KENWOOD



マイクロハイファイコンポーネントシステム

SJ-5WM KF-7700





MDLF



MP3

SJ-7MS





MDLP



MP3



マジックゲート メモリースティック及び 🔐 は、ソニー株式会社の商標です。

取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうござい ました。

機器を正しく、安全にご使用いただくため、 使用を開始する前に必ず、「安全上のご注意」を お読みになり、十分にご理解ください。

使いかたの説明も、併せてよくお読みくださる よう、お願いいたします。

また、取扱説明書は大切に保管して、必要になったときにくり返してお読みください。

本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

メモリースティックには、著作権保護技術(Magic Gate)を搭載したマジックゲート メモリース ティックと、汎用のメモリースティックの2種類が あります。

本機では、汎用メモリースティックはご使用できません。

この取扱説明書は3機種を共用しておりますので、一部フィーチャー(機能)の異なるものがあります。

株式会社 ケンウッド KENWOOD CORPORATION

B60-5137-00 00 CH (J) CR 0108

本機の特長

- CD-R/RW再牛機能
- MP3/WMAファイル収録ディスク再生対応

MP3/WMAファイルが収録されているディスクを再生することができます。

● MDのデジタル長時間録音/再生機能(MDLP対応、LP2、LP4、グループ機能)

標準の2倍(約160分)または4倍(約320分)のデジタル長時間録音/再牛ができます。(時間は80分ディスクを使用した場合)

- CD→MD High Speed (倍速) ダビング対応 ஹ ஹ ஹ
- メモリースティックへの録音/再生機能(SJ-7MSのみ)

IC記録メディア・著作権保護機能付きメモリースティック"マジックゲート メモリースティック"に、CD/MD/放送(音 声)などから音楽を録音できます。

パソコン内の音楽をUSB接続で、"マジックゲート メモリースティック"にダウンロードし、再生することができます。

- メモリースティックへのパソコン・データ書き込み/読み出し機能 fi図
- 多彩なメディア間の組み合わせが可能(3メディア対応機能搭載)"

CD→MD、CD→メモリースティック*2、メモリースティック→MD*2、MD→メモリースティック*2などの組み合わせに よるダビングができます。

- *1 メモリースティック機能はSJ-7MSのみ搭載
- *2 SJ-7MS専用機能
- サンプリング・レート・コンバーター搭載

BS/CSチューナーなど、衛星放送のデジタル録音ができる光デジタル入力端子を装備しました。

付属品

次の付属品がそろっていることを確認してください。

FM 室内アンテナ(1本)



AM ループアンテナ(1個)

スピーカーコード(2本)



リモートコントロール (リモコン)ユニット(1個)





リモコン用単3電池 (2本)



USB⊐ード (1本)



(SJ-7MSのみ)



付属アプリケーション "Mulia"(1枚)



(SJ-7MSのみ)

はじめに2	3.6.2 放送局を自動的に記憶させる(オートプリ
本機の特長2	セット) (エリア別FM放送局名自動表示) 54
付属品2	3.6.3 プリセット選局55
	3.6.4 マニュアルプリセット55
<i>1. 安 全 編</i>	3.7 MDに録音する57
	3.8 外部アナログ機器、外部デジタル機器から
<u> </u>	の録音について61
<u> </u>	3.9 メモリースティックに録音する SJ-7MSのみ 62
2. 準 備 編	3.10 外部機器ソースを聴く65
ニュー い冊 小編 音を出す前に	3.10 / トロル及品 / 一 ハ そ 4心 \
2.1 接続のしかた11	4. 応 用 編
2.1.1 システム(本体)と付属品の接続11	ユールい ノバリー 小畑 楽しさが広がります
2.1.1 ンステム(本体)と刊偶品の接続11 2.1.2 他の機器(別売品・市販品)との接続13	
	4.1 便利な録音66
2.2 各部のなまえと働き	4.1.1 CD → MD CDの全曲をカンタンな
2.2.1 本体	操作で倍速録音する
2.2.2 表示ディスプレイ17	(ワンタッチエディット全曲録音)
2.2.3 <i>リモコン</i>	(O.T.E.) (HIGH)67
2.2.4 リモコンの使いかた19	4.1.2 CD → MD CDの1曲をカンタンな
2.3 日付、時間を合わせる・修正する	操作で倍速録音する
2.4 モードについて21	(ワンタッチエディット1曲録音)
2.4.1 モードの操作21	(O.T.E.) (HIGH)70
2.4.2 モード機能一覧22	4.1.3 CD → MD CDの中の1曲をMDに
3. 基 礎 編	通常速で録音する
ひ. 2≧ 10€ 17## 「聴く」、「録る」の基本です	(ワンタッチエディット1曲録音)
	(O.T.E.) (NORMAL)72
3.1 基本的な使いかた24	4.1.4 CD → MD CDをワンタッチで録音する
3.2 CDを聴く26	(ワンタッチエディット通常速録音)
3.2.1 CDの通常再生(トラック再生)26	(O.T.E.) (NORMAL)74
3.2.2 CDのプログラム再生29	4.1.5 CD → MD 曲順を並べ換えて通常速録音 する(プログラム再生(PGM)+O.T.E.)
3.2.3 その他の再生機能(リモコンのみ)31	9 る (プログラム再生 (PGIN) 〒 0.1.E.) (NORMAL)77
3.3 MP3/WMAファイル収録ディスクを聴く32	
3.3.1 MP3/WMAファイル収録ディスクの通常再生32	4.1.6 CD → MD 曲順を並べ換えて倍速録音 する(プログラム再生(PGM)+O.T.E.)
補足33	y る (フロックA 井主 (PGM) + O.T.E.) (HIGH)80
3.3.2 フォルダ再生34	(nign)
3.3.3 FOLDER SELECT機能による再生 35	録音する SJ-7MSのみ
3.3.4 MP3/WMAファイル収録ディスクの	(ワンタッチエディット通常速録音)
プログラム再生(リモコンのみ)37	(O.T.E.) (NORMAL)83
3.3.5 その他の再生機能(リモコンのみ)39	(C.T.L.) (NONMAL)
3.4 MDを聴く40	で録音する SJ-7MSのみ
3.4.1 MDの通常再生(トラック再生)40	(ワンタッチエディット通常速録音)
3.4.2 グループ再生43	(O.T.E.) (NORMAL)85
3.4.3 MDのプログラム再生45	4.1.9 CD → MS 曲順を並べ替えて録音する
3.4.4 その他の再生機能(リモコンのみ)47	SJ-7MSOA
3.4.5 MDのステレオ長時間録音と再生について 48	(プログラム再生(PGM)+O.T.E.)
3.5 メモリースティックを聴くSJ-7MSのみ49	(NORMAL)87
3.5.1 メモリースティックの通常再生(トラック再生) 49	4.1.10 CD → MD MS CD全曲を
3.5.2 その他の再生機能(リモコンのみ)52	メモリースティックとMDに同時録音する
3.6 ラジオ放送を聴く53	SJ-7MSのみ (NORMAL)89
3.6.1 マニュアル選局/オート選局 53	(

4.1.11 CD → MD MS CDの中の1曲を
メモリースティックとMDに同時録音する
SJ-7MSのみ (NORMAL)92
4.1.12 CD → MD MS CDを曲順を並べ換えて
同時録音する SJ-7MSのみ
(プログラム再生(PGM) + TWIN REC)
(NORMAL)95
4.1.13 MD → MS MDをワンタッチで
録音する SJ-7MSのみ
(ワンタッチエディット録音) (O.T.E.)
(NORMAL)98
4.1.14 MS → MD メモリースティックを
ワンタッチで録音する SJ-7MSのみ
(ワンタッチエディット録音) (O.T.E.)
(NORMAL)100
4.2 パソコンからメモリースティックに
つなぐ(PC CONNECT) SJ-7MSのみ 101
4.2.1 パソコンと本機を接続する101
4.2.2 チェックイン/チェックアウトを
できるようにする102
4.2.3 パソコン・データの書き込み/読み出し 102
4.3 MD、メモリースティックのタイトル編集機能 103
4.3.1 MDのディスク、グループおよび曲に
タイトルをつける(リモコンのみ) 103
4.3.2 メモリースティック、および曲にタイトル
をつける(リモコンのみ) SJ-7MSのみ 109
4.4 MDの編集機能111
NID-V
(リモコンのみ)113
() とコンジッ/
4.4.3 曲をつなぐ(COMBINE)(リモコンのみ) 118
4.4.4 1曲またはMDの全曲を消す(ERASE)
(リモコンのみ)120
4.4.5 グループを登録する
(GROUP START) (リモコンのみ) 122
4.4.6 グループを解除する
(GROUP CANCEL) (リモコンのみ) 124
4.4.7 グループの範囲を変更する
(GROUP EDIT) (リモコンのみ) 126
4.5 メモリースティックの編集機能 SJ-7MSのみ 128
-1.5 グモン スティック Mana Common III 125 - 4.5.1 曲順を1曲づつ入れ換える(MOVE)
4.3.1
(フェーンのの)120 4.5.2 曲を消す(ERASE)(リモコンのみ)130
4.5.3 曲をつなぐ(COMBINE)(リモコンのみ) 131
4.5.4 曲を分ける(DIVIDE)(リモコンのみ)132
4.5.5 初期化する(FORMAT)(リモコンのみ)133
4.6 タイマーを使う134
4.6.1 タイマーで録音/再生する134 4.6.1 タイマーで録音/再生する134
4.6.2 音楽を聴きながら眠る
4.6.2 自来を聴さなから眠る (SLEEPタイマー) (本体のみ)
(ひににに ク 1 ヾ / (本)体(ソクア/

4.7 知っておきましょう14	10
メンテナンス14	40
参考14	40
5. 知 識 編	
知っていると何かと便利です	
5.1 故障かな?と思ったら14	13
5.1.1 メッセージ表示の一覧14	46
5.2 保証とアフターサービス	
(必ずお読みください)14	19
5.3 区点コード表15	50
5.4 定格15	59

- 本書では、ことわりのない限りSJ-7MSの本体および リモコンのイラストを使用して説明しています。
- ●本書では、ことわりのない限りSJ-7MSの表示ディスプレイを使用して説明しています。

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意 |をご使用の前によくお読みください。

絵表示について -

この取扱説明書(安全編)では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△ 記号は、注意 (危険・警告を含む) を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は感電注意) が描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け) が 描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令 上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の指害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

交流100ボルト以外の電圧で 使用しない



この機器は、交流100ボルト専用

指定以外の電源電圧で使用しない でください。

火災・感電の原因となります。

放熱に注意



設置の際は、壁から10cm以上離 してください。

機器のカバー等にある穴は、放熱 のための通風孔ですので、ふさが ないようにご注意ください。

- あおむけや横倒し、逆さまにし て使用しない。
- 風诵しの悪い狭い 所に押し込まない。
- 布を掛けたり、じゅ うたん、布団の上において使用 しない。

通風孔がふさがると、内部に熱が こもり、火災の原因となります。

風呂、シャワー室では使用し ない



風呂、シャワー室など湿度の高い ところや、水はねのある場所では 使用しないでください。 火災・感電の原因となります。



雷源コードの取扱い



電源コードを傷つけたり、加工し たり、無理に曲げたり、ねじった り、引っ張ったり、加熱したり、ス テープルや釘などで固定しないで ください。また、電源コードのト に重いものをのせたり、コードが 本機の下敷きにならないようにし てください。コードを敷物などで 覆ってしまうと、気づかずに重い ものをのせてしまうことがありま す。

コードが傷つき、火災・感電の原 因となります。





電源コードが傷ついたら(芯線の 露出、断線など)修理をご依頼く ださい。

そのまま使用すると火災・感電の 原因となります。



異常が起きた場合は



煙が出たり、変な臭いや音がする 場合は、すぐに電源スイッチを切 り、電源プラグをコンセントから 抜いてください。

そのまま使用すると、火災・感電 の原因となります。

煙や、異臭、異音が消えたのを確 かめてから修理をご依頼くださ ()





電源プラグは清潔に

電源プラグの刃および刃の付近に ほこりや金属物が付着している場 合は、電源プラグを抜いてから乾 いた布で取り除いてください。 そのまま使用する

と、火災・感電の原 因となります。

依頼ください。

落下した機器は使わない



機器を落としたり、カバーやケー チを切り、電源プラグをコンセン トから抜いて、点検、修理をご依頼 ください。

> そのまま使用する と、火災・感電の 原因となります。



ケースを絶対に開けないでください



機器の裏ぶた、カバーを開けた り、改造をしないでください。 内部には電圧の高い部分があり、 火災・感電の原因となります。 点検、修理は販売店また は当社サービス窓口にご

雷が鳴り始めたら



アンテナ線や電源プラグには触れ ないでください。 感電の原因となります。



機器の内部に水や異物を入れない



機器の上に花びんやコップなど水の 入った容器を置かないでください。 こぼれて中に入ると、火災・感電の 原因となります。



機器の通風孔、開口部から内部に金 属類や燃えやすいものなどを差し込 んだり、落とし込んだりしないでく ださい。

火災・感電の原因となります。



内部に水や異物などが入った場合 は、まず電源スイッチを切り、電源 プラグをコンセントから抜いて、 点検、修理をご依頼ください。 そのまま使用すると、火災・感電の 原因となります。

電池は放置しない



電池は、幼児の手の届かないとこ ろへ置いてください。ボタン電池 など小型の電池は特にご注意下さ ()

電池をあやまって飲み込むおそれ があります。

万一、お子さまが飲み込んだ場合 は、ただちに医師と相談してくだ さい。

乾電池は充電しない



乾電池は充電しないでください。 電池の破裂、液漏れにより、火災・ けがの原因となります。



雷源コードを熱器具に近付け ない



電源コードを熱器具(ストーブ、 アイロンなど) に近付けないでく ださい。

コードの被覆が溶け て、火災・感電の原因と なることがあります。



不安定な場所には置かない



ぐらついた台の上や傾いた所な ど、不安定な場所に置かないでく ださい。

落ちたり、倒れたり してけがの原因とな ることがあります。



湿気やほこりのある場所に置 かない



油煙や湯気の当たる調理台、加湿 器のそば、湿気やほこりの多い場 所には置かないでください。 火災・感電の原因となることがあ ります。



温度の高い場所には置かない



窓を閉めきった自動車の中や、直 射日光があたる場所など、異常に 温度が高くなる場所に放置しない でください。

本体や部品に悪い影響を与え、火 災の原因となることがあります。



雷源プラグの抜き差しは



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しないでください。

感電の原因となることがありま



電源プラグは、根元まで差し込ん でもゆるみがあるコンセントに接 続しないでください。

発熱して火災の原因となることが あります。販売店や電気工事店に コンセントの交換を依頼してくだ さい。

電源プラグを抜くと きは、電源コードを 引っ張らないでくだ



コードが傷つき、火災・感電の原 因となることがあります。 必ずプラグを持って抜いてくださ $(,)_{\alpha}$



電源プラグはコン セントに根元まで 確実に差し込んで ください。



差し込みが不完全ですと発熱した りほこりが付着して火災の原因と なることがあります。また、電源 プラグの刃に触れると感電するこ とがあります。



長期間使用しないときは



旅行などで長期間、ご使用になら かいときは、安全のため必ず電源 プラグをコンセントから抜いてく ださい。

> 火災の原因となることがありま व

指定以外のコードを使わない



関連機器を接続する場合は、各々 の機器の取扱説明書をよく読み、 電源を切り、説明に従って接続し てください。また、接続は指定の コードを使用してください。 指定以外のコードを使用したり コードを延長すると発熱し、やけ

指定機器以外の物を乗せない

どの原因となることがあります。



この機器の上に重いものや外枠か らはみ出るような大きな物を置か ないでください。

バランスがくずれて倒れたり、落 下して、けがの原因となることが あります。



アンテナ工事



アンテナ工事には、技術と経験が 必要ですので、販売店にご相談く ださい。

アンテナは送配電線から離れた場 所に設置してください。

アンテナが倒れた場合、感電の原 因となることがあります。

機器に乗らない



この機器に乗ったり、ぶら下がっ たりしないでください。特にお子 様にはご注意ください。 倒れたり、こわれたりして、けが

の原因となることがあります。



指をはさまない



お子様がカセットテープ、ディス ク插入口に手を入れないようご注 意ください。

指がはさまれて、けがの原因とな ることがあります。

レーザー光源はのぞかない



レーザー光源をのぞき込まないで ください。

レーザー光が目に当たると視力障 害を起こすことがあります。

ひび割れディスクは使わない



ひび割れ、変形、または接着剤な どで補修したディスクは、使用し ないでください。

ディスクは機器内で高速回転しま すので、飛び散って、けがの原因 となることがあります。

音量に気をつけて

はじめに音量(ボリューム)を最 小にしてください。

突然大きな音がでて聴力障害など の原因となることがあります。 ヘッドホンをご使用になるとき は、音量を上げすぎないようにし てください。

耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聴くと、聴力に悪い 影響を与えることがあります。

移動させる際は



移動させる場合は、電源スイッチ を切り、必ず電源プラグをコンセ ントから抜き、アンテナ線、機器 間の接続コードなど外部の接続 コードを外してから行ってくださ ()

> コードが傷つき、火災、感電の原 因となることがあります。



雷池の取扱い



電池は誤った使い方をすると、破 裂、液漏れにより、火災、けがや 周囲を破損する原因となることが あります。

次のことを、必ず守ってくださ (.)

● 極性表示 (プラス"+"とマイナス "-"の向き)に注意し、表示通り に入れてください。



- ●指定以外の電池は使用しないで ください。また、新しい電池と 古い電池を混ぜて使用しないで ください。
- ■電池は、加熱したり、分解した り、火や水の中に入れないでく ださい。

お手入れの際は



お手入れの際は安全のため電源プ のサハ1 W/m/w ユー・・・ ラグをコンセントから抜いてくだ さい。

感電の原因となることがあります。



3年に1度程度を目安に、機器内部 ♪ の点検、清掃をお勧めします。販 売店、または最寄りのケンウッド サービス窓口に費用を含めご相談 ください。

> 内部にほこりのたまったまま、長 い間掃除をしないと火災や故障の 原因となることがあります。

2.1.1 システム(本体)と付属品の接続

⚠ 注意 接続のご注意

接続をするときは、図のように行なってください。 アンテナ、スピーカなどの接続が終了してから、最 後に電源コードのプラグをコンセントに差し込んで ください。

⚠ 注意 設置のご注意

本機底面には放熱用の空気取り入れ口があるため、じゅうたんなど柔らかい平面に本機を置くと空気取り入れ口がふさがれ、充分な放熱効果が得られません。かならず棚の上などかたい平面に置いてください。

マイコンの誤動作について

正しく接続したのに動作しなかったり、表示部が誤った表示をする場合は、"マイコンをリセットするには(本体)"を参照してマイコンをリセットしてください。

スピーカー設置について

セット本体とスピーカー


本体とスピーカーは、密着させないでください。少しす き間を設けてください。



テレビとスピーカー

- 本機スピーカーの近くにテレビが設置されている場合、 設置の仕方によっては、色ムラを生じる場合があります。 この時は、1度テレビの電源を切り、15分~30分後に再 び電源をオンしてください。テレビの自己消磁機能によ り、色ムラが改善されます。この後も色ムラが残るよう な場合には、テレビからスピーカーを離してください。
- 近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、スピーカーとの相互作用により、テレビに色ムラが発生することがありますので、設置の際にはご注意ください。
- テレビからの電磁波誘導作用により、本機の電源がオフ (スタンバイ)のときでも、スピーカーから音が聞こえる ときがあります。その場合も、テレビからスピーカーの位 置を離してください。

付属アンテナの接続



AMループアンテナ


付属のアンテナは室内用です。本体、テレビ、スピーカーコード、電源コードからなるべく離れたところで、受信状態の一番よい方向に向けます。


FM室内アンテナ

付属のアンテナは室内用で、一時的に使用するものです。安定した受信のためには、屋外アンテナ(市販)の接続をお勧めします。屋外アンテナを接続するときは、室内アンテナは取り外してください。

- **②** アンテナ端子に接続する
- ② 受信状態のよい位置をさがす
- ❸ 固定する

スピーカー接続






POINT

- すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、音が出なくなったり、雑音が発生することがあります。
- 接続コードを抜き差しする場合は、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。電源コードを抜かずに接続コードの抜き差しを行うと、誤動作または破損の原因となります。
- ■スピーカーコードの+とーは絶対にショートさせないでください。
- ●極性(+と-)を間違えて接続しますと、楽器などの位置がはっきりしない、不自然な音になります。正しく接続してください。

2.1.2 他の機器(別売品・市販品)との接続


FM屋外アンテナとの接続

 75Ω 同軸ケーブルを使って屋内へ引込み、FM75 Ω 端子に接続します。屋外アンテナを接続するときは、FM室内アンテナは取り外してください。




カセットデッキとの接続

カセットデッキにオーディオ接続コードを使って、本機背面のAUX $(T^{\widetilde{APE}})$ 出力、入力端子に接続します。カセットデッキの取扱説明書も併せてご覧ください。




パソコンの接続 SJ-7MSのみ

パソコンのUSB接続端子と本機のUSB接続端子を接続します。お使いのパソコンの取扱説明書も併せてご覧ください。



アンプ付きスーパーウーファーとの接続


重低音を力強く再生します。どのような再生のときでも使用できます。



外部ソース(音源)機器との接続


アナログ接続の場合

本機背面のAUX(T¹A²E)入力 端子を使って、ビデオデッキやRIAAイコライザーアンプ内蔵のレコードプレーヤー(P-110) (別売)などを接続することができます。



デジタル接続の場合


本機背面のデジタル入力OPTICAL端子を使って、BS/CSチューナーなどのデジタル機器を接続することができます。




光ジャックは、ゴミ・ホコリからの保護のためにプラグ挿入部にドアカバーが付いています。プラグ側の向きとコネクタ側の向きを確認して、光プラグを差し込みます。ドアカバーが内側に開いて、光プラグが光ジャック部に差し込まれます。

2.2.1 本体

SJ-7MS



SJ-5WM/KF-7700



スタンバイ・モード(状態)について

本機は電源プラグがコンセントに接続されているとき、電源をオフにすると**standby/timer**インジケーターが点灯します。 メモリー保護のため、微弱な通電を行っているためです。これを"スタンバイ・モード(状態)"といいます。

● standby/timerインジケーターが点灯しているときは、リモコン操作によっても電源のオンができます。

1	表示ディ	゚スプレー

2 on/standby+-

電源のオン/オフ(スタンバイ)を切り換えます。 + 24

3 standby/timerインジケーター

電源オンのとき : 消灯

電源オフ(スタンパイ)のとき :赤色の点灯

タイマースタンパイ状態 :緑色の点灯 +20

4 リモコン受光部

5 phones端子

ステレオミニプラグ付きのヘッドホン(別売)を接続します。 **-**②

SJ-7MS

6 AUX/D-AUX(外部入力)キー

雷源オンのとき:

AUX端子、デジタル入力端子に接続した機器の入力ソース を再生、録音するときに使います。 + 33 + 34 + 65 電源オフ(スタンパイ)のとき:

システム電源がオンになり、入力がAUX^デB*AUXに切り換ります。

SJ-5WM/KF-7700

6 repeat +-

CD、MDで繰り返し再生するときに使います。+31 +42

7 |◀◀, ▶▶|キー

CD、MD、メモリースティック(SJ-7MSのみ)で再生中のとき: 再生中の曲のスキップに使います。 - ② - ③ - ⑤ チューナー放送受信中のとき:

プリセット選局に使います。 + 55

8 sound+-

N.B.1.N.B.2およびOFFを選ぶときに使います。 → 25

9 MD挿入口

10 MD取出し(▲) キー

MDを取り出すときに使います。 +41+58

11 メモリースティックカバー(SJ-7MSのみ) → 49

12メモリースティック挿入口(SJ-7MSのみ) + 49

13メモリースティックアクセス(ACČESS)インジケー ター(SJ-7MSのみ)

メモリースティックと本体がデータをやりとりしているとき、点滅します。 - 49

14 MD recキー

MDに録音するときに使います。 + 38

SJ-7MS

15 MS rec + -

メモリースティックに録音するときに使います。+62+63

SJ-5WM/KF-7700

15 MD 0.T.E.+ -

CD再生中に押すと再生中の曲だけを、停止中に押すと全曲をワンタッチでMDに録音します。 ・② ~- ②

16 MD INインジケーター

MDディスクがセットされて、再生、録音可能状態になると 点灯します。

17 volume(ボリューム)ツマミ

音量を調整するときに使います。 - 24

18 STOP■(停止)キー

電源オフ(スタンバイ)のとき:

5秒間の時計表示をします。 → 20

CD、MD、メモリースティック(SJ-7MSのみ)で再生中のとき: 再生を停止します。 +221+241+391

MD、メモリースティック(SJ-7MSのみ)で録音中のとき: 録音を停止します。 + 59 + 64

SJ-7MS

19 MS ▶/Ⅲ(再生/一時停止)キー

電源オンのとき:

入力がメモリースティックに切り換わります。 **-**[30] 電源オフ(スタンバイ)のとき:

システム電源がオンになり、入力がメモリースティック に切り換ります。 - 24

メモリースティック入力中のとき:

再生/一時停止に使います。 + 50

SJ-5WM/KF-7700

19 AUX/D-AUX(外部入力)キー

電源オンのとき:

AUX端子、デジタル入力端子に接続した機器の入力ソースを再生、録音するときに使います。 +3+44+66

電源オフ(スタンバイ)のとき:

システム電源がオンになり、入力がAUXプローAUXに切り換ります。

20 MD ▶/Ⅱ(再生/一時停止)キー

電源オンのとき:入力がMDに切り換わります。 - ④ 電源オフ(スタンバイ)のとき:

システム電源がオンになり、入力がMDに切り換ります。 - [24]

MD入力中のとき:再生/一時停止に使います。 + 41

21 CD ▶/Ⅲ(再生/一時停止)キー

電源オンのとき:入力がCDに切り換わります。 +29 電源オフ(スタンバイ)のとき:

もぷオフ(スタンハイ)のこさ・ システム電源がオンになり、入力がCDに切り換ります。

CD入力中のとき:

再生/一時停止に使います。 +27

22 TUNER/BAND +-

電源オンのとき:

入力がTÜNERに切り換わります。


→ 53

→ 24

電源オフ(スタンバイ)のとき:

システム電源をオンにして、放送を受信します。 + 24

放送受信中のとき:放送バンドを切り換えます。 → 53



- 1 CDプレーヤーカバー
- 2 open/close + -

CDプレーヤーカバーを開閉するときに使います。+26

3 enter+-

各機能の設定を確定するときなどに使います。

+20 +21 +22


4 modeキー

各種機能の設定などをおこなうモードに入るときや、 モードを解除するときに使います。 +20+21+22

5 multi control+-

各種設定の選択、時刻合わせ、タイマー予約などに使 います。 +20 +21 +22

2.2.2 表示ディスプレイ



- 1 ▶(再生)、॥(一時停止)表示
- 2 ワンタッチ録音関連表示 (O.T.E., HIGH)

3 文字情報表示部

(入力表示、再生時間、タイトル、時間表示など)

- 4 CD、CD-ROM、MD、メモリースティック(SJ-7MSのみ)関連表示
- 5 MP3、WMAファイル再生関連表示

MDグループ再生のとき点灯します。 "カンジ" MD時タイトル表示が漢字エリア表示にある とき点灯します。

- 6 チューナー関連表示
- 7 外部接続表示(SJ-7MSのみ)

- 8 MUTE表示
- 9 メモリースティック録音モード関連表示(SJ-7MS のみ)
- 10 音質調整関連表示

(N.B.1 , N.B.2)


- 11 タイマー関連、A.P.S.(オートパワーセーブ)表示 (SLEEP, PROG.)
- 12 MD、メモリースティック(SJ-7MSのみ)録音表示 13 MD REC MODE表示

(LP2, LP4, MONO)

- 14 CD、MD、メモリースティック(SJ-7MSのみ)再 生モード表示
- 15 DIGITAL表示

2.2.3 リモコン

SJ-7MS



1 数字、文字入力キー

CD、MD、メモリースティック(SJ-7MSのみ) 入力のとき: 数字キーとして使います。 - ② - ② - ◎ か送受信中のとき:

放送局を呼び出すときまたはプリセットするときに使います。

MD、メモリースティック(SJ-7MSのみ)にタイトル入力 するとき:

文字や記号の選択に使います。

2 基本操作キー

||||||+−

CD、MD、メモリースティック(SJ-7MSのみ)のとき:

スキップ(曲の飛び越し)に使います。 - 23 - 24 - 19 MD やメモリースティック(SJ-7MSのみ)の編集に使用します。 - 133 - 119 -

チューナーのとき:

記憶させた放送局を受信するときに使います。 + ⑤50

♦FOL./GRP. SEARCHキー

MP3/WMAファイル収録ディスクのフォルダ、MDのグループを探すときなどに使います。+ 34 + 44

CD ▶/II(再生/一時停止)キー

CDの再生/一時停止をするときに使います。 +26 +27

MD ▶/Ⅱ(再生/一時停止)キー

MDの再生/一時停止をするときに使います。 + 40 + 41

MS ▶/**II**(再生/一時停止)キー(SJ-7MSのみ)


メモリースティックの再生/一時停止をするときに使い ます。 - 49

■STOP(停止)キー

電源オフ(スタンバイ)のとき:

5秒間の時計表示をします。 → 20

SJ-5WM / KF-7700



CD、MD、メモリースティック(SJ-7MSのみ)で再生中のとき:

再生を停止します。

+27 + 41 + 50

MD、メモリースティック(SJ-7MSのみ)で録音中のとき: 録音を停止します。 + 59 + 64

◄◄TŪNĪNG►►キー

→106

CD、MD、メモリースティック(SJ-7MSのみ)のとき:

カーソルの移動に使います。

→106

チューナーのとき:放送局の選択に使います。 + 33

AUX/D-AUX(外部入力)キー

AUX端子、デジタル入力端子に接続した機器の入力 ソースを再生、録音するときに使います。 - ⑨

TUNER/BAND+-

入力をTŪNERに切り換えます。

→ 53

放送バンドを切り換えます。

→ 53

DIŚPLAY+-

CD/MP3/WMA再生のとき:

ディスク情報表示動作を切り換えます。 - 23 - 23 - 133 MD再生のとき:タイトル表示(カナ/漢字)を切り換えます。 録音のとき:録音時間表示を切り換えます。

3 CD、MD、メモリースティック(SJ-7MSのみ)再生関連キー

REPEAT

CD、MD、メモリースティックでくり返し再生するときに 使います。 +31 +42 +32

RANDOM+-

CD、MDで曲順を順不同に再生します。 →31 →42

4 POWER (1/(b)) キー

→ 24

5 CD、MD、メモリースティック(SJ-7MSのみ)編集関 連キー

TRÁCK EDÍT+-

MDの曲を編集するとき、曲の入れ換え、消去などに使 -M-M

メモリースティックの曲を編集するとき、曲の入れ換え、 -M2-M3 消去などに使います。

停止時:FRASF、MÔVF

再生時:MÖVF、FRASE, DÍVÍDE, COMBINE

MD、メモリースティック録音時、手動でトラック番号を 繰り上げるときに使います。 +59 + 61 + 64

TÎTÎ FINÎZÎ T

MDやメモリースティック(SJ-7MSのみ)にタイトル入 力をするときに使います。 +103 +109

sĔTキー

CD、MD、メモリースティック入力(SJ-7MSのみ)のとき: 各機能設定に使います。

放送受信中のとき:

オートプリセットした放送局名をかえるときに使います。+ 54

FNTFR#-

MD入力のとき:

MD編集の確定などに使います。 **→**113 ~- 113 メモリースティック入力(SJ-7MSのみ)のとき:

メモリースティック編集の確定などに使います。

- DO~- DO

放送受信中のとき:

オートプリセット、マニュアルプリセットなどの確定に 使います。 + 54 + 55

TĨMF/SPÄČE+-

CD、MD、メモリースティック(SJ-7MSのみ)入力のとき: 再生、録音時間表示を切り換えるときや、タイトル入 カ(MDやメモリースティック)のとき1文字分の空白 を入わます。 +28 +42 +51 -11

P.MODE/CHARAC.(AUTO/MONO) +-

CD、MD、メモリースティック入力(SJ-7MSのみ)のとき: 再生モード(CD、MD)や、入力文字キャラクタの選択 (MDやメモリースティック)に使います。

 $-29 - 34 - 37 - 43 - 103 \sim -107$

放送受信中のとき: 選局方法を選ぶときに使います。 → 53

CĹĔĀR/DĔĬĔŢĘ

CD、MD、メモリースティック(SJ-7MSのみ) 入力のとき: プログラム曲や文字入力の取り消し(MD、メモリース +30 +46 +106 ティック)に使います。

^{ワンタッチェディット} 6 O.T.E.関連キー

$MS^{3} \stackrel{?}{O}.T.\stackrel{?}{E}.\stackrel{?}{+} - (SJ-7MSOA)$

CDの再生中に押すと再生中の曲だけを、停止中に押す と、全曲をワンタッチでメモリースティックに録音します。 +83 +85 +87

MD O.T.F. +-

CDの再生中に押すと再生中の曲だけを、停止中に押す と、全曲をワンタッチでMDに録音します。+67~+82

7 音質関連キー

FOLDER SELECT*-

MP3/WMAファイル収録ディスクのフォルダを選択 するときに使います。 **→** 35

SOUND+-

SÖÜND OFF、N.B.1、N.B.2を選ぶときに使います。+25 TONE+-

低音域、中音域、高音域の音質調整に使います。+25

MUTFキー

一時的に音を消すときに使います。

→ 25

VOĽÚME+-

音量、音質の調整に使います。

+24 +25

2.2.4 リモコンの使いかた

電池の入れかた

介 カバーを開く



❷ 雷池を入れる



❸ カバーを閉める

リモコン受光部

操作節囲 のめやす



● 単3電池2個を極性(+とー)マークにしたがって入れる。

操作のしかた

本体の電源プラグをコンセントに差し込み、リモコンの POWER(I/の) キーを 押すと、電源がオンになります。電源がオンになったら、操作したいキーを押し

電源をスタンバイにするときは、再度 POWER(I/の) キーを押します。

リモコンの各操作キーを押してから次のキーを押すときは、1秒以上の間隔 をあけて押してください。


POINT_

- 「付属の電池は動作チェック用のため、寿命が短いことがあります。
- 操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい電池と交換してください。
- リモコン受光部に直射日光や高周波点灯(インバーター方式等)の蛍光灯の光が当ると、正しく動作しないことがありま す。このような場合、誤動作を避けるために設置場所を変えてください。

🛮 2.3 日付、時間を合わせる・修正する

時計機能以外にも、タイマー機能を使うために時刻合わせが必要です。あらかじめ日付・時刻合わせを済ませてく ださい。


メモリースティックに記録されている"再生期限付き音楽データ"を再生する場合、時刻設定をしていないと再生 出来ないケースがあります。必ず、現在日時・時刻を必ず設定してください。 SJ-7MSOA





2 電源がオンのとき、本体のmodeキーを2秒 以上押す '01-01-01

工場出荷時は日付・時間は設定されていません。ご購入後すみやかに設定し てください。



2 multi controlキーを左右に操作し、合わせる 年、月、日、時、分 ะได้ไรด้โ.ด้โ を点滅させる 12:00am MS 8P



コントロール 3 multi controlキーを上下に操作し、点滅さ せた日付、時間を '01.10.10 MS SP 合わせる

時間は12時間(AM/PM)で表示されます。



4 enterキーを押して 確定する

'01-10-10 8:35am HS SP

12:ЙЙат

時報と同時にenterキーを押すと正確な時刻設定ができます。

POINT

- ●設定の途中で間違えたときは、multicontrol = ーを左右に操作して、合わせる数字の場所を点滅させてからmulticontrol キーを上下に操作して数字を直してください。
- ●手順で間違えてenterキーを押したときは、手順型からやり直してください。
- タイマー設定後、電源がオフ(スタンバイ)中に、停電があったり電源プラグをコンセントから抜き差ししたときは、 stanby/timerインジケーターが緑色に点滅します。この場合は、もう一度時刻合わせをやり直してください。
- ●電源がオフ(スタンバイ)のとき、本体のSTOP■(停止)キーまたはリモコンの■STOPキーを押すと5秒間時刻を表示します。

本機での各種機能、操作機能の設定、調整を行うことができます。

2.4.1 モードの操作

⊘ modeキーを押す。





② 設定したい項目を選ぶ。
 本体のmulti controlキーを上下に操作します。
 (本体)



❸ enterキーを押して確定する。 (本体)



② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② 》)<p

- モードでの各設定を途中でやめる場合はもう一度 modeキーを押します。
- 録音中はモードの切り換えはできません。

2

2.4.2 モード機能一覧

各「モード名」は設定できる機能です。選択中のソース(音源)により、modeキーを押しても表示されない機能があります。

◎: SJ-5WM/KF-7700、SJ-7MSで表示されます。

○ : SJ-7MSのみ表示されます。SJ-5WM/KF-7700ご使用時は表示されません。

X:表示されません。

モード選択時概略と機能組み合せ一覧

		選択中のソース(音源)				
モード名	概略		SJ-5WM/KF-7700、SJ-7MS			
			チューナー	MD	AUX/D-AUX	MS
O.T.E. MODE	の.T.E.機能。カンタンな操作でCD、MD、メモリースティック(SJ-7MSのみ)間の録音ができる機能。→ 66	0	0	0	0	0
O.T.E. SPEED	カンタンな操作で倍速ダビングや通常のダビング 速度を設定できる機能。 + 60	0	0	0	0	0
TÎTLE CÖPY	************************************	0	0	0	0	0
REC INPUT	CDからMDまたはメモリースティック(SJ-7MSのみ)間の録音モード(DIGITAL又はANALOG)を設定する機能。	0	×	×	× ×	
MS REC MODE	メモリースティックの録音モード(SP、LP、EX)を設 定する機能。 → 33	0	0	0	0	0
MD REC MODE	MDの録音モード(STËREO、LP2、LP4、MONO) を設定する機能。 → ②	0	0	0	0	0
MD GROUP MAKE	○.T.E.機能を使って、MDへの全曲ダビング動作時、自動的にグループを作成する機能。 → 図	0	0	0	0	0
RESTRICT SKIP	メモリースティック(SJ-7MSのみ)で再生回数制限付きの曲を無条件でスキップするかどうかを設定する機能。	×	×	×	×	0
県名設定	本機を使用してチューナーを受信する都道府県エリアを設定する。また設定したエリアの受信可能な周波数を自動で選局する機能。 - 4	×	0	×	× ×	
AUX INPUT	外部入力のレベル調整をする機能。 + 🙉	×	×	×	0 ×	×
REC GAIN	外部入力の状況を調整する機能。 - 🗊	×	×	×	0 ×	×
MD D-REC LEVEL	MDへの録音レベルを調整する機能。 + 🗊	© ^{注2}	×	×	× O	×
BALANCE	左右のスピーカー出力のパランスを調整する機能。+ 25	0	0	\bigcirc	0	0
CONTRAST	本体の表示部のコントラストを調整する機能。+23 〇 〇		0	0	0	0
BÁCK LIGHT	本体表示部のバックライトを調整する機能。+23		0	0	0	0
4 //	AUTO POWER SAVE(約30分機能を何も操作しないときに、自動で電源をオフ(スタンパイ)にする設定機能。→ 23		0	0	0	0
TIMER SET	タイマーを使って再生、録音を行う機能。 - 🗀	0	0	0	0	0
PC CONNECT	USBで接続されたパソコンから音楽データをメモリースティックにチェックイン/チェックアウトする機能。(SJ-7MSのみ) - 102	×	×	×	×	注1

注1)メモリースティック再生中は表示されません。

注2)音楽CD再生中で、尚かつMODE"REC INPUT"をDIGITALに設定されているとき。


AUTO POWER SAVE機能について(本体のみ)

電源がオンのとき、録音も再生もしていない状態 で、約30分以上放置すると自動的に電源がオフ(ス タンバイ)になる機能です。次の操作で、使う (ON)/使わない(OFF)を選びます。


② modeキーを押す。



2 multi controlキーを上下に操作して、"A.P.S. SET"を選択し、enterキーを押す。



❸ multi controlキーを上下に操作して、"ON"また は"OFF"を選択し、enterキーを押す。





- この機能が設定されているときは、表示部に"A.P.S." が点灯します。
- → ソース(音源)がTŪNERまたばĎ-AUX、AUXの場合、 音量が"0"のときに限りオートパワーセーブが働きま す。


表示部の調節について(本体のみ)

CONTRASTの調節


本体表示部のコントラストを調節することができ ます。



❷ multi controlキーを上下に操作して、 "CONTRAST"を選択し、enterキーを押す。



 multi controlキーを左右に操作して、お好みのコ ントラスト(0~10)を選び、enterキーを押す。




BACK LIGHTの調節

本体表示部の明るさを調節することができます。


の modeキーを押す。



❷ multi controlキーを上下に操作して、"BACK LIGHT"を選択し、enterキーを押す。




❸ multi controlキーを上下に操作して、お好みの 明るさ("HIGH"、"LOW")を選択し、enterキー を押す。



● SI FFPタイマー動作中は、BÁČK LIĞHTの調節をす ることはできません。

- 本書では、ことわりのない限りSJ-7MSの本体およびリモコンのイラストを使用して説明しています。
- 本書では、ことわりのない限りSJ-7MSの表示ディスプレイを使用して説明しています。





1 電源をオンにする(オフにする)

電源がオンのときにの/standbyキー(リモコンではPOWERI/(りキー)を押 すとオフ(スタンバイ)になります。

- TÜNER/BAND、CD►/II、MD►/II、MS►/II=+または、AUX/D-AUX=ーを押し ても、雷源がオンになり、再生(受信)します。(ワンタッチオペレーション機能)
- ◆CD、MD、メモリースティック(SJ-7MSのみ)を選んだとき、すでにディスクやメ モリースティックが入っている場合は、再生が始まります。

(本体)

(例)CDを選んだ場合



(リモコ)

2 聴きたいソース(音源)を選ぶ (入力を切り換える) ソース表示

CD

MD

メモリースティック(MS)

(I) ____+27__| **49**

FM FM + 53


CD AA

2:19

J[™](30

AUX(外部アナログ機器) AUX - 65 D-AUX(外部デジタル機器) D-AUX + 65

 ◆ CD ►/II、MD ►/II、MS ►/IIを押すとディスクの再生が始まります。CD、MDが 入っていない場合は、"ŃŌ ĎÍŚĆ"メモリースティックが入っていない場合は"ŃŌ STICK"が表示されます。



3 音量を調節する

TUNER(ラジオ放送)

- 早く回すと、変化量が大きくなりま す。(AI VÖLÜME機能)
- 表示部に目安の数字(0~40 MAX.) が表示されます。



一時的に音を消す (MUTE) (リモコン)





- 元の音量に戻すにはもう一度MÜTEキーを押します。
- volume(本体) つまみまたはVOLUME(リモコン) キーで 音量を操作したときもミュートが解除されます。

ヘッドホン(別売)で聴く

◆ ヘッドホンのプラグをphones端子に差し込む。



- ステレオミニプラグ付きのヘッドホンを使用します。
- スピーカーから音が出なくなります。
- ② volume(本体)つまみまたはVOLUME(リモコン) キーで音量を調整する。
- プラグの抜き差しをするときは、あらかじめ音量を下げておいてください。

音質の調節(TONE)(リモコン)

低音域(BASS)、中音域(MID)、高音域(TREBLE)の 調整ができます。調整をした場合はN.B.(ナチュラル バス)効果は解除されます。

② TONEキーを押す。



押すたびに表示が切り換ります。

- BASS
 低音域

 MID
 中音域

 TREBLE
 高音域
- 各音域表示中にVOLUMEキーでレベルを設定する。



- BASS、MID、TREBLEともに-4~+4の範囲で調整できます。
- ◆本体のvolumeツマミでは調整できません。
- **♂** TONEキーを押して、調整を終了する。

低音と高音を補正する(N.B.: Natural Bass)

(本体) (リモコン) NEB 1 sound 点灯

押すたびに表示が切り換わります。

- → ① "N.B.1" 音量に応じて低音と高音 を強調します。
 - ② "N.B.2" 低音のみ強調します。
- 🗕 ③ "SOUND OFF" .. 補正をオフします。

バランスの調整(BALANCE)(本体)

左右のスピーカーの音量バランスを調整します。

② modeキーを押す。



❷ multi control キーを上下に操作して"BALANCE" を選び、enterキーを押す。





- multi control + 一を左に操作して左(L)側、右に操作して右(R)側の出力を上げて調整します。
- ❷ enterキーを押す。



本機では、次のような再生操作が出来ます。


- 通常再生(トラック再生): 基本操作+26
- プログラム再生 : 曲を並べ換えて再生する+29
- 繰り返し曲を再生する"リピート機能"+31
- 曲順不同で曲を再生する"ランダム機能"+31

本機で使用できるディスクについて

CD(12cm, 8cm), CD-G/CD-FG(CDグラフィックス). CD-FXTRAの音声部分が再生できます。

ディスクレーベル面に「「「原原のマークが入ったものなど IEC規格に合格したものをご使用ください。

3.2.1 CDの通常再生(トラック再生)



レーベル面を上にする



再生面には、触れないでください。

CD プレーヤーカバーを直接手で 開閉しないでください。無理に CD プレーヤーカバーを開閉する と、故障の原因になります。

2 open/closeキーを押し、CDプレーヤーカバー をあける

② ディスクを入れ、open/close キーを押し、CD プレーヤーカバーを閉める

- 数秒間"READING"と点滅表示されます。
- 8cmCDを使用する際にアダプターは必要ありません。
- CDプレーヤーはファイナライズ処理済みのCD-R/RWも再生できますが、オー ディオ信号以外のディスクは再生できません。

ディスクの置きかた

ディスクは、正しく置いてください。(ディスクを斜めに置くと故障の原因と なります。)

⚠ 注意 レーザー光源をのぞかない

レーザー光が目に当たると、視力障害を起こすことがあります。

(本体) CD F/II (リモコン) CD F/II

3 再生をはじめる

- ◆トラック番号が表示されている ディスクの再生がはじまります。
- CD-TEXT対応のディスクでは、 タイトルが表示されます。




曲を飛び越す(スキップ)



- 再生中にI◀◀または▶▶申ーを押すと、曲を飛び越して選んだ曲の最初から再生します。再生中の前曲に戻るには、I◀◀中一を連続して素早く押します。
- 再生中に◄◄キーを1回だけ押すと、その曲の最初に戻り 再生します。
- 停止中でもリモコンのI◀■または▶■キーを押して曲をスキップすることができます。この場合、スキップした後自動的に再生がはじまります。

好きな曲から聞く(リモコン)

曲を選ぶ



数字キーを押す順序は

12曲目なら +10, 2

20曲目なら +10, +10, 0

早送り・早戻しする(リモコン)



- 再生中に押しつづけ、手を離したところで再生に戻ります。
- 一時停止中の早送り、早戻しは高速となり音が出ません。

再生/一時停止する



● 押すたびに、一時停止と再生が切り換わります。

再生を止める



ディスクを取り出す

(本体)



CDプレーヤーカバーを直接手で開閉しないでください。無理にCDプレーヤーカバーを開閉すると、故障の原因になります。

CDプレーヤーの時間表示について

リモコンのみ

TIME/SPACEキーを押すたびにディスプレイの表示が切り換わります。



➡ 再生中の曲の経過時間

СD 02 0:07

再生中の曲の残り時間

CD 02 4:53 REMAIN

ディスク全体の経過時間......

CD 02 5:07 TOTAL

- ディスク全体の残り時間.......

CD 02 54:53 TOTAL

プログラム再生などで、トータル1000分以上になると"---:と表示され時間表示ができません。

タイトル表示について

リモコンのみ

CD TEXT対応ディスクを再生する場合、CD再生中(または停止中)にDISPLAYキーを押すと、CDに記録されている文字情報を表示部に再スクロールすることができます。




CD-TEXT情報表示の際、CD再生中は曲のタイトルが、CD停止中はディスクタイトルがスクロール表示されます。

全角文字(日本語)と半角文字(英数字)が入っているCDTEXT対応ディスクは自動的に全角文字(日本語)が選択されます。

3.2.2 CDのプログラム再生

CDの中から好きな曲を、好きな順序で再生する機能です。



入力切り換えを"CD"にする+26

曲順をプログラムする

7 停止を確認する(再生中のとき)

■SŤŐPキーを押す(本体SŤŐP■キー)。




(本体)
STOP

2 P.MODE/CHĂŘAC.キーを押し、プログラム再生を選ぶ(リモコン)

"PGM"を点滅する。



- 3 聴きたい順に曲を選ぶ(リモコン)



数字キーを押す順序は

12曲目なら.....+10,2

20曲目なら......+10,+10,0


② SETキーを押す。




2曲以上の曲をプログラムするときは、この操作を繰り返します。







┈┈❷ プログラム確定



- 確定後、時間表示に切りかわります。
- 曲番号はI◀◀,▶▶Iキーでも選ぶことができます。
- "PRŐĞÂAM FŰĹL"と表示されると、それ以上プログラム は受け付けません。
- 最大32曲までプログラム登録できます。
- トラック番号表示の点滅中20秒以内にŠĚTキーを押さない と入力が中止されます。

4 再生する

CD▶/Ⅱキーを押す。

(リモコン)

(本体)






- プログラムで選んだ順(PGM-番号順)に再生します。
- 再生中にI◀■または▶▶Iキーを押すと、前後のプログラム曲へ飛び越します。
- 再生中に◄◄キーを1回押すと、その曲の最初に戻ります。

曲を追加するには

停止中に押す

② 数字キーで追加したい曲番号を選ぶ。(リモコン)



数字キーを押す順序は

12曲目なら......+10,2 20曲目なら.....+10,+10,0

② SETキーを押す。



2曲以上の曲を追加でプログラムするときは、この操作 を繰り返します。 ● 追加したい曲はプログラムの最後に追加されます。

PGM	CD	02	PØ5

- 曲番号はI→▼→→+ーでも選ぶことができます。
- 32曲(ファイル)まで選べます。"PRÓGŘAM FULL"と表示されると、それ以上プログラムは受け付けません。

プログラムした曲を取り消すには(リモコン)

CLEAR/DELETEキーを押す。

停止中に押す



 CLÉTAR/DELETEキーを押すたびに、最後の曲から1曲ずつ 消えていきます。

CD 02 F05 CLEAR

通常再生に戻すには(プログラムを解除) (リモコン)

P.MODE/CHĂRĂC.キーを押して"PGM"を消灯させる。

停止中に押す



CD 01 0:02

POINT ●電源をオフ(スタンバイ)にすると、プログラム再生は解除されます。

3.2.3 その他の再生機能(リモコンのみ)

リピート機能


- 曲を繰り返し聴く機能です。
- REPEATキーを押し、希望のCDを繰り返し再生します。
- SJ-5WM/KF-7700には本体にもrepeatキーがあります。

CDの通常再生(トラック再生)時:

- 停止を確かめる。



■ REPEATキーを押すごとに表示部のプレイモード表示 は、次のように切り換わります。



※ ランダム機能が働いている時、リピート機能切 換作業を行うと、REPEAT ONE機能はなくなり ます。

CDのプログラム再生時:

- 停止を確かめる。
- **②** REPEATキーを押して"REPEAT"(プログラム曲 リピート動作)を選ぶ。



● REPEATキーを押すごとに表示部のプレイモード表示 は、次のように切り換わります。



ランダム機能


- 順不同に曲を聴く機能です。
- RANDOMキーを押します。

CDの通常再生(トラック再生)時;

- ☑ 停止を確かめる。
- **②** RANDOMキーを押す。



● RANDOMキーを押すごとに表示部のプレイモード表示 は、次のように切り換わります。



CDのプログラム再生時;

ランダム機能は、働きません。

ランダムリピート機能

順不同に曲を繰り返し聴く機能です。

CDの通常再生(トラック再生)時:

ランダム再生中にREPEATキーを押して"REPEAT" 表示を点灯させる。



● ランダムリピートをやめるときは、REPEATキーを押して "REPEAT"表示を消灯させます。繰り返しが終り、元のランダム再生に戻ります。

CDのプログラム再生時;

ランダムリピート機能は、働きません。

🛮 3.3 MP3/WMAファイル収録ディスクを聴く

本機では、次のような再生動作ができます。

- 通常再生(トラック再生)
- →基本操作+32

→曲を並び換えて再生+37

● フォルダ再件

- →フォルダ再牛→34
- 繰り返し曲を再生するリピート機能+39

● プログラム再生

- FOLDER SELECT機能による再生 →選択フォルダ再生→331 順不同で曲を再生するランダム機能→339

3.3.1 MP3/WMAファイル収録ディスクの通常再生

MP3/WMAファイル収録ディスクをオーディオCDと同様に収録された順序で再生します。



77 ディスクを入れる

CDプレーヤーにディスクを入れます。+26

(本体))



(リモコ)

2 再生をはじめる 再生中のファイル番号 再生中のファイルの経過時間







- 選択中のフォルダにファイルがあるときは、"♪"が点灯します。
- 選択中のフォルダにファイルがないときは、"NO FILES"が表示されます。
- 次の階層にフォルダがあるときは"Г¬"が点灯します。
- ●ファイルは収録された順序で再生されます。
- ◆ 各ファイル再生時、ディスク情報を表示し、DISPLAYキーで切り換えられます。

再牛/一時停止する

(本体)





押すたびに、一時停止と再生が切り換わります。

再生を停止する




(リモコン)



好きなファイルから聴く

リモコンのみ

ファイル番号で選ぶ



数字キーを押す順序は


ファイル番号12を選ぶ +10,2

ファイル番号20を選ぶ +10, +10, 0 ファイル番号213を選ぶ +100, +100, +10, 3

数字キーを押すと自動的に再生が始まります。

ファイルを飛び越す





- ●押した方向に飛び越して、選んだファイルの最初から再 生します。
- 再生中に◄◄キーを押すと、そのファイルの最初に戻り
- すらに手前のファイルにスキップするときは素早く< キーを押します。
- ●停止中でも●・停止中でも●・ ることができます。この場合スキップした後自動的に再 生が始まります。

ディスクを取り出す

(本体)



早送り・早戻しする(リモコン)



- 再牛中に押しつづけ、手を離したところで再牛に戻ります。
- ●一時停止中の早送り、早戻しは高速となり音が出ません。

補足

本機では音楽用CD以外に、MP3/WMAファイル型式で記録されたCD-R、CD-RWディスクの再生ができます。 MP3/WMAファイル収録ディスクではディレクトリ構造を持ったフォルダから構成されていて、ファイルはフォルダ内に格納されています。

CD-R、CD-RWディスクについて

- お客様が編集したCD-R、CD-RWディスクは、ファイナライズされているディスクのみ本機でご使用いただけます。
- ファイナライズされていないディスクを使用すると、表示 ディスプレイに"CHECK DISC"が表示されます。
- ディスクの特性・記録状態・傷・汚れなどにより、本機で 再生できないことがあります。

MP3/WMAファイルについて

- MP3やWMAファイルをメディアに書き込む前に、書き込みをするパソコンでそれぞれのファイルが正しく再生されることを確認してください。書き込まれたファイルは正しく再生されることを確認してください。
- MP3やWMAファイルは、高音質の音声ファイルをかな り高い圧縮率で圧縮するため、音楽用CDの数倍の曲数 を1枚のメディアに収録させることができます。複数の ジャンルやアーチストの曲を1枚のメディアに収録する ときは、ジャンルやアーチスト、アルバム別のフォルダに 分けてから収録すると検索やリピート再生をするときに 便利です。
- ●書き込みソフトによっては、意図した順番に書き込まれない場合もあります。
- MP3やWMAの圧縮ソフトによっては、それぞれのファイルの付加情報として、タイトルやアーチストまたはその他の情報を音声ファイルといっしょに保存することができます。
- ●書き込みソフトによっては、書き込まれたフォルダ名やファイル名が正しく表示されない場合があります。

MP3/WMAファイル収録ディスク情報の表示について

リモコンのみ

再生中、DIŠPĽAYキーを押すたびにディスプレイの表示が切り換わります。

再生中:


→ ファイル名MUSIC.MP3 または MUSIC.WMA

TÃG情報(タイトル)TITLE: MY MUSIC TÃG情報(アーチスト)ARTIST: KEN, WOOD

^L 再生フォルダタイトルMUSIC

- ".MP3"はMP3のファイルを、".WMA"はWMAのファイルであることを表示しています。
- ●各タイトル名称はスクロール表示されます。
- TÃG情報(タイトル)がスクロール表示するときは、タイトル名の前に"TĨTLE:"がつきます。
- TÄG情報(アーチスト)がスクロール表示するときは、 アーチスト名の前に"ARTIST:"がつきます。

フォルダ概念図



POINT.

- MP3/WMAファイル収録ディスクは、再生スタート直後のディスク情報読み取り処理に時間がかかります。
- ●現在のフォルダから前または次のフォルダに移動(FOĹĎER SEĂŘCH/FOĹĎER SEĹĚCT機能)するとき、ディスクのフォルダ数やフォルダ構成によって、時間がかかる場合があります。
 - フォルダ数を30位に抑え、右イラストのようなフォルダ構成でディスクを作成することをお奨めします。
- WMAファイル収録ディスクで著作権管理が有効設定されているファイルは、"PROTECED FILE"と表示され、次のファイルへ移動します。


3.3.2 フォルダ再生

選択したフォルダ内のファイルを再生する機能です。選択したフォルダ内にある下位階層フォルダは再生しません。

フォルダ再生に切り換えるには



7 停止を確認する



(リモコン)



☑ P.MODE/CHARAC.キーを押し、"FOLDER" を表示させる

● P.MODE/CHARAC.キーを押すごとに表示が切り換ります。

-	表示なし	通常再生
	FOLDER	フォルダ再生
	PGM	
-	FGIVI	ノロノノムサエ

(リモコン)



(リモコン)



3 ♦FÖL./GŘP. SEARCHキーを押してフォルダを選び、CD▶/Ⅱキーを押す。

フォルダ名を確認しながら、▲、▼キーを押して、フォルダを選ぶ。

- ●ファイルのないフォルダはスキップされます。
- ●ファイル数およびフォルダ階層の状態によっては、フォルダサーチに時間がかかる場合があります。

再生操作

再牛

再生/一時停止、フォルダ内ファイルの飛び越ノ、曲早送り/ 早戻し、停止が行なえます。基本再生・操作説明部分を参照してください。

ファイルの飛び越しは、フォルダ内に限られます。他のフォル ダ内ファイルへの飛び越しには、再生するフォルダを選択し 直す必要があります。

フォルダ内最後のファイルの再生が終ると停止します。 フォルダ再生・停止時は、選択しているフォルダ内最初のファイル(ファイル番号が最も小さいファイル)に戻ります。 再生するフォルダを変更する。

ファイル"♪"およびフォルダ"□"の表示に ついて

MP3/WMAファイル収録ディスク使用時、ファイル "♪"およびフォルダ"□"は次のように点灯します。

♪ : ディスクにファイルがあるときに点灯します。

□ : 現在のフォルダの次の階層に、フォルダがあるときに点灯します。

フォルダセレクト操作(+返)によるフォルダ選択中の表示:


- ♪ : 選択中のフォルダにファイルがあるときに点灯します。 ファイルがないときは"NO FILES"が表示されます。
- □ : 現在のフォルダの次の階層に、フォルダがあるときに点灯します。

フォルダ セレク

3.3.3 FOLDER SELECT機能による再生

任意にフォルダを選択し、選択したフォルダ内及びその下位階層フォルダ(子フォルダ/孫フォルダ)内にあるファイルを全 てファイル番号順に、最小ファイル番号のファイルから再生できます。

ファイルを持たないフォルダも選択可能です。




7 停止を確認する

(リモコン)




2 FOLDER SELECTキーを押す



現在のフォルダタイトル


- 現在のフォルダタイトルが表示されます。
- フォルダセレクトをキャンセルしたいときは、FOLDER SELECTキーをもう一度 押して、"FOLDER SELECT"を消灯させます。

(リモコン)




3 ◄キー・▶キー・▲キー・▼キーを操作し、希望のフォルダを選ぶ

ディスク内の各フォルダを自由に選ぶことができます。





☑ SETキーまたはCD ▶/Ⅱキーを押す



フォルダタイトル

- ・ 例えば、前述の図でフォルダ"□③"を選んだときは、ファイル" > 003"から再生が始まります。
- 選んだフォルダにファイルがない場合は、次のフォルダのファイルが再生されます。
- 選択しているフォルダ内全ファイル再生後、自動的に再生が停止します。例では、 "♪003"~"♪005"が再生されます。

再生/一時停止する




●押すたびに、一時停止と再生が切り換わります。

再生を停止する



第一階層(ROOT)に戻ります。

ディスクを取り出す



MP3/WMAファイル収録ディスク情報の表示 について


リモコンのみ

DISPLAYキーを押すたびにディスプレイの表示が 切り換わります。



3.3.4 MP3/WMAファイル収録 ディスクのプログラム再生 (リモコンのみ)

MP3/WMAファイル収録ディスクのフォルダおよびフォルダ内のファイルを、好きな順序で再生する機能です。ファイルとフォルダ合わせて32までプログラム登録できます。



入力切り換えを"CD"にする+26

曲順をプログラム再生する

7 停止を確認する

再生中のとき

■STOPキーを押す(本体はSTOP■キー)。

(リモコン)

(本体)





P.Mobe/CHARAC.キーを押し、プログラム再生を選ぶ

"PGM"を点滅させる。このとき "FOLDER SELECT"が点灯する。



- 3 聴きたい順にフォルダ/ファイルを選ぶ (リモコン)
- ◆キー・▶キー・▲キー・▼キーを操作し、フォルダタイトルを確認しながら希望のフォルダを選ぶ。SETキーを押し確定する。


20秒以内に手順❷を行う。



② I◀◀、▶►Iキーを押し、聴きたいファイルを選ぶ。 SETキーを押し確認する。20秒以内に手順②を行う。



❸ 手順 ② ~ ②を繰り返す。




И: ИИ

ァ

CD 001

KEMJOOD



CD 011 P01 points

- ●選んだフォルダ内に別のフォルダがあるときは"□"が点灯します。
- 選んだフォルダ内にファイルがあるときは"♪"が点灯します。
- 選んだフォルダにファイルがないときは"NO FILES"と表示されます。
- 1プログラム番号に「フォルダ内のファイル」または「下位階層 フォルダのファイルも含めた全ファイル」を一括登録可能です。 ファイル選択の操作中は、"FOLDER ONLY"または "FOLDER ALL"を選び確定する。



FOLDER ONLYを選んだとき

→ フォルダ内の最小ファイル番号

FOLIDER ONI Y(選んだフォルダ内の全ファイル) FOLIDER ALL(選んだフォルダと、その下層に属する全フォルダと全ファイル)

● フォルダとファイル合わせて32まで登録することができます。

4 再生する

CD▶/⊪キーを押す。

(リモコン)







フォルダまたはファイルを追加するには

停止中に押す

手順回を行い、フォルダまたはファイルを選ぶ。

プログラムしたフォルダまたはファイルを取 り消すには(リモコン)

CLEAR/DELETEキーを押す。

停止中に押す




- プログラムで選んだ順(PGM-番号順)に再生します。
- 再生中に◄◄または▶➡キーを押すと、プログラムした順に ファイルを飛び越します。
- 再生中に◄◄キーを1回押すと、再生中ファイルの最初に戻ります。
- DISPLAYキーを押して、ディスクタイトルなどの情報を見ることができます。→ 33
- 32 (フォルダ+ファイル) まで選べます。"PROGGAM FULL"と表示されると、それ以上プログラムは受け付けられません。
- CĽĚĀR/DĒĽĒTEキーを押すたびに、最後にプログラムした フォルダまたはファイルから1つずつ消えていきます。

CD 011 P01 CLEAR >

基本再生またはフォルダ再生に切り換えるに は(プログラム解除)

停止中に、P.MODE/CHARAC.キーを押す。

→基本再生→フォルダ再生→プログラム再生・





(POINT ● 電源をオフ(スタンバイ)にする、または本体のopen/closeキーを押すと設定したPGMモード再生は解除されます。

3.3.5 その他の再生機能(リモコンのみ)

リピート機能

- 曲を繰り返し聴く機能です。
- REPEATキーを押し、希望のCDを繰り返し再生します。
- SJ-5WM/KF-7700には本体にもrepeatキーがあります。

通常再生(トラック再生)フォルダ再生時:


- 停止中を確かめる。
- ② REPEATキーを押して"REPEAT ONE"(1曲リピー ト動作) "REPEAT" (全曲リピート動作)を選ぶ。
- REPEATキーを押すごとに表示部のプレイモード表示 は、次のように切り換わります。
 - → REPEAT ONE → REPEAT-- 消灯(诵常演奏モード) ←
- ※ ランダム機能が働いている時、リピート機能切 換作業を行うと、REPEAT ONE機能はなくなり ます。

プログラム再生時:

- 停止中を確かめる。
- ② REPEATキーを押して"REPEAT"(プログラム曲 リピート動作)を選ぶ。



● REPEATキーを押すごとに表示部のプレイモード表示 は、次のように切り換わります。



ランダム機能

- 順不同に曲を聴く機能です。
- RANDOMキーを押します。

通常再生(トラック再生)フォルダ再生時;

- 停止中を確かめる。
- ❷ RANDOMキーを押す。



● RANDOMキーを押すごとに表示部のプレイモード表示 は、次のように切り換わります。



ランダムリピート機能

順不同に曲を繰り返し聴く機能です。

通常再生(トラック再生)フォルダ再生時:

ランダム再生中にREPEATキーを押して"REPEAT" 表示を点灯させる。



- ランダムリピートをやめるときは、REPEATキーを押して "REPEAT"表示を消灯させます。繰り返しが終り、元のラ ンダム再生に戻ります。
- MP3/WMAファイル収録ディスクでフォルダ単位のラ ンダム再生をしているときは、そのフォルダ内でランダム 再生が繰り返されます。

プログラム再生時:

ランダム機能は、働きません。

プログラム再生時:

ランダムリピート機能は、働きません。


グループ再生 : グループ編集されたMDにて、指定したグループ内の曲を再生します。→ [43]

● プログラム再生 : 曲を並び換えて再生+45

● 繰り返し曲を再生する"リピート機能"→(47)

● 曲順不同で曲を再生する"ランダム機能"+47

3.4.1 MDの通常再生(トラック再生)





77 MDを入れる

● MDは、MD挿入口に確実に差し込 んでください。

● MDの方向をよ<確認して挿入して ください。



- 数秒間"READING"が点滅表示されます。(ソース(音源)が"MD"選択のとき) その後、ディスクタイトルが表示されます。(ディスクタイトルが記録されているとき)
- MD INインジケーターが点灯しているとき、MDが挿入されています。

電源がオフ(スタンバイ)状態のときは、MDの出し入れはできません。スタン バイ状態のときに無理にMDを入れないでください。故障の原因となります。



2 再生をはじめる

MDを再生するとその曲の録音 モード (MD Rec Mode) が自動で 認識され、表示します(LP2、LP4、 MONO)。また、ステレオ録音モード (STÉREO)のときは表示は消灯し ます。




曲を飛び越す(スキップ)



- 再生中にI◀◀または▶▶申ーを押すと、曲を飛び越して選んだ曲の最初から再生します。再生中前曲に戻るには、I◀◀キーを連続して素早く押します。
- 再生中に◄◄キーを1回だけ押すと、その曲の最初に戻り 再生します。
- 停止中でもI◀◀、▶▶申ーを押して曲をスキップすることができます。この場合、スキップした後自動的に再生がはじまります。

好きな曲から聴く(リモコンのみ)





数字キーを押す順序は

早送り、早戻しする(リモコンのみ)



- 一時停止中の早送り、早戻しは高速となり、音は出ません。
- ●一時停止中に早送り、早戻しした場合、手を離したところで一時停止に戻ります。

再生/一時停止する



(リモコン)



●押すたびに、一時停止と再生が切り換わります。

再生を止める



MDを取り出す(本体)



MDディスクを取り出したまま、挿入口に放置しないでください。

MDの再生モードについて

MDの曲は、録音したときの録音モード(REC MODE)に従って再生されます。

MDLPはMD規格に適合した新しい音声圧縮方式ATRAC3 を採用して、ステレオ2倍(または4倍)の長時間録音、再生 モードの機能を持ったMDレコーダーやMDプレーヤーまた は、ATRAC3により音声録音されているMDメディア(再生専 用MD)に表示されています。

MDの時間表示について

リモコンのみ

TIME/SPACEキーを押すたびに表示部の時間表示 が切り換わります。



→ 再生中の曲の経過時間 ด: ค7 MD 002 再生中の曲の残り時間...... 4:53 REMAIN MD 002 ディスク全体の経過時間 (グループ再生中はグループ全体の経過時間) MD 002 5:02 TOTAL

ディスク全体の残り時間 (グループ再生中はグループ全体の再生残り時間)

MD 002 54:53 TOTAL REMAIN

- ディスク全体の録音可能な残り時間 設定されている録音モード(MD REC MODE + 22 + 60) での録音 可能時間を表示します。

MD 002 R14:00

● プログラム再生などで、トータル1000分以上になる と "---: と表示され時間表示ができません。

3.4.2 グループ再生

グループ機能を使って録音・編集されたMDの再生をすることができます。グループが登録されているMDでは、グループを選んでグループ内の曲を再生できます。

グループ録音+69

グループ編集- 🏻 ~- 🖤

MDタイトル編集 - 103 ~ - 108



1 グループ録音したMDを入れる

- MDをMD挿入口に入れます。→ 20
- MD停止中に行います。

(リモコン)



② P.MODE/CHARAC.キーを押して"□"を点灯 させる

ボタンを押すごとに、表示は次のように変わります。



(リモコン)





3 最初のグループが表示され再生をはじめる



グループ再生を解除するには(リモコン)

停止状態を確認します。

P.MODE/CHARAC.キーを繰り返し押して"□"を消灯する。





4 ♦FÖĹ./GŘP. SEÄRCHキーを操作してグループを選ぶ

● グループが登録されているMDでは、グループをサーチできます。 サーチレたグループ



再生するグループを選ぶ

- ▲: 前のグループを選ぶ
- ▼: 次のグループを選ぶ
- 再生中は、サーチしたグループの最初の曲から再生が始まります。
- ●停止中は、サーチ後にMD►/Ⅱキーを押すと、グループの最初の曲から再生が 始まります。

J

3.4.3 MDのプログラム再生

好きな曲を、好きな順序で聴くことができます。

入力切り換えを"MD"にする。→ 400

7 停止を確認する(再生中のとき)

■STOPキーを押す(本体はSTOP■キー)。








2 P.MODE/CHARAC.キーを押し、プログラム再生を選ぶ(リモコン)

"PGM"を点滅する。



- 3 聴きたい順に曲を選ぶ(リモコン)
- 数字キーで曲番号を選ぶ。



数字キーを押す順序は


12曲目なら.....+10,2

20曲目なら......+10,+10,0

② SETキーを押す。



2曲以上の曲をプログラムするときは、この操作をくり返 します。 MD 001 0:00



② 選曲



只溅

❷ 確定



- 確定後、時間表示に切りかわります。
- 曲番号はI◀◀,▶▶Iキーでも選ぶことができます。
- "PRÓGRAM FŰLL"と表示されると、それ以上プログラム は受け付けません。
- 最大32曲までプログラム登録できます。
- トラック番号表示の点滅中20秒以内にŠĚTキーを押さない と入力が中止されます。
- グループは選択できません。

4 再生する

MD▶/⊪キーを押す。

(リモコン)








- プログラムで選んだ順(PGM-番号順)に再生します。
- 再生中に▶●キーを押すと、前後のプログラム曲 へ飛び越します。
- 再生中に▲▲キーを1回押すと、その曲の最初に戻ります。

曲を追加するには

停止中に押す



数字キーを押す順序は


12曲目なら......+10.2

20曲目なら......+10,+10,0 112曲目なら......+100,+10,2

② SETキーを押す。

(リモコン)





- 32曲まで選べます。"PROGRAM FULL"と表示されると、そ れ以上プログラムは受け付けません。
- 追加したい曲番号を選ぶとプログラムの最後に追加されま す。

プログラムした曲を取り消すには (リモコン)

CLEAR/DELETEキーを押す。

停止中に押す



● CLEAR/DELETEキーを押すたびに、最後の曲から1曲ずつ 消えていきます。



プログラムを解除するには(リモコン)

P.MODE/CHARAC.キーを押して"PGM"を消 灯させる。

停止中に押す



MD 001 0:00

- POINT ●電源をオフ(スタンバイ)にする、または各ソースの取り出し操作を行うと設定したPGMモード再生は解除されます。
 - MDで録音操作をすると、MDのPGMモードは解除されます。


3.4.4 その他の再生機能(リモコンのみ)

リピート機能

- 曲を繰り返し聴く機能です。
- REPEATキーを押し、希望のMDを繰り返し再生します。
- SJ-5WM / KF-7700には本体にもrepeatキーがあります。

MDの通常再生(トラック再生/グループ再生)時;

- 停止中を確かめる。
- ② REPEATキーを押して"REPAET ONE"(1曲リピート動作)でよる。
- REPEATキーを押すごとに表示部のプレイモード表示は、次のように切り換わります。



※ ランダム機能が働いている時、リピート機能切 換作業を行うと、REPEAT ONE機能はなくなり ます。

MDのプログラム再生時;

- 停止中を確かめる。
- ② REPEATキーを押して"REPEAT"(プログラム曲 リピート動作)を選ぶ。



 REPEATキーを押すごとに表示部のプレイモード表示 は、次のように切り換わります。



ランダム機能

- 順不同に曲を聴く機能です。
- RANDOMキーを押します。

MDの通常再生(トラック再生/グループ再生)時;

- 停止中を確かめる。
- ❷ RANDOMキーを押す。



■ RAÑĎÔMキーを押すごとに表示部のプレイモード表示は、次のように切り換わります。



MDのプログラム再生時;

ランダム機能は、働きません。

ランダムリピート機能

順不同に曲を繰り返し聴く機能です。

MDの通常再生(トラック再生/グループ再生)時; ランダム再生中にREPEATキーを押して"REPEAT" 表示を点灯させる。



- ランダムリピートをやめるときは、REPEATキーを押して "REPEAT"表示を消灯させます。繰り返しが終り、元のランダム再生に戻ります。
- グループ登録されたMDで、グループ単位のランダム再生をしているときは、そのグループ内でランダム再生が繰り返されます。

MDのプログラム再生時;

ランダムリピート機能は、働きません。

3.4.5 MDのステレオ長時間録音と再生について

本機は、MDのステレオ長時間録音と再生に対応しています。(MDLP対応機器です)

録音モードにはステレオ録音、モノラル長時間録音、ステレオ2倍長時間録音、ステレオ4倍長時間録音があり、本機のMDで録音できる全ての音楽ソースに使用できます。

また、同じMDに異なる録音モードの曲を混在させて録音することもできます。

録音をする前に録音モードの設定を行ってから、それぞれの録音操作をしてください。

ステレオ長時間録音について (LP2、LP4)

ステレオ長時間録音は、ステレオ録音、モノラル録音に比べき声のデジタル圧縮率をさらに高め、長時間での録音を可能にしています。LP4モードはLP2モードに比べさらに圧縮率を高め、長時間録音をします。

- 本機のMDでステレオ2倍長時間録音(LP2)またはステレオ4倍長時間録音(LP4)で録音された曲は、MDLPに対応した機器で再生することができます。
- MDにステレオ音声で録音する場合、長時間録音になるにしたがって録音される音質が変化します。最も良い音質で録音したいときは、ステレオ録音(STEREO)で録音してください。

録音モードの種類

ステレオ録音(STEREO):

録音可能時間はMDカートリッジに表示されている時間 になります。

ステレオ2倍長時間録音(LP2):

音声はステレオのまま、録音可能時間がMDカートリッジに表示されている約2倍の時間になります。

ステレオ4倍長時間録音(IP4):

音声はステレオのまま、録音可能時間がMDカートリッジに表示されている約4倍の時間になります。

モノラル長時間録音(MONO):

録音される音声はモノラルになりますが、録音可能時間がMDカートリッジに表示されている約2倍の時間になります。

スタンプ(STAMP)機能

本機でステレオ2倍長時間録音(LP2)またはステレオ4倍 長時間録音(LP4)で録音された曲のタイトルの始めの部 分に「LP:」を自動的につける機能です。スタンプ機能を 使っているときは、曲タイトルの頭の部分に「LP:」が表示されます。

「LP:」は本機での再生中には表示されません。タイトル編集時のみ表示されます。

「LP:」は、MDLPに対応していない機器でステレオ長時間 録音された曲を再生しているときだけ、タイトルとして表示 されます。

本機では、スタンプ (STÃMP)機能のON(Γ LP:」をつける)またはOFF(Γ LP:」をつけない)の設定もすることができます。

ステレオ長時間モードで録音したMDをステレオ長時間モー ドに対応していない機器で再生した場合

ステレオ長時間モードに対応していない機器でステレオ長時間録音した曲を再生すると再生状態にはなりますが音は出ません。これらの機器でステレオまたはモノラル録音とステレオ長時間録音された曲が混在しているMDを再生したときは、ステレオまたはモノラル録音された曲だけ音が出ます。

このようなMDを再生した場合、音が出ていないときに音量を上げすぎると、ステレオまたはモノラル録音された曲にかわったときに突然大きな音がでることになります。音量の上げすぎに注意してください。


POINT


3.5 メモリースティックを聴くSJ-7MSのみ

本機では、次のような再生操作が出来ます。

- 通常再生(トラック再生) : 基本操作+49
- 繰り返しで曲を再生する"リピート機能"+52

3.5.1 メモリースティックの通常再生(トラック再生)





メモリースティック挿入口の左側を押して、 メモリースティックカバーを開ける



2 メモリースティックを入れる

著作権保護機能付きメモリースティック"マジックゲート メモリースティック"をお使いください。

- ✓ メモリースティックは、メモリースティック挿入口に、カチッと音がするまで確実に 差し込んでください。
- メモリースティックの方向をよく確認して挿入してください。
- メモリースティックアクセス (ACCESS) インジケーターが点滅/点灯しているときにアクセスしています。



● 数秒間"READÍNG"が点滅表示されます。(ソース(音源)が"MS"(メモリース ティック)選択のとき)

その後、タイトルが表示されます。(タイトルが記録されているとき)

MS READING 🕣



3 再生をはじめる

 メモリースティックを再生するとその曲の録音モード(MS Rec Mode)が自動で認識され、表示します(SP、LP、EX)。




曲を飛び越す(スキップ)



- 再生中にI◀◀または▶▶申ーを押すと、曲を飛び越して選んだ曲の最初から再生します。再生中前曲に戻るには、 ■◀申ーを連続して素早く押します。
- 再生中に◄◄キーを1回だけ押すと、その曲の最初に戻り 再生します。
- 停止中でもリモコンのI→I→I+ーを押して曲をスキップすることができます。この場合、スキップした後自動的に再生がはじまります。

好きな曲から聴く(リモコン)





数字キーを押す順序は

早送り、早戻しする(リモコン)



- 再生中に押しつづけ、手を離したところで再生に戻ります。
- ●一時停止中の早送り、早戻しは高速となり、音は出ません。
- ●一時停止中に早送り、早戻しした場合、手を離したところで一時停止に戻ります。

再生/一時停止する



●計りたびに、時間上に将主が勢が強わりより

再生を止める



メモリースティックを取り出す(本体)



- メモリースティック本体をカチッと音がするまで押して、 手を難してください。
- メモリースティックを無理にひっぱらないでください。故障 の原因となります。
- メモリースティックを取り出したまま、挿入口に放置しないでください。

メモリースティックの再生モードについて

メモリースティックの曲は、録音したときの録音モード(REC MODE)に従って再生されます。

録音するときのビットレート*1をEX(132kbps)、SP(105kbps)、LP(66kbps)から選ぶことができます。

ビットレートは数値の高い方が高音質となります。又数値の低い方が長時間録音可能となります。

*1 64MBのメモリースティックを使用したときの、最大録音時間は:

EX(132kbps)	約60分
SP(105kbps)	約80分
LP(66kbps)	約120分

基礎編

メモリースティックの時間表示について

リモコンのみ

TIME/SPACEキーを押すたびに表示部の時間表示 が切り換わります。



■ 再生中の曲の経過時間......

MS 002

и: и7

再生中の曲の残り時間..... MS 002

4:53 REMAIN

メ干リースティック全体の経過時間

MS 002

22:48 TOTAL

メモリースティック全体の残り時間

MS AA2

54:53 TOTAL REMAIN

- メモリースティック全体の録音可能な残り時間... 設定されている録音モード(MS REC MODE + 22 + 63) での録音可 能時間を表示します。

MS 002 R14:00

●トータル1000分以上になると"- - -: -- "と表示され時 間表示ができません。


RESTRICT SKIPについて(本体のみ)

本機のメモリースティック機能では、メモリースティック 内に著作権保護の制限により再生回数制限のかかった 曲があるとき、無条件でそれらの曲をスキップさせる機 能があります。


② ソース音源をMS(メモリースティック)にあわせ、停 止状態を確認する。



- 2 modeキーを押す。
- ❷ multi controlキーを上下に操作し、"RESTRICT SKIP"を選び、enterキーを押す。



Ø multi controlキーを上下に操作し、"ON"または "OFF"を選び、enterキーを押し、確定する。



- multi control キーを上下に操作するたびに切り換りま
 - r► ÔN 再生回数制限の曲をスキップする - **OFF** 再生回数制限の曲をスキップしない

リピート機能

- 曲を繰り返し聴く機能です。
- REPEATキーを押し、希望のメモリースティックを繰り返し再生します。

3.5.2 その他の再生機能(リモコンのみ)

通常再生(トラック再生)時;

- 2 停止中を確かめる。
- ② REPEATキーを押して"REPAET ONE"(1曲リピート動作)"REPEAT"(全曲リピート動作)を選ぶ。
- REPEATキーを押すごとに表示部のプレイモード表示は、次のように切り換わります。
 - → REPEAT ONE → REPEAT 消灯(通常演奏モード) ←

3.6 ラジオ放送を聴く

放送局を選ぶには、聴く放送局を変更するたびごとに局に合わせる操作を行う"マニュアル選局/オート選局"と、あらかじ め局をメモリーしておく"プリセット選局"があります。

▼ニュアル選局/オート選局操作

→ 53 ● FM放送ステレオ/モノラル切り換え **→** 53


● プリセット選局操作

→ 55

● 放送局プリセット入力操作

+ 54 + 55

3.6.1 マニュアル選局/オート選局





2 放送入力をチューナーにする

バンド(FMまたAM)は、TUNER/BANDキーを押すたびに表示が切り換りま す。

FΜ



2 オート選局、マニュアル選局を選んで放送局を 合わせる

☑ AUTO/MONOを押すごとに表示が切り換ります。

→ AUTOオート選局を選んでいる

└╾ 表示なし マニュアル選局を選んでいる

- ② リモコンの ◀◀TUNING▶▶ のボタンを押す。
- ★一ト選局のときは自動的に放送局を探し、受信すると止まります。
- マニュアル選局のときはボタンを押すごとに、次のように周波数が変わります。

FM放送	0.1MHzづつ	$76.0\sim90.0~\mathrm{MHz}$
AM放送	9kHzづつ	531∼1629kHz

P O I N T ● FM放送を聞くときは…

ステレオ放送を受信すると、表示部に"STEREO"が表示され、ステレオで聞くことができます。雑音が多くて聞きに くいなどのときは、リモコンの一〇(P.MODE/CHĂŔĂC.)キーを押し"STĔŔEO"表示を消してモノラル放送に切り 換えてください。

● AM放送はステレオ対応していません。

3.6.2 放送局を自動的に記憶させる(ォートプリセット)(エリア別FM放送局名自動表示)

◆ TÚNER/BAÑDキー(リモコンはTÚNER BAÑD キー)を押して入力をチューナーにする。

(本体)

(リモコン)







2 mode キーを押す。

(本体)



wulti control キーを上下に操作して"県名設定"
 を選び enter キーを押す。

(本体)



② multi control キーを上下に操作して、お住まいの都道府県名を選ぶ。

(本体)



● enterキー(リモコンはENTERキー)を押して確定する。

(本体)





希望の放送局名が表示されないとき

放送地域によっては、周波数が同じでも放送局名が違う場合があります。希望する放送局名が表示されていないときは、SETキーを押して隣接する地域(都道府県)のリストにある別の放送局名にかえることができます。押す度に切り換わります。隣接する地域(都 str 道府県)に該当する放送局がない場合は 切り換わりません。

POINT

オートプリセットはFMおよびAMの放送局をあわせて、最大40 局まで登録します。

放送局名表示は"エリア別FM放送局名自動表示リスト"+56に載っているFM放送局のみに対応しています。

オートプリセット中は他の操作をしないでください。

0

MD GROUP MAKE >果名 設定

- ・現在選択されている都道府県名が表示されます。
- ◆ 都道府県名を設定していない場合は、"県名未設定?"と表示されます。

0

"東京"を選択したとき

果名 設定 東京 ? MS®

- 都道府県名は、アイウエオ順に並んでいます。
- 都道府県名を設定したときは、"エリア別FM放送局名自動表示リスト"に従ってオートプリセットされます。→ 269

0



- 順次FM局をメモリーして、次にAM局をメモリーします。
- リスト以外の放送局は、マニュアルプリセットしてください。
- 受信中の周波数の放送局名が設定されていない場合、および"TŮŇĚD"が点灯していない場合は、放送局名は表示しません。
- 県名設定が終ると、一番最初にオートプリセットした放送局名が表示します。
- 県名設定をおこなうと、今までに記憶していた放送局が新しい記憶内容に変更されます。

3.6.3 プリセット選局

オートプリセット、マニュアルプリセットで設定した放送局を選局します。

1 TÜNER/BÄNDキー(リモコンはTÜNER BÄND キー)を押す。










② ★★キーまたは▶▶ キーを押す(リモコンは★★、 **▶**|+-)₀










- ★ートプリセットまたはマニュアルプリセットで放送局を記憶 させている場合、◄◄キーまたは▶▶」キーを押して選局しま す。押すたびに記憶されている放送局が順に切り換ります。 ▶▶|キーを押すと......1→2→3 ··· 38→39→40→1
- |◀◀丰一を押すと.......... 40→39→38 … 3→2→1→40
- リモコンでははははななな して選局します。

364 マニュアルプリヤット


- "ラジオ放送を聴く"の手順型~回を行なって記憶 させたい放送局を受信する。
- ② 受信中にENTERキー(本体はenterキー)を押し、 確定する。

(リモコン)



❸ リモコンのI→◆、▶▶Iキーまたは数字キーでで1~ 40までのプリセット番号を任意に選ぶ。(リモコン)





数字キーを押す順序は

12番目なら......+10,2

20番目なら......+10,+10,0

② ENTERキー(本体はenterキー)を押し、確定する。

(リモコン)






- プリセットを続けるときは、手順●~●を繰り返します。
- ■同じ番号を重ねて記憶させると、新しい設定内容に変更され

76.10MHz

● 40を超えるプリセット番号は選択できません。

0

Ø




操作中に約20秒放置すると、プリセットは中止されます。

エリア別FM放送局名自動表示リスト

2001年6月現在

エファからWIXI公園石目到衣がソスト 2001年				2001年6月現在	
放送局表示名				放送局	表示名
	NHK - FM	NHK - FM		エフエム愛知	FM AICHI
全国ネット			中部地方	エフエム名古屋	ZIP - FM
イット			地方	愛知国際放送	RADIO-i
				岐阜エフエム放送	FM岐阜
北	エフエム北海道	Air - G'		三重エフエム放送	FM三重
北海道地	エフエム・ノースウェーブ	NORTH WAVE		エフエム京都	α -STATION
岩			近	エフエム滋賀	E - RADIO
	エフエム青森	エフエム青森	近畿地	エフエム大阪	fm osaka
	エフエム岩手	エフエム岩手	方	エフエム802	FM802
東北地方	エフエム仙台	Date fm		関西インターメディア	FM CO·CO·LO
地方	エフエム秋田	エフエム秋田		兵庫エフエムラジオ放送	Kiss - FM KOBE
	エフエム山形	BOY - FM		エフエム山陰	エフエム山陰
	エフエム福島	ふくしまFM		岡山エフエム放送	FM岡山
	エフエム東京	TOKYO FM	虫	広島エフエム放送	広島FM
	エフエムジャパン	J - WAVE	中国・四	エフエム山口	エフエム山口
	エフエムインターウェーブ	InterFM	国地方	エフエム徳島	fm - tokushima
l	放送大学	放送大学	方	エフエム香川	FM香川
関東地方	エフエム群馬	FMぐんま		エフエム愛媛	FM愛媛
地 方	エフエム栃木	RADIO BERRY		エフエム高知	Hi - Six
	エフエム埼玉	NACK5		エフエム福岡	fm fukuoka
	エフエムサウンド千葉	BayFM		エフエム九州	CROSS FM
	横浜エフエム放送	FM yokohama 84.7		エフエム佐賀	FM佐賀
	エフエム富士	FM FUJI		エフエム長崎	SMILE-FM
	エフエムラジオ新潟	FM - NIIGATA	九州	エフエム中九州	FM中九州
	新潟県民エフエム	FmPort.Com	・沖縄地方	エフエム大分	FM大分
	長野エフエム放送	FM NAGANO	地方	エフエム宮崎	JOY FM
中部	北日本放送	KNB北日本放送	"	エフエム鹿児島	エフエム鹿児島
中部地方	富山エフエム放送	FMとやま		エフエム沖縄	FM - Okinawa
	エフエム石川	FM石川		NHK 第一	NHKラジオ 第1
	福井エフエム放送	FM福井		FEN 沖縄	FEN オキナワ
	静岡エフエム放送	K - MIX		九州国際エフエム	Love FM





1 MDの録音準備をする

- 録音可能なMDをMD挿入□に確実に入れてください。
- すでにMDを再生しているときは、STOP■キー(リモコンは■STOPキー)を押してください。

電源がオフ(スタンバイ)状態のときは、MDの出し入れはできま

注意 せん。必ず電源をオンにしてください。スタンバイ状態のときに
無理にMDを入れないでください。故障の原因となります。

2 録音モードを設定する

- **1** mode キーを押す。
- ② militi controlキーを上下に操作して、"MD REC MODE"を選んでenter キーを押す。
- militi controlキーを上下に操作して、「LP2」、「LP4」、「STEREO」、 「MONO」の中から録音したいモードを選ぶ。
 - <LP2、LP4を選んだときは>

multi controlキーを右に操作し、MDスタンプ機能設定に移る。multi controlキーを上下に操作し、"ÓN"または"OFF"を選び、enterキーを押す。



 ON
 曲タイトルの頭の部分に「LP:」の文字が入る

 OFF
 曲タイトルの頭の部分に「LP:」の文字が入らない

<STEREO、MONOを選んだときは>



3 録音するソース(音源)を選ぶ

TÚNER(ラジオ放送) : TÚNER/BANDキーを押す

CD : CD ▶/**川**キーを押す

メモリースティック : MS ▶/⊪キーを押す(SJ-7MSのみ)

AUX(外部アナログ機器) : AUX/D-AUXキーを"AUX"と表示されるま

で繰り返し押す

´D-AUX(外部デジタル機器) : AUX/D-AUXキーを"DIGITAL AUX"と表

示されるまで繰り返し押す

- ◆ CDまたはメモリースティックからの録音を選択した場合、ストップ状態にしてください。
- CDからの録音時、アナログ録音/デジタル録音を選択できます。選択操作は、MODE "REC INPUT"操作を行います。(工場出荷時は、デジタル録音に設定されています)
- ◆ CDからのデジタル録音時、MD録音レベルを調整することができます。CD再生中に、MODE"MD D-REC LEVEL"を選択します。
- AUXゾローAUX入力信号を録音するとき、録音レベルが調節できます。録音する音楽内容によっては、調節を行う必要があります。調節操作は、MODE 『REC GÁÍN"操作を行います。
- SCMSにより、デジタル録音が禁止されるケースがあります。
- Ď-AUX入力信号から録音時、「DIĞÎTAL UNLOCK」と表示されたときには、 メッセージー覧をご覧ください。

(本体)



☑ 録音をはじめる

- ② 再度MD recキーを押す(録音がはじまります)。



❸ ソース(音源)の再生をはじめる。*

*チューナーの場合、この手順は不要です。

(本体)



5 録音終了後、MDを取り出す

●録音が終わったら、必ずMDを取り出してください。"WŘÍŤÍNG"表示中に録音 情報がMDに書き込まれた後、取り出されます。

"WRITING"表示中は、情報をMDに書き込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

録音を一時停止する



● 再度録音をはじめるには、リモコンMD►/■キーを押しま す。このとき、トラック番号は"1"繰り上がります。

録音を停止する



CD-TをXTが記録されているCDの場合、TをXTデータは記 録されません。

録音時のトラック番号について(リモコン)

入力ソース(音源)がCD、メモリースティック(SJ-7MSの み)、D-AUXからの録音の場合:

トラック番号等の情報ごとアナログ信号に変換されるた め、その信号をもとに録音元の音源と同じところに自動 的にトラック番号がつきます。

入力ソース(音源)がTUNERからの録音の場合:

10分ごとにトラック番号を自動的に"1"繰り上げます。 さらに、任意のところでトラック番号を繰り上げることが できます。録音中にTRACK EDITキーを押してください。

入力ソース(音源)がAUXからの録音の場合:

トラック番号は"1"つとなります。任意で複数のトラック番 号をつけたい場合は、録音中にTRACK EDITキーを押 してください。

CDの録音形式を選ぶ(ソースがCDのとき)(本体)

市販のCDをMDに録音する場合、録音形式はお買い上げ 時と同じ"DIGITAL"(デジタル録音)を選びます。しかし、 CDをMDに録音する場合、SCMS*によりデジタルで録音 ができないことがあります。この場合は、録音形式を "ANALOG"(アナログ録音)に切り換えてください。

*詳しくは"デジタル録音とSCMSについて"をご覧ください。→ 🕮

- **の**modeキーを押す。
- ② multi controlキーを上下に操作して"REC INPUT"を選択しenterキーを押す。



❸ multi controlキーを上下に操作して"ANALOG" を選択しenterキーを押す。



"DIGITAL"に戻すには 2 ~ 2 の操作をして DIGITALを選択しenterキーを押します。

● MP3/WMAファイル形式で録音されたディスクを MDに録音するときは、自動で"ANALOG"(アナロ グ録音) に切り換ります。この場合、上記の操作は 必要ありません。

MDに長時間録音をする(MD REC MODE)

必要に合わせてMDの録音モードをかえることができます。

また、ステレオ長時間録音(LP2、LP4)で録音するときのみ、曲のタイトルの始めの部分に "LP:" というタイトルを自動的に入力する、入力しないを選ぶことができます (MD スタンプ機能)。

- ❷ multi control + 一を上下に操作して"MD REC MODE"を選びenter + 一を押す。
- multi controlキーを上下に操作して録音したいモードを選び、enterキーを押す。

"STEREO"または"MONO"を選択したときは設定終了"LP2"または"LP4"を選択したときは手順のへ

multi controlキーを上下に操作してMDスタンプ機能の"ON"または"OFF"を選び、enterキーを押す。

2		

MS REC MODE >MD REC MODE

● STEREO(ステレオ録音モード)
LP2(ステレオ2倍長時間録音モード)
LP4(ステレオ4倍長時間録音モード)
→ MONO(モノラル録音モード)

0

OFFのとき

郑LP:" STAMP >DFF(

ONのとき

※乳P!" STAMP このに

- ► ON 録音した曲に"LP : "というタイトルを自動的に入力する
- └- OFF...録音した曲に"LP : "というタイトルを入 力しない
- ◆ ŘĚĆ MOĎE表示は停止中または録音中は、設定されているモードを表示します。再生中はその曲の録音モードを表示します。

「REC MODE (録音モード)	RECMODE表示
STEREO(ステレオ録音モード)	消灯
LP2(ステレオ2倍長時間録音モード)	LP2
LP4(ステレオ4倍長時間録音モード)	LP4
MONO(モノラル録音モード)	MONO

MDスタンプ機能について

本機でステレオ長時間録音(LP2/LP4)で録音された曲のタイトルの始めの部分に "LP:" を自動的につける機能です。 "LP:" というタイトルはステレオ長時間モードに対応していない機器でステレオ長時間録音された曲を再生しているときだけ、タイトルとして表示されます。

ステレオ長時間モードで録音したMDをステレオ長時間モードに対応していない機器で再生した場合

ステレオ長時間モードに対応していない機器でステレオ長時間録音した曲を再生すると再生状態にはなりますが音は出ません(MD スタンプ機能を使っているときは、その曲のタイトルの始めの部分に "LP:"と表示されます)。これらの機器でステレオまたはモノラル録音とステレオ長時間録音された曲が混在している MD を再生したときは、ステレオまたはモノラル録音された曲だけ音が出ます。

このような MD を再生した場合、音が出ていないときに音量を上げすぎると、ステレオまたはモノラル録音された曲にかわったときに突然大きな音がでることになります。音量の上げすぎに注意してください。

POINT 異なる録音モードで録音した曲はMDの編集機能で制限があります。"曲をつなぐ(COMBINE)→138

3.8 外部アナログ機器、外部デジタル機器からの録音について 面

アナログまたは光デジタル出力を備えているカセットデッキ、MDレコーダーあるいはCS/BSチューナーなどを本機に 接続して録音することができます。

外部アナログ機器入力信号の録音レベル

外部アナログ機器入力の録音レベルは、HIGH/NORMAL、2段階選択できます。以下の手順です。

modeキーを押す。



2 multi controlキーを上下に操作して"REC GAIN" を選び、enterキーを押す。





 multi controlキーを上下に操作して"NORMAL"ま たは"HIGH"を選択します。



② enterキーを押して確定する。



外部デジタル機器入力信号の録音レベル

メモリースティックへの録音レベルは、固定です(SJ-7MSのみ)。MDへの録音レベルは下記の手順で調整できます。

modeキーを押す。



2 multi controlキーを上下に操作して"MD D REC LEVEL"を選び、enterキーを押す。





- Multi controlキーを上下に操作してお好みのレベ ルに調整する。
 - -12~+12の範囲で調整ができます。



② enterキーを押して確定する。



録音時のトラック番号について(リモコン)

入力ソース(音源)がCD、メモリースティック(SJ-7MSのみ)、MD、D-AUXからの録音の場合:

トラック番号等の情報ごとアナログ信号に変換されるため、その信号をもとに録音元の音源と同じところに自動的にトラッ ク番号がつきます。

入力ソース(音源)がTUNERからの録音の場合:

10分ごとトラック番号を自動的に"1"繰り上げます。

さらに任意のところでトラック番号を繰り上げることができます。録音中にTRACK FDITキーを押してください。

入力ソース(音源)がAUXからの録音の場合:

トラック番号は"1"つとなります。任意で複数のトラック番号をつけたい場合は、TRACK EDITキーを押してください。

* CDの規格により、メモリースティックの場合4秒以内の曲にはトラック番号を付けることができません。また、TŴN REC (+図~+図)中にTRACK EDITキーを押すと、メモリースティック(S.J-7MSのみ)、MD同時にトラック番号が付きます。


サンプリングレートコンバータ

サンプリングレートコンバータが、CS/BSチューナやDATなどのサンプリング周波数が違う(32kHz、48kHz) ディジタル機器に接続しても、自動的に44.1 kHz(本機の周波数)に変換してディジタル録音できます。

DVDプレーヤーのデジタル音声出力を録音する時について・ディスクにコピーガードがかかっている場合は、ディジタ ル録音できません。DVDプレーヤー側の「96/48kHz LPCM→48kHz/16bit変換 |機能をONすることが必要です。DVD プレーヤー・取扱説明書を参照ください。

メモリースティックには、著作権保護技術(Magic Gate)を搭載したマジックゲート メモリースティックと、搭載してい ない汎用のメモリースティックの2種類があります。

本機では、マジックゲートを搭載していないメモリースティックはご使用できません。





7 メモリースティック挿入口の左側を押して、 カバーを開ける



(リモコン) (本体)





2 メモリースティックの録音準備をする

著作権保護機能付きメモリースティック"マジックゲート メモリース ティック"をお使いください。

- 録音可能なメモリースティックをメモリースティック挿入口に確実に入れ てください。
- すでにメモリースティックを再生しているときは、本体のSTOP■キー(リモ) コンは**■STOP**キー)を押してください。

















3 録音モードを設定する

- **②** modeキーを押す。
- 2 multi controlキーを上下に操作して"MS REC MODE"を選びenter キーを押す。
- Multi control キーを上下に操作して、好みの録音モードを選びenter キーを押す。

+LP (66kbps)

SP (105kbps)

-EX (132kbps)

☑ 録音するソース(音源)を選ぶ

TUNER(ラジオ放送) : TUNER/BANDキーを押す

CD : CD ▶/IIキーを押す MD : MD ▶/Ⅱキーを押す

: AUX/D-AUXキーを"AUX"と表示されるま AUX(外部アナログ機器)

で繰り返し押す

「Ď-AUX(外部デジタル機器):AUX/Ď-AUXキーを"DIĞÍTAL-AUX"と表

示されるまで繰り返し押す

- CDまたはMDからの録音を選択した場合、ストップ状態にしてください。
- CDからの録音時、アナログ録音/デジタル録音を選択できます。選択操作は、 MODE "REC INPUT"操作を行います。(工場出荷時は、デジタル録音に設定 されています) **-**64
- AUX/D-AUX入力信号を録音するとき、録音レベルが調節できます。録音する 音楽内容によっては、調節を行う必要があります。調節操作は、MODE "REC GAÍN"操作を行います。
- SCMSにより、デジタル録音が禁止されるケースがあります。
- D-AUX入力信号から録音時、「DIGITAL UNLOCK」と表示されたときには、 メッセージ一覧をご覧ください。

(本体)





5 録音をはじめる

- MS recキーを押す(録音一時停止状態になります)。
- ② 再度MS recキーを押す(録音がはじまります)。

MS REC

- ❸ ソース(音源)の再生をはじめる。*
- *ソース(音源)がチューナーのとき、この手順は不要です。

録音を一時停止する



- 再度録音をはじめるには、MS recキー(リモコンMS►/IIキー)
 を押します。ごのとき、トラック番号は"1"繰り上がります。
- ◆ CD録音中のみ、CD►/IIキー(リモコン CD►/IIキー)を 押して録音とCD再生を一時停止することができます。録 音とCD再生を再開するにはCD►/IIキーを押します。

録音を停止する



CD-TÉXTが記録されているCDの場合、TÉXTデータは記録されません。

メモリースティックを取り出す



- メモリースティック本体をカチッと音がするまで押し、手を難してください。
- メモリースティックを無理にひっぱらないでください。故 障の原因となります。
- メモリースティックを取り出したまま、挿入口に放置しないでください。

CDの録音形式を選ぶ(ソースがCDのとき)(本体)

市販のCDをメモリースティックに録音する場合、録音形式はお買い上げ時と同じ"DIĞITAL"(デジタル録音)を選びます。しかし、CDをメモリースティックに録音する場合、SCMS*によりデジタルで録音ができないことがあります。この場合は、録音形式を"ANALOG"(アナログ録音)に切り換えてください。

*詳しくは"デジタル録音とSCMSについて"をご覧ください。 - 🕮

- ②multi controlキーを上下に操作して"REC INPUT"を選択しenterキーを押す。



multi controlキーを上下に操作して"ANALOG"
 を選択しenterキーを押す。



"DIGITAL"に戻すには **⑦~ ③** の操作をして DIGITALを選択しenterキーを押します。

MP3/WMAファイル形式で録音されたディスクをメモリースティックに録音するときは、自動で"ANALOG"(アナログ録音)に切り換ります。この場合、上記の操作は必要ありません。

録音時のトラック番号について(リモコン)

入力ソース(音源)がCD、MD、D-AUXからの録音の場合:

トラック番号等の情報ごとアナログ信号に変換されるため、その信号をもとに録音元の音源と同じところに自動的にトラック番号がつきます。

入力ソース(音源)がTUNERからの録音の場合:

10分ごとにトラック番号を自動的に"1"繰り上げます。 さらに任意のところでトラック番号を繰り上げることができます。録音中にTRACK EDITキーを押してください。

入力ソース(音源)がAUXからの録音の場合:

トラック番号は"1"つとなります。任意で複数のトラック番号をつけたい場合は、録音中にTRACK EDIT+一を押してください。

3.10外部機器ソースを聴く

アナログまたは光デジタル出力を備えているカセットデッキ、MDレコーダーあるいはCS/BSチューナーなどを本機に接続して聴くことができます。

"2.1.2 他の機器(別売品・市販品)との接続"+33 を参照して、あらかじめ接続を済ませてください。

アナログ機器を聴くとき

② AUX/D-AUXキーを"AUX"が表示されるまで 繰り返し押す。





- 分部アナログ機器の演奏を始める。









デジタル機器を聴くとき

◆ AUX/D-AUXキーを"D-AUX"が表示されるまで 繰り返し押す。



(本体)




- D-AUXを選んだとき、"DIGITAL UNICOCK"と表示 ● された場合は、"メッセージ表示の一覧"をご覧くだ さい。
- 4 外部デジタル機器の演奏を始める。
- ❸ 音量を調整する。

(本体)








外部アナログ機器の入力レベルを調整する(外部デジタル機器は調整できません)

外部アナログ機器の音量が、本機のCDやMDの音量の大きさと比べて異なる場合など、同じ音量で聴こえるように調整します。

② modeキーを押す。





-5~+2の範囲で調整ができます。





② multi controlキーを上下に操作して"AUX INPUT"を選び、enterキーを押す。



(p o I N T 入力レベルを調整すると、AUX入力端子に接続された外部アナログ機器からの録音の入力レベルも変化します。

+ 61

CD、MD、メモリースティックの全曲や1曲をワンタッチ(ハエE)のカンタンな操作で録音することができます。また「CD→ MD には倍速で録音することもできます。

本機では、通常の録音の他に、CDプレーヤーからの録音には次のような録音機能があります。用途に応じて選んでください。

説明文中の「CD」「MD」「MS」は、再生または録音する機器を示しています。 ※ MS はSJ-7MSのみ

CD CDプレーヤー(CD-DA、MP3/WMAファイル収録ディスクを再生)

MSメモリースティック

MDMDレコーダー

ダビング区分 可能なO.T.E.録音動作		選択できる 録音形式*1	該当説明 ページ	モデル		
	CD全曲をMDに通常速で録音する	A/D	+ 74			
	CD全曲をMDに倍速で録音する	Dのみ	+ 67			
CD → MD	CDの中の1曲をMDに通常速で録音する	A/D	+ 72	SJ-5WM/		
	CDの中の1曲をMDに倍速で録音する	Dのみ	+ 70	KF-7700 &		
	CD曲順を並べ換えて、MDに通常速で録音する	A/D	+ 77	SJ-7MS		
	CD曲順を並べ換えて、MDに倍速で録音する	Dのみ	+ 80			
	CD全曲をメモリースティックに通常速で録音する	A/D	+ 83			
CD → MS	CDの中の1曲をメモリースティックに通常速で録音する	A/D	→ 85			
	CD曲順を並べ換えて、メモリースティックに通常速で録音する	A/D	+ 87			
	CD全曲をMD/メモリースティックに通常速で録音する	A/D	+ 89			
CD → MD & MS	CDの中の1曲をMD/メモリースティックに通常速で録音する	A/D	- 92			
	CD曲順を並べ換えてMD/メモリースティックに通常速で録音する	A/D	- 95	0 1 50 40		
	MD全曲をメモリースティックに通常速で録音する	Aのみ	- 98	SJ-7MS のみ		
MD → MS	MDの中の1曲をメモリースティックに通常速で録音する	Аのみ	- 98			
IVID - IVIS	MD曲順を並べ換えて、メモリースティックに通常速で録音する	Аのみ	- 98			
	MDグループ全曲を、メモリースティックに通常速で録音する	Аのみ	- 98			
Me MD	メモリースティック全曲をMDに通常速で録音する	Аのみ	- 100	1		
MS → MD	メモリースティックの中の1曲をMDに通常速で録音する	Aのみ	- 100			

*1. Aはアナログ、Dはデジタル

POINT

知っておくと便利な機能

- MD GROUP MAKE設定を"ON"にしておくと、自動的に録音曲が1グループとして録音できます。→回到
- タイトルコピー機能を"ÓŃ"に設定しておくと、MP3/WMAファイル収録ディスクに登録されているタイトルがÖ.T.E.機能を使っ て録音した後に、MDまたはメモリースティック(SJ-7MSのみ)録音にタイトルコピーされます。+「®」

"WRITING"点滅表示中は、情報をMDに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃 を加えないでください。

"メモリースティックアクセス(ACCESS)インジケーター"が急速点減中は、情報をメモリースティックに書き 込んでいることを示します。録音中、または急速点滅中には振動や衝撃を加えないでください。

4.1.1 © → MD CDの全曲をカンタンな操作で倍速録音する

(ワンタッチエディット全曲録音)(O.T.E.)(HIGH)

CDからMDにカンタン操作でデジタル倍速録音することができます。(アナログでは倍速録音できません。) ファイナライズ処理済みのCD-Rから録音することもできます。

ディスクによってはデジタル録音できないことがあります。"デジタル録音とSCMSについて" - 🕮

MP3/WMAファイル収録ディスクは倍速録音できません。

入力切り換えを"CD"にする。MDレコーダーは、必ず停止状態にしてください。

7 録音の準備をする

- **②** 録音可能なMDをMD挿入口に入れる。 **→**[57]
- ② CDプレーヤーに録音元のディスクを入れる。→ 26

● 必要に応じて、グループ録音のON/OFF を切り換えます。 **→** 69

2 録音スピードを選ぶ(本体)

- **の** modeキーを押す。
- 2 multi controlキーを上下に操作して"O.T.E." SPEED"を選んでenterキーを押す。
- ❸ multi controlキーを上下に操作して"HIGH SPEED"を選んでenterキーを押す。



3 録音モードを選ぶ(本体)

- **の** mode キーを押す。
- ❷ milti controlキーを上下に操作して、"MD REC MODE"を選んでenterキーを押す。
- ❸ milti controlキーを上下に操作して、「LP2」、 「LP4 |、「STEREO |、「MONO |の中から録音した いモードを選ぶ。

<LP2、LP4を選んだときは>

multi controlキーを右に操作し、MDスタンプ機 能設定に移る。multi controlキーを上下に操作 し、"ON"または"OFF"を選び、enterキーを押す。



ON: 曲タイトルの頭の部分に「LP: 」の文字が入る OFF: 曲タイトルの頭の部分に「IP: Iの文字が入ら ない

<STEREO、MONOを選んだときは> enterキーを押す。



multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部 が切り換わります。

- r► ① NORMAL SPEED ... (通常速度で録音する)
- └- ② HIĞH SPEED(倍速で録音する)

HIGH 点灯

● 録音モードを変更しないときは手順 ② に進んでください。

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部 が切り換わります。

- r► ① STÊREO ステレオ録音モード
 - ② LP2 ステレオ2倍長時間録音モード
 - ③ LP4 ステレオ4倍長時間録音モード
- └► ④ MÕNO モノラル録音モード
- 長時間録音モードで録音したディスク、トラックは長時間 録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ま せん。対応していない機器でも再生するときは、 "STÊREO" または "MONO" で録音してください。 → 48

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部 が切り換わります。

- → ON......録音した曲に"LP:"というタイトルを 自動的に入力する
- ► OFF 録音した曲に"LP : "というタイトルを 入力しない

4 CDの停止状態を確認する

再生中の時は停止させる。

(リモコン)

(本体)





5 録音を始める

SJ-7MS

本体

- **②** modeキーを押す。
- ② multi controlキーを上下に操作して"O.T.E. MODE"を選んでenterキーを押す。

(本体)



 multi control + - を上下に操作して"CD→MD < HIGH>"を選んでenter+ - を押すと録音が 始まります。

(本体)



リモコン



MD O.T.E.キーを押す。

SJ-5WM/KF-7700

(リモコン)

(本体)





MD O.T.E.キーを押す。

5 録音終了後MDを取り出す

(本体)



5-0

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。(SJ-7MSのみ)

- r 1) CD→MD<HIGH>
 - ② CD→MS<NORMAL>
 - 3 TWIN REC
 - ④ MD→MS<NORMAL>
- - ⑤ MS→MD<NORMAL>
- 倍速録音中は、CDの倍速再生音が小音量で聴こえます。
- CDの1曲目から録音が始まり、全曲を録音します。
- ◆ CD再生またはMD録音のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。
- 自動的にデジタル録音になりますが、SCMS(-□□)により デジタル録音できない場合があります。その場合はアナロ グ録音に切り換えて、通常速録音で録音してください。 → [59]

デジタル録音では、録音元のディスクに、SCMS(- □□)によりデジタル録音が禁止されている曲が含まれている場合、その曲で"CAN'T COPY"と表示され、録音は一時的に停止しますが、CDは再生を続け、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始します。

"WRITING"点滅表示中は、情報をMDに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃を加えないでください。

録音する曲によっては、その曲の倍速録音(HIGH)を始めてから74分以内に同じ曲の倍速録音およびその曲を含むディスクの全曲倍速録音ができない場合があります。このような場合、再び倍速で録音できるまでの時間が表示されます。

WAIT 73MIN.

続けて録音したい場合は、通常速録音(NORMAL)で録音してください。

POINT 本機ではCDの曲ごとの固有なデータ(ISRC: International Standard Recording Code)をもとに、その曲の連続倍速録音を禁止するか、しないかを判断します。

録音を途中でやめるには

本体SŤŎP■キー(またはリモコン■SŤŎPキー)を押します。

(録音、再生ともに停止します。)

MD GROUP MAKEを使うには(本体)

② modeキーを押す。



❷ multi controlキーを上下に操作して"MD GROUP MAKE"を選んでenterキーを押す。













グループを登録しないときは"OFF"を選ぶ。

- グルーブ登録を ON に選んでおくと、自動的に CD の全曲が 1 グループとして MD に録音されます。
- MD 長時間録音で複数枚のCDを1枚のMDに録音するときに便利です。
- グループとして登録しておくと、グループタイトルをつけて、グループ再生や編集などができます。

 $-43 - 103 \sim -108$

Ø

MD REC MODE MD GROUP MAKE

0

ON(グループ登録する)

MD GROUP MAKE ON

OFF(グループ登録しない)

MD GROUP MAKE OFF

● グループとして登録しない場合は、"OFF" を選びます。

タイトルのコピー(TITLE COPY)

タイトルコピー機能を"ON"に設定しておくと、MP3/WMAファイル収録ディスクに登録されているタイトルがO.T.E機能を使って録音した後に、MDまたはメモリースティック(SJ-7MSのみ)にタイトルコピーされます。

・タイトルコピーを行うには、あらかじめタイトルコピー機能を設定しておく必要があります。

機能を設定する

7 機能を設定する

② modeキーを押す。



❷ multi controlキーを上下に操作して、"TÎTLE COPY"でenterキーを押す。



multi controlキーを上下に操作して、"ON"を選択し、enterキーを押す。



- CD→MD、CD→メモリースティックへのO.T.E機能を使って
 の録き方法は+®
 マ+1⑩
- O.T.E機能で、全曲を録音したときは、CDの全タイトルを録音先にコピーします。
- ◆ O.T.E.機能で、1曲のみを録音したときは、CDの1曲を録音 先にコピーします。

POINT

各ソースの(録音元)の全角文字、半角文字について

- メモリースティックへのタイトルコピーは表示されている文字がコピーされます。
- MDカナエリアへのタイトルコピーは変換されてコピーされます。変換できない文字は"*"に置き換えられます。
- MD漢字エリアへのタイトルコピーは、表示されている文字がコピーされます。

応用

4.1.2 □ → MD **CD**の1曲をカンタンな操作で倍速録音する

(ワンタッチエディット1曲録音)(O.T.E.) (HIGH)

CDからMDにカンタン操作で倍速録音することができます。(アナログでは倍速録音できません。)ファイナライズ処理済みのCD-Rから録音することもできます。

ディスクによってはデジタル録音できないことがあります。"デジタル録音とSCMSについて" - 〇〇 MP3/WMAファイル収録ディスクは倍速録音できません。

入力切り換えを"CD"にする。MDレコーダーは、必ず停止状態にしてください。

7 録音の準備をする

- **②** 録音可能なMDをMD挿入口に入れる。 → ⑤
- ② CDプレーヤーに録音元のディスクを入れる。→ 26

2 録音スピードを選ぶ(本体)

- ② multi controlキーを上下に操作して"O.T.E. SPEED"を選んでenterキーを押す。
- Triple on the control キーを上下に操作して"HIGH SPEED"を選んでenterキーを押す。



3 録音モードを選ぶ(本体)

- **⊘** mode キーを押す。
- ② militi controlキーを上下に操作して、"MD REC MODE"を選んでenterキーを押す。
- militi controlキーを上下に操作して、「LP2」、「LP4」、「STEREO」、「MONO」の中から録音したいモードを選ぶ。

<LP2、LP4を選んだときは>

multi controlキーを右に操作し、MDスタンプ機能設定に移る。multi controlキーを上下に操作し、"ON"または"OFF"を選び、enterキーを押す。



ON :曲タイトルの頭の部分に「LP:」の文字が入るOFF :曲タイトルの頭の部分に「LP:」の文字が入らない

<STËREO、MÖÑOを選んだときは> enterキーを押す。



A

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- ┌╾ ① NORMAL SPEED ... (通常速度で録音する)
- → ② HIĞH SPEED.....(倍速で録音する)

HIGH 点灯

●録音モードを変更しないときは手順 2 に進んでください。

9

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- r ① STEREO ステレオ録音モード
 - ② LP2 ステレオ2倍長時間録音モード
 - ③ LP4 ステレオ4倍長時間録音モード
- ► ④ MŎNO モノラル録音モード
- 長時間録音モードで録音したディスク、トラックは長時間録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ません。対応していない機器でも再生するときは、"575EEO"または"MONO"で録音してください。→ 49

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- ON......録音した曲に"LP:"というタイトルを 自動的に入力する
- └╾ OFF 録音した曲に"LP : "というタイトルを 入力しない

4 録音したい曲を再生する

O CDを再生する。

(リモコン)

(本体)





- ❷ 録音したい曲を再生する。
- 5 録音を始める

SJ-7MS

本体

- ② modeキーを押す。
- wullti controlキーを上下に操作して"O.T.E.
 MODE"を選んでenterキーを押す。



(本体)



リモコン



MDOTE

SJ-5WM/KF-7700

(リモコン)

(本体)





MD O.T.E.キーを押す。

6 録音終了後MDを取り出す

(本体)

5

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部 が切り換わります。

- ► (1) CD→MD<HIGH>
- ② CD→MS<NORMAL>
- 3 TWIN REC
- ④ MD→MS<NORMAL>
- ◆ ⑤ MS→MD<NORMAL>
- 曲の途中で実行してもその曲の初めから録音が始まります。
- 倍速録音中は、CDの倍速再生音が小音量で聴こえます。
- ◆ CD再生またはMD録音のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。
- ●自動的にデジタル録音になりますが、SCMS(-□□)により デジタル録音できない場合があります。その場合はアナロ グ録音に切り換えて、通常速録音で録音してください。-□回
- ●録音が終了するとCDは一時停止状態になり、最終曲のと きは停止します。

デジタル録音では、録音元のディスクに、SCMS(- □□)によりデジタル録音が禁止されている曲が含まれている場合、その曲で"CAN'T COPY"と表示され、録音は一時的に停止しますが、CDは再生を続け、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始します。

ライティング

"WRITING"点滅表示中は、情報をMDに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃を加えないでください。

録音する曲によっては、その曲の倍速録音(HIGH)を始めてから74分以内に同じ曲の倍速録音およびその曲を含むディスクの全曲倍速録音ができない場合があります。このような場合、再び倍速で録音できるまでの時間が表示されます。

WAIT 73MIN.

続けて録音したい場合は、通常速録音(NORMAL)で録音してください。

POINT 本機ではCDの曲ごとの固有なデータ(ISRC: International Standard Recording Code) をもとに、その曲の連続倍速録音を禁止するか、しないかを判断します。

録音を途中でやめるには

本体SŤŐP■キー(またはリモコン■SŤŐPキー)を 押します。

(録音、再生ともに停止します。)

応用に

4.1.3 □ → MD CDの中の1曲をMDに通常速で録音する

(ワンタッチエディット1曲録音)(O.T.E.)(NORMAL)

MDレコーダーは、必ず停止状態にしてください。

7 録音の準備をする

- **②**録音可能なMDをMD挿入口に入れる。
 →
 ⑤
- ② CDプレーヤーに録音元のディスクを入れる。→26

2 録音スピードを選ぶ(本体)

- ② modeキーを押す。
- ② multi controlキーを上下に操作して"O.T.E. SPEED"を選んでenterキーを押す。
- wulti control キーを上下に操作して"NORMAL SPEED"を選んでenterキーを押す。







3 録音モードを選ぶ(本体)

- ② mode キーを押す。
- ② militi controlキーを上下に操作して、"MD REC MODE"を選んでenterキーを押す。

<LP2、LP4を選んだときは>

multi controlキーを右に操作し、MDスタンプ機能設定に移る。multi controlキーを上下に操作し、"ON"または"OFF"を選び、enterキーを押す。



ON :曲タイトルの頭の部分に「LP:」の文字が入るOFF:曲タイトルの頭の部分に「LP:」の文字が入らない

<STĚŘEO、MŎŇOを選んだときは> enterキーを押す。



0

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- r ① NORMAL SPEED ... (通常速度で録音する)
- └ ② HIGH SPEED......(倍速で録音する)
- 録音モードを変更しないときは手順■に進んでください。

ค

multi control キーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- → ① STÊREO ステレオ録音モード
 - ② LP2 ステレオ2倍長時間録音モード
 - ③ LP4 ステレオ4倍長時間録音モード
- └► ⑷ MŎNO モノラル録音モード
- 長時間録音モードで録音したディスク、トラックは長時間録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ません。 対応していない機器でも再生するときは、"STEREO"または"MONO"で録音してください。 → 481

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

→ ON......録音した曲に"LP:"というタイトルを 自動的に入力する

- OFF....録音した曲に"LP:"というタイトルを 入力しない

4 録音したい曲を再生する

② CDを再生する。



(本体)





- ❷録音したい曲を再生する。
- **5** 録音を始める

SJ-7MS

本体

- ② modeキーを押す。
- wilti controlキーを上下に操作して"O.T.E.
 MODE"を選んでenterキーを押す。



multi controlキーを上下に操作して"CD→MD
 <NORMAL>"を選んでenterキーを押すと録音が始まります。

(本体)



リモコン



MDOTE

SJ-5WM/KF-7700

(リモコン)

(本体)



MD o.t.e.

MD O.T.E.キーを押す。

5 録音終了後MDを取り出す

(本体)



5

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部 が切り換わります。

- → ① CD→MD<NORMAL>
 - ② CD→MS<NORMAL>
 - 3 TWIN REC
 - ④ MD→MS<NORMAL>
- ⑤ MS→MD<NORMAL>
- 曲の途中で実行してもその曲の初めから録音が始まります。
- ◆CD再生またはMD録音のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。
- ●自動的にデジタル録音になりますが、SCMS(-□□)により デジタル録音できない場合があります。その場合はアナロ グ録音に切り換えて、通常速録音で録音してください。-□回
- ●録音が終了するとCDは一時停止状態になり、最終曲のと きは停止します。

デジタル録音では、録音元のディスクに、SCMS(- (二))によりデジタル録音が禁止されている曲が含まれている場合、その曲で"CAN'T COPY"と表示され、録音は一時的に停止しますが、CDは再生を続け、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始します。

ライティン

"WRITING"点滅表示中は、情報をMDに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃を加えないでください。

録音を途中でやめるには

本体SŤŎP■キー(またはリモコン■SŤŎPキー)を押します。

(録音、再生ともに停止します。)

4.1.4 CD → MD CDをワンタッチで録音する

(ワンタッチエディット通常速録音)(O.T.E.) (NORMAL)

CDの全曲を、ワンタッチで録音できます。(全曲録音)

同様に、MP3/WMAファイル収録ディスクのファイルも録音することができます。

ファイナライズ処理済みのCD-Rから録音することもできます。

ディスクによってはデジタル録音できないことがあります。"デジタル録音とSCMSについて" - 🕮

入力切り換えを"CD"にする。MDレコーダーは、必ず停止状態にしてください。

録音をする前に

デジタル録音できない場合やアナログ録音するときはアナログ録音に切り換えたあと、手順型から設定を始めてください。
"CDの録音形式を選ぶ" + 59

DIGITAL

点灯

現在設定されている状態が表示されます。

- "DIĞİTAL"点灯 デジタル録音 "DIĞİTAL"消灯 アナログ録音
- MP3/WMAファイル収録ディスクではデジタル録音はできません。デジタル録音を選択しても、自動的にアナログ録音に切り換ります。(CDプレーヤーのみ)

7 録音の準備をする

- **②** 録音可能なMDをMD挿入口に入れる。
 → ⑤
- ② CDプレーヤーに録音元のディスクを入れる。→②6
- 必要に応じて、グループ録音のON/OFF を切り換えます。→ 図

2 録音スピードを選ぶ(本体)

- **2** modeキーを押す。
- ② multi controlキーで上下に操作して"O.T.E. SPEED"を選んでenterキーを押す。







wulfti control キーで上下に操作して"NORMAL SPEED"を選んでenterキーを押す。







a

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- 「 NORMAL SPEED ... (通常速度で録音する)
- ► ② HIGH SPEED......(倍速で録音する)

3 録音モードを選ぶ(本体)

- ② militic control キーを上下に操作して、"MD REC MODE"を選んでenterキーを押す。
- militi でかけてのはよりでは、「LP2」、「LP2」、「LP4」、「STEREO」、「MONO」の中から録音したいモードを選ぶ。

<LP2、LP4を選んだときは>

multi controlキーを右に操作し、MDスタンプ機能設定に移る。multi controlキーを上下に操作し、"ON"または"OFF"を選び、enterキーを押す。



ŎN :曲タイトルの頭の部分に「LP:」の文字が入るOFF :曲タイトルの頭の部分に「LP:」の文字が入らない

<STEREO、MONOを選んだときは>



4 CDの停止状態を確認する

全曲(全ファイル)録音するとき

再生中のときは停止させる。

(リモコン)

(本体)





選択したフォルダのみを録音するとき(MP3/ WMAファイル収録ディスクのみ)

録音したいフォルダを選ぶ。

フォルダ再生モードの手順2~2を行います→34

●録音モードを変更しないときは手順回に進んでください。

0

multi control キーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- ト ① STEREO ステレオ録音モード
 - ② LP2 ステレオ2倍長時間録音モード
 - ③ LP4 ステレオ4倍長時間録音モード
 - └► ⑷ MŠŇO モノラル録音モード
- 長時間録音モードで録音したディスク、トラックは長時間録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ません。 対応していない機器でも再生するときは、"STEREO"または"MONO"で録音してください。 24

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- → ON......録音した曲に"LP: "というタイトルを 自動的に入力する
- └╾ OFF 録音した曲に"LP : "というタイトルを 入力しない

5 録音を始める

SJ-7MS

本体

- **の** modeキーを押す。
- ② multi controlキーを上下に操作して"O.T.E. MODE"を選んでenterキーを押す。

(本体)



(本体)



リモコン



MD O.T.E.キーを押す。

SJ-5WM/KF-7700



本体) MD o.t.e.

MDOTE

5 録音終了後MDを取り出す

(本体)



録音を途中でやめるには

本体SŤŎP■キー(またはリモコン■SŤŎPキー)を押します。

(録音、再生ともに停止します。)

5

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- → ① CD→MD<NORMAL>
 - ② CD→MS<NORMAL>
 - 3 TWIN REC
 - ④ MD→MS<NORMAL>
- ► เจิMS→MD<NO่ฅีฟัลL>
- CD再生またはMD録音のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。
- 録音が終了するとCDプレーヤーは一時停止状態になり、 最終曲のときは停止します。
- 再生するディスクによっては、SCMS(-□□)によりデジタル録音できない場合があります。その場合はアナログ録音に切り換えて録音してください。

デジタル録音では、録音元のディスクに、SCMS(- □□)によりデジタル録音が禁止されている曲が含まれている場合、その曲で"CANT COPY"と表示され、録音は一時的に停止しますが、CDは再生を続け、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始します。

ライティング

"WRITING"点滅表示中は、情報をMDに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃を加えないでください。

-

瓦月

4.1.5 © → MD 曲順を並べ換えて通常速録音する

(プログラム再生(PGM)+プ.T.E.)(NORMAL)

好きな曲を好きな順番でプログラムしたものをMDに録音することができます(倍速録音はできません)。 MP3/WMAファイル収録ディスクでは、プログラムしたフォルダとファイルの順で録音できます。 ファイナライズ処理済みのCD-Rから録音することもできます。

ディスクによってはデジタル録音できないことがあります。"デジタル録音とSCMSについて" - 🕮

入力切り換えを"CD"にする。MDレコーダーは、必ず停止状態にしてください。 → 26

録音をする前に

デジタル録音できない場合やアナログ録音するときはアナログ録音に切り換えたあと、手順型から設定を始めてください。
"CDの録音形式を選ぶ"
- □ 59

7 録音の準備をする

- **④**録音可能なMDをMD挿入口に入れる。
 →
 ⑤
- ② CDプレーヤーに録音元のディスクを入れる。→26

DIGITAL

点灯

現在設定されている状態が表示されます。

- **"DIĞİİTAL"**点灯 デジタル録音
- **"DIĞİTAL"**消灯 アナログ録音
- MP3/WMAファイル収録ディスクではデジタル録音はできません。デジタル録音を選択しても、自動的にアナログ録音に切り換ります。
- 必要に応じて、グループ録音の ON/OFF を切り換えます。― @

2 録音スピードを選ぶ(本体)

- **の** modeキーを押す。
- ② multi controlキーを上下に操作して"O.T.E. SPEED"を選んでenterキーを押す。
- wulti control キーを上下に操作して"NORMAL SPEED"を選んでenterキーを押す。





0


multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- 「 1 NORMAL SPEED ... (通常速度で録音する)
- └► ② HIĞH SPEED.....(倍速で録音する)

3 録音モードを選ぶ(本体)

- ② mode キーを押す。
- ② militi controlキーを上下に操作して、"MD REC MODE"を選んでenterキーを押す。
- militi controlキーを上下に操作して、「LP2」、 「LP4」、「STEREO」、「MONO」の中から録音したいモードを選ぶ。
 - <LP2、LP4を選んだときは>

multi controlキーを右に操作し、MDスタンプ機能設定に移る。multi controlキーを上下に操作し、"ON"または"OFF"を選び、enterキーを押す。



N :曲タイトルの頭の部分に「LP:」の文字が入るOFF :曲タイトルの頭の部分に「LP:」の文字が入らない

<STATE CO. MONOを選んだときは>



4 CDの停止状態を確認する

再生中の時は停止させる。

(本体) stop

) (リモコン)





5 CDの曲順をプログラムする

通常のプログラム

"3.2.2 CDのプログラム再生"の手順2~2で録音する曲をプログラムする。 →29

MP3/WMAファイル収録ディスクではこの操作はできません。

●録音モードを変更しないときは手順□に進んでください。

⊙

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- ト ① STEREO ステレオ録音モード
 - ② LP2 ステレオ2倍長時間録音モード
 - ③ LP4 ステレオ4倍長時間録音モード
- └► ④ MONO モノラル録音モード
- 長時間録音モードで録音したディスク、トラックは長時間録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ません。対応していない機器でも再生するときは、"STEREO"または"MONO"で録音してください。 → 481

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- ► ON......録音した曲に"LP : "というタイトルを 自動的に入力する
- -→ OFF....録音した曲に"LP : "というタイトルを 入力しない

MP3/WMAファイル収録ディスクのフォルダ プログラム

"3.3.4 MP3/WMAファイル収録ディスクのプログラム再生"の手順2~2で録音するフォルダとファイルのプログラムをする - ②2

Δ

5 録音を始める

SJ-7MS

本体

- ② modeキーを押す。
- ② multi controlキーを上下に操作して"O.T.E. MODE"を選んでenterキーを押す。

(本体)



 multi controlキーを上下に操作して"CD→MD <NORMAL>"を選んでenterキーを押すと通常 録音が始まります。

(本体)



リモコン



MD O.T.E.キーを押す。

SJ-5WM/KF-7700

(リモコン)

(本体)





MD O.T.E.キーを押す。

7 録音終了後MDを取り出す(本体)



録音を途中でやめるには

本体SŤŎP■キー(またはリモコン■SŤŎPキー)を押します。

(録音、再生ともに停止します。)

6

multi cooption キーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- + ①CD→MD<NORMAL>
 - ② CD→MS<NORMAL>
 - 3 TWIN REC
 - ④ MD→MS<NORMAL>
- ⑤ MS→MD<NORMAL>
- プログラムの1曲目(1ファイル目)から録音が始まり、 全プログラムを録音します。
- ◆ CDプログラム再生またはMD録音のどちらかが停止する と、もう一方の動作も自動的に停止します。
- 再生するディスクによっては、SCMS(-□□)によりデジタル録音できない場合があります。その場合はアナログ録音に切り換えて録音してください。

デジタル録音では、録音元のディスクに、SCMS(- [2])によりデジタル録音が禁止されている曲が含まれている場合、その曲で"CAN'T COPY"と表示され、録音は一時的に停止しますが、CDは再生を続け、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始します。

"WŘÍŤÍŇG"点滅表示中は、情報をMDに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃を加えないでください。

4.1.6 □ → MD 曲順を並べ換えて倍速録音する

(プログラム再生(PGM)+O.T.E.)(HIGH)

好きな曲を好きな順番でプログラムしたものをMDに録音することができます。

MP3/WMAファイル収録ディスクでは、倍速録音はできません。

ファイナライズ処理済みのCD-Rから録音することもできます。

ディスクによってはデジタル録音できないことがあります。"デジタル録音とSCMSについて" - 🕮

入力切り換えを"CD"にする。MDレコーダーは、必ず停止状態にしてください。

録音をする前に

デジタル録音できない場合やアナログ録音するときはアナログ録音に切り換えたあと、手順**型**から設定を始めてください。

"CDの録音形式を選ぶ"

→ 59

DIGITAL

点灯

現在設定されている状態が表示されます。

"DIĞİTAL"点灯 デジタル録音 **"DIĞİTAL"**消灯 アナログ録音

7 録音の準備をする

- **②** 録音可能なMDをMD挿入口に入れる。 → ⑤
- ② CDプレーヤーに録音元のディスクを入れる。→26
- 必要に応じて、グループ録音の ON/OFF を切り換えます。

- 69

2 録音スピードを選ぶ(本体)

- **②** modeキーを押す。
- ② multi controlキーを上下に操作して"O.T.E. SPEED"を選んでenterキーを押す。
- Twift control キーを上下に操作して"HIGH
 SPEED"を選んでenterキーを押す。







0

multi coortiolキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- r► ① NORMAL SPEED ... (通常速度で録音する)
- → ② HIGH SPEED(倍速で録音する)

HIGH

点灯

3 録音モードを選ぶ(本体)

- ② mode キーを押す。
- ② militi control キーを上下に操作して、"MD REC MODE"を選んでenterキーを押す。

<LP2、LP4を選んだときは>

multi controlキーを右に操作し、MDスタンプ機能設定に移る。multi controlキーを上下に操作し、"ON"または"OFF"を選び、enterキーを押す。



N :曲タイトルの頭の部分に「LP:」の文字が入る OFF :曲タイトルの頭の部分に「LP:」の文字が入ら ない

<STEREO、MÖNOを選んだときは>



4 CDの停止状態を確認する

再生中の時は停止させる。

(本体)

(リモコン)





5 CDの曲順をプログラムする

通常のプログラム

"3.2.2 CDのプログラム再生"の手順**2~2**で録音する曲をプログラムする。 **-2**3

MP3/WMAファイル収録ディスクではこの操作はできません。

●録音モードを変更しないときは手順□に進んでください。

0

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部 が切り換わります。

- ▶ ① STEREO ステレオ録音モード
 - ② LP2 ステレオ2倍長時間録音モード
 - ③ LP4 ステレオ4倍長時間録音モード
- └► ④ MONO モノラル録音モード
- 長時間録音モードで録音したディスク、トラックは長時間録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ません。対応していない機器でも再生するときは、"STEREO"または"MONO"で録音してください。 29

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- → ON......録音した曲に"LP: "というタイトルを 自動的に入力する
- └╾ OFF....録音した曲に"LP : "というタイトルを 入力しない

6 録音を始める

SJ-7MS

本体

② multi controlキーを上下に操作して"O.T.E. MODE"を選んでenterキーを押す。

(本体)



(本体)



リモコン



MD O.T.E.キーを押す。

SJ-5WM/KF-7700

(リモコン)

(本体)



MD o.t.e.

MD O.T.E.キーを押す。

7 録音終了後MDを取り出す

(本体)



録音を途中でやめるには

本体SŤŎP■キー(またはリモコン■SŤŎPキー)を押します。

(録音、再生ともに停止します。)

6

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- ◆ ① CD→MD<HIGH>
 - ② CD→MS<NORMAL>
 - 3 TWIN REC
 - ④ MD→MS<NORMAL>
- ⑤ MS→MD<NORMAL>
- ●プログラムの1曲目から録音が始まり、全プログラムを 録音します。
- CDプログラム再生またはMD録音のどちらかが停止する と、もう一方の動作も自動的に停止します。
- 再生するディスクによっては、SCMS(-□□)によりデジタ ル録音できない場合があります。その場合はアナログ録音 に切り換えてNORMALで録音してください。

デジタル録音では、録音元のディスクに、SCMS(- [2])によりデジタル録音が禁止されている曲が含まれている場合、その曲で"CAN'T COPY"と表示され、録音は一時的に停止しますが、CDは再生を続け、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始します。

"WRITING"点滅表示中は、情報をMDに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃を加えないでください。

応用

4.1.7 CD → MS **CD全曲をワンタッチで録音する** SJ-7MSのみ

(ワンタッチエディット通常速録音)(O.T.E.)(NORMAL)

CDの全曲を、ワンタッチで録音できます。(全曲録音)

同様に、MP3/WMAファイル収録ディスクのファイルも録音することができます。

ファイナライズ処理済みのCD-Rから録音することもできます。

ディスクによってはデジタル録音できないことがあります。"デジタル録音とSCMSについて" - 📖

入力切り換えを"CD"にする。メモリースティックは、必ず停止状態にしてください。

録音をする前に

デジタル録音できない場合やアナログ録音するときはアナログ録音に切り換えたあと、手順**2**から設定を始めてください。 "CDの録音形式を選ぶ" -- 64

7 録音の進備をする

- ② CDプレーヤーに録音元のディスクを入れる。+2€

DIGITAL

点灯

現在設定されている状態が表示されます。

- "DIĞİTAL"点灯 デジタル録音
- "DIĞİTAL"消灯 アナログ録音
- MP3/WMAファイル収録ディスクではデジタル録音はできません。デジタル録音を選択しても、自動的にアナログ録音に切り替ります。

2 録音モードを選ぶ(本体)

- **2** modeキーを押す。
- ② multi controlキーを上下に操作して"MS REC MODE"を選んでenterキーを押す。
- multi control キーを上下に操作して録音したい モードを選び、enterキーを押す。



LP(66kbps)、SP(105kbps)、EX(132kbps)から選択します。

0

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- 1) LP (66kbps)
- ② SP (105kbps)
- → ③ EX(132kbps)

"メモリースティックの再牛モードについて"+50

3 CDの停止状態を確認する

再生中のときは停止させる。

(リモコン)

(本体)





選択したフォルダのみを録音するとき (MP3/WMAファイル収録ディスクのみ)

録音したいフォルダを選ぶ。

● フォルダ再生モードの手順 2~3を行います **→** 34

4 録音を始める

本体

の modeキーを押す。

2 multi controlキーを上下に操作して"O.T.E. MODE"を選んでenterキーを押す。

(本体)



3 multi controlキーを上下に操作して"CD→MS <NORMAL>"を選んでenterキーを押すと通常 録音が始まります。

(本体)



リモコン



MS O.T.E.キーを押す。

5 録音終了後メモリースティックを取り出す



4

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部 が切り換わります。

→ ① CD→MD<NORMAL>

- ② CD→MS<NORMAL>
- **3 TWIN REC**
- ④ MD→MS<NORMAL>
- 5 MS→MD<NORMAL>
- ◆ CD再生またはメモリースティック録音のどちらかが停止す ると、もう一方の動作も自動的に停止します。
- 再牛するディスクによっては、SCMS(-□□)によりデジタ ル録音できない場合があります。その場合はアナログ録音 に切り換えて録音してください。

デジタル録音では、録音元のディスクに、SCMS(- 📖)に よりデジタル録音が禁止されている曲が含まれている場 合、その曲で"CAN'T COPY"と表示され、録音は一時的に 停止しますが、CDは再生を続け、デジタル録音できる曲に なると再び録音を開始します。ただし、再生する1曲目で "SCMS"と表示された場合は、全曲録音しません。

"メモリースティックアクセス(ACCESS)インジケーター"が 急速点滅中は、情報をメモリースティックに書き込んでいるこ とを示します。録音中、または急速点滅中には振動や衝撃を加 えないでください。

録音を途中でやめるには

本体SŤŐP■キー(またはリモコン■SŤŐPキー)を 押します。

(録音、再生ともに停止します。)

4.1.8 CD → MS CDの中の1曲をワンタッチで録音する SJ-7MSのみ

(ワンタッチエディット通常速録音)(O.T.E.)(NORMAL)

CDからメモリースティックにカンタン操作で録音できます。

同様に、MP3/WMAファイル収録ディスクも再生中のファイルを録音することができます。

ディスクによってはデジタル録音できないことがあります。"デジタル録音とSCMSについて" - 🕮

入力切り換えを"CD"にする。メモリースティックは、必ず停止状態にしてください。

録音をする前に

デジタル録音できない場合やアナログ録音するときはアナログ録音に切り換えたあと、手順型から設定を始めてください。
"CDの録音形式を選ぶ" → 64

7 録音の準備をする

- ② CDプレーヤーに録音元のディスクを入れる。→ 26

DIGITAL

点灯

現在設定されている状態が表示されます。

- **"DIĞİŤAL"**点灯 デジタル録音
- "DIĞİTAL"消灯 アナログ録音
- MP3/WMAファイル収録ディスクではデジタル録音はできません。デジタル録音を選択しても、自動的にアナログ録音に切り換ります。

2 録音モードを選ぶ(本体)

- **の** modeキーを押す。
- ② multi controlキーを上下に操作して"MS REC MODE"を選んでenterキーを押す。



LP(66kbps)、SP(105kbps)、EX(132kbps)から選択します。

0

multi cachtrolキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

1 LP(66kbps) 2 SP(105kbps)

└► ③ EX (132kbps)

"メモリースティックの再生モードについて"+50

3 録音したい曲を再生する



- MP3/WMAファイル収録ディスクでは、フォルダサーチ(+24)またはフォルダセレクト(+24)でフォルダを選んでから、I◄◄,▶▶Iキーで聴きたいファイルを選択することもできます。
- 曲の途中でMS O.T.E.キーを押しても、その曲の初めから録音が始まります。

4 録音を始める

本体

- ② modeキーを押す。
- wullti controlキーを上下に操作して"O.T.E.
 MODE"を選んでenterキーを押す。

(本体)




(本体)



MS O.T.E.キーを押す。

5 録音終了後メモリースティックを取り 出す



4

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- ► ① CD→MD<HIĞH>
 - ② CD→MS<NORMAL>
 - **3 TWIN REC**
 - ④ MD→MS<NORMAL>
- ⑤ MS→MD<NORMAL>
- ◆ CD再生またはメモリースティック録音のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。
- 再生するディスクによっては、SCMS(-□□)によりデジタル録音できない場合があります。その場合はアナログ録音に切り換えて録音してください。

デジタル録音では、録音元のディスクに、SCMS(- (二))によりデジタル録音が禁止されている曲が含まれている場合、その曲で"CAN'T COPY"と表示され、録音は一時的に停止しますが、CDは再生を続け、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始します。ただし、再生する1曲目で"SCMS"と表示された場合は、全曲録音しません。

"メモリースティックアクセス(ACCËSS)インジケーター"が 急速点滅中は、情報をメモリースティックに書き込んでいることを示します。録音中、または急速点滅中には振動や衝撃を加えないでください。

録音を途中でやめるには

本体SŤŐP■キー(またはリモコン■SŤŐPキー)を押します。

(録音、再生ともに停止します。)

4.1.9 CD → MS 曲順を並べ換えて録音する SJ-7MSのみ

(プログラム再生(PGM)+20.T.E.)(NORMAL)

好きな曲を好きな順番でプログラムしたものをメモリースティックに録音することができます(倍速録音はできません)。 MP3/WMAファイル収録ディスクでは、プログラムしたフォルダとファイルの順で録音できます。

ディスクによってはデジタル録音できないことがあります。"デジタル録音とSCMSについて" - 📖

入力切り換えを"CD"にする。メモリースティックは、必ず停止状態にしてください。

録音をする前に

デジタル録音できない場合やアナログ録音するときはアナログ録音に切り換えたあと、手順1から設定を始めてください。
"CDの録音形式を選ぶ" + 64

7 録音の準備をする

- 録音可能なメモリースティックをメモリースティック 挿入口に入れる。 - ⑥②
- ② CDプレーヤーに録音元のディスクを入れる。+26

2 録音モードを選ぶ(本体)

- **②** modeキーを押す。
- ② multi controlキーを上下に操作して"MS REC MODE"を選んでenterキーを押す。
- **❸** multi control キーを上下に操作して録音したい モードを選び、enterキーを押す。



LP(66kbps)、SP(105kbps)、EX(132kbps)から選択します。

3 CDの停止状態を確認する

再生中の時は停止させる。

(リモコン)



4 CDの曲順をプログラムする

通常のプログラム

"3.2.2 CDのプログラム再生"の手順**□~□**で録音する曲をプログラムをする。 -2回

DIGITAL

点灯

現在設定されている状態が表示されます。

- **"DIĞİTAL"**点灯 デジタル録音
- "DIĞİTAL"消灯 アナログ録音
- MP3/WMAファイル収録ディスクではデジタル録音はできません。デジタル録音を選択しても、自動的にアナログ録音に切り換ります。

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

► ① LP(66kbps) ② SP(105kbps)

→ ③ EX (132kbps)

"メモリースティックの再生モードについて"+50

MP3/WMAファイル収録ディスクのフォ ルダプログラム

"3.3.4 MP3/WMAファイル収録ディスクのプログラム再生"の手順**2~2**で録音するフォルダとファイルをプログラムする。 - 32

5 録音を始める

本体

- ② modeキーを押す。
- wullti control キーを上下に操作して"O.T.E.
 MODE"を選んでenterキーを押す。

(本体)



 multi controlキーを上下に操作して"CD→MS <NORMAL>"を選んでenterキーを押すと録音が始まります。

(本体)



リモコン



MS O.T.E.キーを押す。

6 録音終了後メモリースティックを取り 出す



録音を途中でやめるには

本体SŤŎP■キー(またはリモコン■SŤŎPキー)を押します。

(録音、再生ともに停止します。)

5

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- ① CD→MD<HIGH>
 - ② CD→MS<NORMAL>
 - 3 TWIN REC
 - ④ MD→MS<NORMAL>
- ⑤ MS→MD<NORŴAL>
- プログラムの1曲目 (1ファイル目) から録音が始まり、 全プログラムを録音します。
- CDプログラム再生またはメモリースティック録音のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。

"メモリースティックアクセス(ACĈĒSS)インジケーター"が急速点滅中は、情報をメモリースティックに書き込んでいることを示します。録音中、または急速点滅中には振動や衝撃を加えないでください。

_

応用

4.1.10 CD → MD MS CD全曲をメモリースティックとMDに同時録音する

SJ-7MSのみ (NORMAL)

CDの全曲を、メモリースティックとMDに同時に、録音することができます。(全曲同時録音) ファイナライズ処理済みのCD-Rから録音することもできます。 ディスクによってはデジタル録音できないことがあります。"デジタル録音とSCMSについて" - 📖

入力切り換えを"CD"にする。メモリースティック、MDは、必ず停止状態にしてください。

録音をする前に

デジタル録音できない場合やアナログ録音するときはアナロ グ録音に切り換えたあと、手順2から設定を始めてください。 "CDの録音形式を選ぶ" + 59 + 64

DIGITAL

点灯

現在設定されている状態が表示されます。

- "DIĞİTAL"点灯 デジタル録音 "DIĞİTAL"消灯 アナログ録音
- MP3/WMAファイル収録ディスクではデジタル録音はで きません。デジタル録音を選択しても、自動的にアナログ録 音に切り換ります。

7 録音の準備をする

② メモリースティック :録音可能なメモリースティッ

クをメモリースティック挿入

口に入れる。 **→** 62

MD :録音可能なMDをMD挿入

口に入れる。

② CDプレーヤーに録音元ディスクを入れる。→26

● 必要に応じて、グループ録音の ON/OFF を切り換えます。 **→** 69

2 メモリースティックの録音モードを 選ぶ(本体)

- **の** modeキーを押す。
- 2 multi controlキーを上下に操作して"MS REC MODE"を選んでenterキーを押す。
- Multi controlキーを上下に操作して録音したい モードを選び、enterキーを押す。



"LP(66kbps)", "SP(105kbps)", "EX(132kbps)" から選択します。

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部 が切り換わります。

► 1) LP(66kbps)

(2) SP(105kbps)

L ③ EX (132kbps)

"メモリースティックの再生モードについて"+50

応用絙

3 MDの録音モードを選ぶ(本体)

- ② milti controlキーを上下に操作して、"MD REC MODE"を選んでenterキーを押す。

<LP2、LP4を選んだときは>

multi controlキーを右に操作し、MDスタンプ機能設定に移る。multi controlキーを上下に操作し、"ON"または"OFF"を選び、enterキーを押す。



(*) :曲タイトルの頭の部分に「LP:」の文字が入る(*) (*) :曲タイトルの頭の部分に「LP:」の文字が入らない

<STEREO、MONOを選んだときは> enterキーを押す。



4 CDの停止状態を確認する

再生中のときは停止させる。

(リモコン)

(本体)





MDの録音モードを変更しないときは手順団に進んでください。

0

multi coontrolキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- ↑ ① STEREO ステレオ録音モード
 - ② LP2 ステレオ2倍長時間録音モード
 - ③ LP4 ステレオ4倍長時間録音モード
- └► ④ MÕNO モノラル録音モード
- 長時間録音モードで録音したディスク、トラックは長時間録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ません。対応していない機器でも再生するときは、"STEREO"または"MONO"で録音してください。→ 2013

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- → ON......録音した曲に"LP : "というタイトルを 自動的に入力する
- └► OFF録音した曲に"LP: "というタイトルを 入力しない

5 録音を始める

本体

- ② multi controlキーを上下に操作して"O.T.E. MODE"を選んでenterキーを押す。

(本体)



Militi controlキーを上下に操作して"TWIN REC"を選んでenterキーを押すと録音が始まります。

(本体)



6 録音終了後メモリースティックとMDを 取り出す(本体)



録音を途中でやめるには

本体■SŤŐPキー(またはリモコンSŤŐP■キー)を押します。

(録音、再生ともに停止します。)

5

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部 が切り換わります。

- ► ① CD→MD<NORMAL>
 - ② CD→MS<NORMAL>
 - 3 TWIN REC
 - ④ MD→MS<NORMAL>
- ^L► ⑤ MS→MD<NORMAL>
- MDとメモリースティックそれぞれに録音可能な残り時間がないと、MDの場合は"DISC FULL"と表示され、メモリースティックの場合は"STICK FULL"と表示され、録音できません。
- CD再生が停止すると、録音動作も自動的に停止します。
- 再生するディスクによってはSCMS(-□□)により、デジタル録音できない場合があります。その場合はアナログ録音に切り換えて録音してください。
 →国・風

録音元のディスクにSCMS(-□□)によりデジタル録音が 禁止されている曲が含まれている場合:

メモリースティックのデジタル録音は、その曲で"CAN'T COPY"と表示され、録音を一時的に停止しますが、再生は 継続され、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始 します。ただし、再生する1曲目で"CAN'T COPY"と表示さ れた場合は、全曲録音しません。

MDのデジタル録音は、その曲で"CĂŃ'T CŌPY"と表示され、録音を一時的に停止しますが、再生は継続され、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始します。

"WRITING"点滅表示中は、情報をMDに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃を加えないでください。

"メモリースティックアクセス(ACCESS)インジケー ター"が急速点滅中は、情報をメモリースティックに書き 込んでいることを示します。録音中、または急速点滅中 には振動や衝撃を加えないでください。

4.1.11 CD → MD MS CDの中の1曲をメモリースティックとMDに同時録音する SJ-7MSのみ (NORMAL)

今聴いている曲だけを、曲の最初からメモリースティックとMDに同時に録音できます。(1曲同時録音)ファイナライズ処理済みのCD-Rから録音することもできます。

ディスクによってはデジタル録音できないことがあります。"デジタル録音とSCMSについて" - 🕮

入力切り換えを"CD"にする。メモリースティック、MDは、必ず停止状態にしてください。

録音をする前に

デジタル録音できない場合やアナログ録音するときはアナログ録音に切り換えたあと、手順型から設定を始めてください。
"CDの録音形式を選ぶ" + 59 + 64

DIGITAL

点灯

現在設定されている状態が表示されます。

- "DIĞİTAL"点灯 デジタル録音 "DIĞİTAL"消灯 アナログ録音
- MP3/WMAファイル収録ディスクではデジタル録音はできません。デジタル録音を選択しても、自動的にアナログ録音に切り換ります。

7 録音の準備をする

クをメモリースティック挿入 口に入れる。 + 62

MD:録音可能なMDをMD挿入

口に入れる。・⑤

② CDプレーヤーに録音元ディスクを入れる。→②

2 メモリースティックの録音モードを 選ぶ(本体)

- modeキーを押す。
- ❷ multi controlキーを上下に操作して"MS REC MODE"を選んでenterキーを押す。
- multi controlキーを上下に操作して録音したい モードを選び、enterキーを押す。



"LP(66kbps)"、"SP(105kbps)"、"EX(132kbps)" から選択します。 A

multi cachirolキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- **►** ① LP(66kbps)
 - (2) SP(105kbps)
- L ③ EX(132kbps)
- "メモリースティックの再生モードについて"+50

3 MDの録音モードを選ぶ(本体)

- **2** mode キーを押す。
- ② militi control キーを上下に操作して、"MD REC MODE"を選んでenterキーを押す。

<LP2、LP4を選んだときは>

multi controlキーを右に操作し、MDスタンプ機能設定に移る。multi controlキーを上下に操作し、"ON"または"OFF"を選び、enterキーを押す。



ŎN :曲タイトルの頭の部分に「LP:」の文字が入るOFF :曲タイトルの頭の部分に「LP:」の文字が入らない

<STEREO、MONOを選んだときは>



4 録音したい曲を再生する

(リモコン)

CD ►/■

(本体)



MDの録音モードを変更しないときは手順団に進んでく がさい。

0

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- ト ① STEREO ステレオ録音モード
 - ② LP2 ステレオ2倍長時間録音モード
 - ③ LP4 ステレオ4倍長時間録音モード
 - ④ MONO モノラル録音モード
- 長時間録音モードで録音したディスク、トラックは長時間録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ません。対応していない機器でも再生するときは、"STEREO"または"MONO"で録音してください。→ 281

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- ↑ ON......録音した曲に"LP : "というタイトルを 自動的に入力する
- └╾ OFF録音した曲に"LP : "というタイトルを 入力しない

5 録音を始める

本体

- ② multi controlキーを上下に操作して"O.T.E. MODE"を選んでenterキーを押す。

(本体)



(本体)



録音元のディスクにSCMS(-〔□〕)によりデジタル録音が 禁止されている曲が含まれている場合:

メモリースティックのデジタル録音は、その曲で"CĂŇ'T COPY"と表示され、録音を一時的に停止しますが、再生は継続され、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始します。ただし、再生する1曲目で"CĂŇ'T COPY"と表示された場合は、全曲録音しません。

MDのデジタル録音は、その曲で"CAN'T COPY"と表示され、録音を一時的に停止しますが、再生は継続され、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始します。

6 録音終了後メモリースティックとMDを 取り出す(本体)



録音を途中でやめるには

本体■SŤŐPキー(またはリモコンSŤŐP■キー)を押します。 (録音、再生ともに停止します。)

5

multi coontrolキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- + ① CD→MD<HIGH>
 - ② CD→MS<NORMAL>
 - 3 TWIN REC
 - ④ MD→MS<NORMAL>
- ⑤ MS→MD<NORMAL>
- MDとメモリースティックそれぞれに録音可能な残り時間がないと、MDは"ĎÍŠC FŰĹL"、メモリースティックは"ŠŤÍČK FŰĹL"と表示され、録音しません。
- CD再生が停止すると、録音動作も自動的に停止します。

"WRITTING"点滅表示中は、情報をMDに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃を加えないでください。

"メモリースティックアクセス(ACCESS)インジケー ター"が急速点滅中は、情報をメモリースティックに書き 込んでいることを示します。録音中、または急速点滅中 には振動や衝撃を加えないでください。

4.1.12 CD → MD MS CDを曲順を並べ換えて同時録音する SJ-7MSのみ

(プログラム再生(PGM)+TWIN REC)(NORMAL)

好きな曲を好きな順番でプログラムしたものをメモリースティックとMDに録音することができます(倍速録音はできません)。 MP3/WMAファイル収録ディスクでは、プログラムしたフォルダとファイルの順で録音できます。

ファイナライズ処理済みのCD-R/RWから録音することもできます。

ディスクによってはデジタル録音できないことがあります。"デジタル録音とSCMSについて" - 📖

入力切り換えを"CD"にする。メモリースティック、MDは、必ず停止状態にしてください。

録音をする前に

デジタル録音できない場合やアナログ録音するときはアナログ録音に切り換えたあと、手順型から設定を始めてください。
"CDの録音形式を選ぶ" → 59 → 64

7 録音の準備をする

● メモリースティック :録音可能なメモリースティッ

クをメモリースティック挿入 ロに入れる。 + 62

MD :録音可能なMDをMD挿入

口に入れる。・野

- ② CDプレーヤーに録音元ディスクを入れる。→26
- **③** 表示部の"HIGH"(録音スピードが倍速になっている)表示が消灯していることを確認する。

2 メモリースティックの録音モードを 選ぶ(本体)

- **②** modeキーを押す。
- ❷ multi controlキーを上下に操作して"MS REC MODE"を選んでenterキーを押す。
- **❸** multi controlキーを上下に操作して録音したい モードを選び、enterキーを押す。



"LP(66kbps)"、"SP(105kbps)"、"EX(132kbps)" から選択します。

DIGITAL

点灯

現在設定されている状態が表示されます。

- "DIĞİTAL"点灯 デジタル録音
- "DIĞİTAL"消灯 アナログ録音
- MP3/WMAファイル収録ディスクではデジタル録音はできません。デジタル録音を選択しても、自動的にアナログ録音に切り換ります。
- 必要に応じて、グループ録音の ON/OFF を切り換えます。→ เல

U

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- r 1 LP(66kbps)
 - 2 SP (105kbps)

"メモリースティックの再生モードについて"+50

- ② militi controlキーを上下に操作して、"MD REC MODE"を選んでenterキーを押す。

<LP2、LP4を選んだときは>

multi controlキーを右に操作し、MDスタンプ機能設定に移る。multi controlキーを上下に操作し、"ON"または"OFF"を選び、enterキーを押す。



**\(\bar{O}\) : 曲タイトルの頭の部分に「LP: Jの文字が入る OFF : 曲タイトルの頭の部分に「LP: Jの文字が入らない)

<STEREO、MONOを選んだときは>



∠ CDの停止状態を確認する

再生中のときは停止させる。

(リモコン)

(本体)





5 CDの曲順をプログラムする

通常のプログラム

"3.2.2 CDのプログラム再生"の手順**□~**■で録音 する曲をプログラムする。 -23

MP3/WMAファイル収録ディスクでは本操作はできません。

MDの録音モードを変更しないときは手順□に進んでください。

0

multi control キーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- 「► ① STEREO ステレオ録音モード
 - ② LP2 ステレオ2倍長時間録音モード
 - ③ LP4 ステレオ4倍長時間録音モード
 - └► ④ MONO モノラル録音モード
- 長時間録音モードで録音したディスク、トラックは長時間録音モードに対応していない機器では再生しても音が出ません。対応していない機器でも再生するときは、"STEREO"または"MONO"で録音してください。 → 24

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- ↑ ON......録音した曲に"LP: "というタイトルを 自動的に入力する
- OFF 録音した曲に"LP : "というタイトルを 入力しない

MP3/WMAファイル収録ディスクのフォ ルダプログラム

"3.3.4 MP3/WMAファイル収録ディスクのプログラム再生"の手順型~■で録音するフォルダとファイルをプログラムする。 - ②

/

応用編

♂ 録音を始める

本体

- wullti controlキーを上下に操作して"O.T.E.
 MODE"を選んでenterキーを押す。

(本体)



(本体)





録音を途中でやめるには

本体■SŤŐPキー(またはリモコンSŤŐP■キー)を押します。

(録音、再生ともに停止します。)

0

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- → ① CD→MD<HIGH>
 - ② CD→MS<NORMAL>
 - **3 TWIN REC**
 - (4) MD→MS<NORMAL>
- ⑤ MS→MD<NORMAL>
- MDとメモリースティックそれぞれに録音可能な残り時間がないと、MDは"ĎÍŠC FÜĹL"、メモリースティックは"SŤÍČK FÜĹL"と表示され、録音しません。
- CD再生が停止すると、録音動作も自動的に停止します。
- 再生するディスクによっては、SCMS(-□□)により、デジタル録音できない場合があります。その場合はアナログ録音に切り換えて録音してください。
 □□ □□

録音元のディスクにSCMS(-□□)によりデジタル録音が 禁止されている曲が含まれている場合:

メモリスティックのデジタル録音は、その曲で"CĂŃ'T CŐPY"と表示され、録音を一時的に停止しますが、再生は 継続され、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始 します。ただし、再生する1曲目で"CĂŃ'T CŐPY"と表示さ れた場合は、全曲録音しません。

MDのデジタル録音は、その曲で"CAN'T COPY"と表示され、録音を一時的に停止しますが、再生は継続され、デジタル録音できる曲になると再び録音を開始します。

"WRITING"点滅表示中は、情報をMDに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃を加えないでください。

"メモリースティックアクセス(ACCESS)インジケー ター"が急速点滅中は、情報をメモリースティックに書き 込んでいることを示します。録音中、または急速点滅中 には振動や衝撃を加えないでください。

4.1.13 MD → MS MDをワンタッチで録音する SJ-7MSのみ

(ワンタッチエディット録音)(O.T.E.)(NORMAL)

MDの全曲を、ワンタッチでメモリースティックに録音できます。(全曲録音)

MDを聴いているとき、ワンタッチで今聴いている曲だけを最初から録音できます。(1曲録音)

選択中のMDグループ内の全曲をワンタッチで録音できます。(MDグループ録音)

プログラムした曲をワンタッチで録音できます。(プログラム録音)


入力切り換えを"MD"にする。

7 録音の準備をする

- 録音可能なメモリースティックをメモリースティック 插入口に入れる。
- **② MD 挿入口に録音元のMDを入れる。**→ <u>40</u>
- 録音は通常速度で行われます。
- デジタル録音はできません。デジタル録音を選択 ("DIĞİŤAL"点灯)しても、自動的にアナログ録音に切り換えます。

2 録音モードを選ぶ(本体)

- **②** modeキーを押す。
- ② multi controlキーを上下に操作して"MS REC MODE"を選んでenterキーを押す。



LP(66kbps)、SP(105kbps)、EX(132kbps)から選択します。

0

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

► ① LP(66kbps)

② SP(105kbps)

→ ③ EX (132kbps)

"メモリースティックの再牛モードについて"+50

3 MDの再生状態を確認する

全曲録音するとき

再生中のときは停止させる。

(リモコン)

(本体)





1曲録音するとき

録音したい曲を再生する。

(リモコン)

(本体)





● FŐĹ,/ĜŘP. SEĂŘCHキー(+図))でグループを選んで、 は4、▶▶キーで録音したい曲を選ぶこともできます。

グループ内の全曲を録音するとき

停止中に

選択したいグループを選ぶ。

グループ再生モードの手順型~圏を行います → 43

プログラムした曲を録音するとき

停止中に

"3.4.3 MDのプログラム再生"の手順**回、回**で録音する 曲をプログラムする。 → [45]

4 録音を始める(本体)

本体

- ② multi control キーを上下に操作して"O.T.E. MODE"を選んでenterキーを押す。

(本体)



 multi controlキーを上下に操作して"MD→MS <NORMAL>"を選んでenterキーを押すと録音が始まります。

(本体)



5 録音終了後メモリースティックを取り 出す



録音を途中でやめるには

本体■SŤŐPキー(またはリモコンSŤŐP■キー)を押します。

(録音、再生ともに停止します。)

4

multi cooption キーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- 1 CD→MD<NORMAL>
 - ② CD→MS<NORMAL>
 - 3 TWIN REC
 - ④ MD→MS<NORMAL>
- ⑤ MS→MD<NORMAL>
- 1曲録音のときは、曲の途中で実行しても、その曲の初めから録音が始まります。
- MD再生またはメモリースティック録音のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。
- ●録音が終了するとメモリースティックは一時停止状態になり、最終曲のときは停止します。

"メモリースティックアクセス(ACCESS)インジケーター"が急速点滅中は、情報をメモリースティックに書き込んでいることを示します。録音中、または急速点滅中には振動や衝撃を加えないでください。

メモ

4.1.14 MS → MD メモリースティックをワンタッチで録音する SJ-7MSのみ (ワンタッチェディット録音) (O.T.E.) (NORMAL)

メモリースティックの全曲を、ワンタッチでMDに録音できます。(全曲録音)

メモリースティックを聴いているとき、ワンタッチで今聴いている曲だけを最初から録音できます。(1曲録音)

入力切り換えを"メモリースティック(MS)"にする。

7 録音の準備をする

- **②**録音可能なMDをMD挿入口に入れる。 → ⑤ ②
- 録音は通常速度で行われます。
- デジタル録音はできません。デジタル録音を選択 ("DIGITAL"点灯)しても、自動的にアナログ録音に切り換えます。

2 メモリースティックの再生状態を確認する

全曲録音するとき

再生中のときは停止させる。

(リモコン)

(太体)





1曲録音するとき

録音したい曲を再生する。

(リモコン)

(本体)





3 録音を始める

本体

- **②** modeキーを押す。
- wullti control キーを上下に操作して"O.T.E.
 MODE"を選んでenterキーを押す。

(本体)



 multi controlキーを上下に操作して"MS→MD <NORMAL>"を選んでenterキーを押すと録音が始まります。

(本体)



4 録音終了後MDを取り出す(本体)



0

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示部が切り換わります。

- + ① CD→MD<NORMAL>
 - ② CD→MS<NORMAL>
 - 3 TWIN REC
 - ④ MD→MS<NORMAL>
- ► ⑤ MS→MD<NORMAL>
- 1曲録音のときは、曲の途中で実行しても、その曲の初めから録音が始まります。
- メモリースティック再生またはMD録音のどちらかが停止 すると、もう一方の動作も自動的に停止します。
- ●録音が終了するとMDは一時停止状態になり、最終曲のときは停止します。

"WŔĬŤĬŇG"点滅表示中は、情報をMDに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃を加えないでください。

録音を途中でやめるには

本体■SŤŐPキー(またはリモコンSŤŐP■キー)を押します。

(録音、再生ともに停止します。)


4.2パソコンからメモリースティックにつなぐ

(PC CONNECT) SJ-7MSのみ

本機のUSB端子にパソコンからUSB接続し、パソコン内の音楽をメモリースティックにダウンロードすることができます。 本機においてパソコンからの音楽を再生するには、付属のソフトウェアを使用して、パソコンのハードディスクから本機の メモリースティックへ音楽データを転送します。

チェックイン/チェックアウトについて

パソコンからメモリースティックへ転送することをチェッ クアウト、メモリースティックからパソコンへ転送するこ とをチェックインと呼びます。



チェックイン/チェックアウトの制限

- チェックアウト、た音楽データは、チェックアウト元のパソ コンにのみチェックインできます。他のパソコンにコピー や転送することはできません。
- ●3回チェックアウトした曲は、それ以上チェックアウトする ことはできません。(ただし一度チェックアウトした曲を 「チェックイン」によりパソコンに戻せば、再びチェックア ウトすることができます。
- ●音楽データ自体に記録や再生方法に制限が付加された。 状態で配信されるものがあります。本機は著作権者の意 図に沿った記録や再生ができるように、著作権保護技術 を搭載しています。

本機の著作権保護技術は、SDMI(Secure Digital Music Initiative)の基準に準拠しています。

付属のソフトウェアについて

- ソフトウェアの操作は、付属のCD-ROMへルプをご 覧ください。
- ◆インストール/アンインストールの仕方は、CD-ROM 同梱のシートをご覧ください。
- 付属ソフトウェアでは、SDMI*の取り決めにより、コ ピー禁止信号が埋め込まれている音楽データを取り 扱うことができません。
- 本機の著作権保護技術は、SDMI (Secure Digital) Music Initiative)の基準に準拠しています。

SDMI (Secure Digital Music Initiative)


全世界に共通して使用できる著作権保護技術の統一 方式を開発するために、約130社以上の企業・団体が レコード業界、コンピュータ業界、民生用エレクトロニ クス業界などから集まり構成されたフォーラム。音楽 ファイルの違法な使用を阻止し、合法な音楽配信 サービスを促進するための枠組作りを行っています。 本機の著作権保護技術「OpenMG」と「MagicGate」 はSDMIの規格に準拠しています。

使用上の注意

- 読み込み中か書き込み中に、メモリースティックやUSB 接続ケーブルや電源コードを抜いた場合、データが破壊 されることがあります。
- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した 場合、データが破壊されることがあります。
- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほか、 著作権法上、権利者に無断で使用できません。

4.2.1 パソコンと本機を接続する

7 パソコンのUSB接続端子と本機の USB接続端子を接続する



USB接続時の注意

パソコンに接続する前に、付属ソフトウェアはインストー ル終了してください。

- チェックイン、チェックアウトなどの情報のやりとり中は、 USB接続ケーブルを抜かないでください。
- USB接続ケーブルを抜き差しするときは、パソコンの電 源を切ってから行ってください。
- ●USBハブ、またはUSB延長ケーブルをご使用の場合の 動作保証はいたしかねます。

4.2.2 チェックイン/チェックアウトをできるようにする

本機の電源を入れ、入力切り換えを"MS(メモリースティック)"にする。停止中に操作してください。

1 ダウンロードの準備をする

録音可能なメモリースティックまたはチェックイン用のメモリースティックを、メモリースティック挿入口に入れるー[82]

2 メモリースティックの停止状態を確認する

再生中のときは停止させる

(リモコン)

本体) stop





- 3 PC CONNECTをONにする(本体)
 - ② modeキーを押す。



② multi controlキーを上下に操作して"PC CONNECT"を選択し、enterキーを押す。





PC CONNECT

W.

❸ enterキーを押す。



PC CONNECT

- PC CONNECTをONにしている間は、mode + 一、enter + ー、POWER(I/t)) + ー 以外は操作できません。
- お使いのパソコンの取扱説明書もあわせてお読みください。
- 4 付属ソフトウェア内のヘルプ機能に従ってチェックイン/チェックアウトを行う

パソコンと本機の接続を解除する(PC DISCONNECT)(本体)

- **②** パソコン側でUSB接続を解除する操作を行う。
- ❷ modeキーを押す。



PC DISCONNECT, 11,

Ø enterキーを押す。



4.2.3 パソコン・データの 書き込み/読み出し

付属ソフトウェア"Mulia"をパソコンにインストールすると、USBドライバーがインストールされます。

本機は、モード設定"PC CONNECT"を「PC CONNECT」 状態にすると、メモリースティックのデータ書き込み/読み 出し機として働いています。

USB接続し、パソコンのOS基本操作を行うことにより、パソコン・データをパソコン・メモリースティック間で相互に移動できます。

- ▼ジックゲート メモリースティックと汎用メモリースティック が使用可能です。
- ◆付属ソフトウェアとインストールについては、ソフトウェアに添付されていますインストール/アンストール説明書を参照ください。

4.3 MD、メモリースティックのタイトル編集機能 🚾

MD、メモリースティックにディスクタイトル、メモリースティックタイトル、グループタイトル(MD)および曲のタイトル(名前) をつけておくと、再生中にタイトルが表示されます。

4.3.1 MDのディスク、グループおよび曲にタイトルをつける(リモコンのみ)

入力したタイトルは、同じ手順で変更や消すことがで きます。

途中でやめるときは、もう一度TĨTĽE INPŮTキーを押します。

入力切り換えを"MD"にする。+40

7 タイトル入力状態にする


入力する文字(全角/半角文字)を選択し、タイトルをつ けるディスク名/グループ名/曲名を選びます。

1-1 ディスク名(ディスクタイトル)/曲名 (トラックタイトル)をつける

- **②** タイトルを入力するMDをセットし、停止状態 を確認する。
- ② "PGM"および"「¬"が消えていることを確認す
- **❸ TITLE INPUTキーを押し、文字エリア選択に** 移る。



② ◄ , ▶ キーを押し、"漢字エリア"、"カナ エリア"を選ぶ。



⑤ SETキーを押し、入力文字エリアを確実にす

"□"が点灯しているときは、P.MODE/CHARAC.キーを 繰り返し押して"PGM"および"「つ"を消灯させます。

Ø

MD TITLE INPUT カナエリア

I◀◀,▶▶Iキーを押すたびに切り換わります。

→ カナエリア..... 半角で入力 -漢字エリア 全角で入力

くカナエリアでは半角の以下の文字が入力できます>


- アルファベット大小文字、特殊文字
- 数字、特殊文字
- カタカナ

< 学字エリアでは全角の以下の文字が入力できます>

- ひらがな
- カタカナ
- アルファベット大小文字、特殊文字
- 数字、特殊文字
- JISコード[xxxx](漢字)

毎 ディスク名入力、または曲名をつける曲を選 Si.

I◀◀ , ▶▶Iキーを押す。



2 SETキーを押し確定する。タイトル入力に移 る。



0

◄ . ▶▶ キーを押すたび切り換わります。

→ DISC	ディスクタイトル
001	トラックタイトル
↓ 最終トラック悉号	
➡ 最終トラック悉号	トラックタイトル

タイトルをつけていないときは、"・・・・・"と表示されます。

→ 106

入力できる文字数について

MDレコーダーでは、MD全体で最大1792文字、1曲につき最大80文字まで入力できます。 カタカナを使用した場合は、1文字あたりのデータ量が多いため、入力できる文字数が少なくなります。

- ●スペース(1文字ぶんの空白)も、文字と同じ量のデータを必要とします。
- タイトル消去のときはスペースを入力するのではなく、文字の削除(CLEAR/DELETE)をご利用ください。

1-2 グループ名(GROUP TITLE)をつける

全角文字は入力できません


- **②** グループタイトルを入力するMDをセットし、 停止状態を確認する。
- **❷** P.MODE/CHĂRĂC. キーを繰り返し押して "□(MD グループ)" を点灯する。



- **②** ♦FOL./GRP SEARCHキーを押し、タイトル 入力するグループを選ぶ。
- **② TITLE INPUT**キーを押し、入力設定エリア選択に移る。



⑤ I≪ , ▶▶Iキーを押し、"カナエリア"を選ぶ。 _{声ス}



⑤ SEFTキーを押し、"カナエリア"を確定する。



② SETキーを押し、タイトル入力するグループ を確定し、タイトル入力に移る。



●グループ登録されているMDをセットします。

ค

●グループタイトルをつけていないときは、グループ番号が表示されます。



MD TITLE INPUT

0




2 文字を入力する

2-1 ひらがな/カタカナ/英数字&記号 を入力する

● P.MODE/CHARAC.キーを操作し、ひらがな入力/カタカナ入力/英数字&記号入力を選ぶ。



2 文字を選ぶ。



同じキーを繰り返し押すと文字がかわります。

(Aaを選んだ例: С д д ABC) を押したとき A→B→C→a→b→c と変わります。)

- 間違えたときは、CLÉAR/DÉLETEキーを押します。
- 詳しい文字の入力のしかた+107+109+110
- **③** SETキーを押し、文字を設定する。



② 手順②~③を繰り返し、タイトルを入力する。

タイトルを変更、消去する場合




② CLÉAR/DELETEキーを押す。



3 タイトルを入力する場合の 2~2を行う。

途中でやめる場合はもう一度TÎTLE INPUTキーを押します。



O


P.MODE/CHARAC.キーを押すごとに切り換ります。 漢字エリア選択時(全角文字入力)

-	あぁ	ひらがな入力
	アァ	カタカナ入力
	Aa	アルファベット入力
	12	数字入力
-	JISコード[*****]	区点コード入力

カナエリア選択時(半角文字入力)

r► Aa	アルファベット入力
12	数字入力
	カタカナ入力

- ◆ <◆ , ▶▶ キーで、入力場所(カーソル)を左右に移動できます。
- TÍME/SPACE キーで、1文字分の空白を入力することができます。



例: ABCのBを削除する場合 ABC..... Bにカーソルを合わせます。

- 文字を削除(手順❷)しないで文字の挿入だけをしたいと きは、挿入したい場所の直前の文字にカーソルを合わせます。
 - 例:ABCのAB間に文字を挿入する場合 ABC..... Bにカーソルを合わせてから文字を入力します。


カンジ

2-2 漢字入力1(ひらがなから漢字を入力 する)

● P.MODE/CHARAC.キーを押し、ひらがな入力 で"あぁ"を選択する。



❷ 入力したい漢字の"音読み"の一文字を入力す る。



る漢字を選択する。






2-3 漢字入力2(JISコードから漢字を入力 する)

P.MODE/CHARAC.キーを押し、"JISコード「** ***]"を選択する。



❷ 入力したい漢字の区点コード(5桁)を数字キーで 入力し、SETキーを押す。



③ SETキーを押し文字を設定する。



② 手順②~③を繰り返し、タイトルを入力する。


● MD機能で漢字入力するには、2-1の②で漢字エリア(全角 入力)を選択していないと入力できません。漢字エリアが選 択されていないときは、手順■の操作をし、漢字エリアを選 択してから行ってください。

例:"加"という漢字を入力する




MS EX

·**◄◄、▶▶**·|キーを押すごとに、本機に登録されている 漢字を表示します。 DISC 办办



- MD機能で漢字入力するには、2-1の②で漢字エリア(全角 入力)を選択していないと入力できません。漢字エリアが選 択されていないときは、手順型の操作をし、漢字エリアを選 択してから行ってください。
- ▼区点コードは区点コード表(-□□~-□□)を参照してくださ



3 タイトルの編集を実行する

全ての文字入力設定が終了したらenterキーを押し タイトルを最終確定する。



- 手順手順● 手順● を繰り返し、次のタイトル入力を続けます。
- 4 タイトル編集を終了する

TÎTLE INPUTキーを押し、終了する。

5 入力したタイトルを記録する

MDを取り出す(本体)



ディスクタイトル入力が終了すると、トラック001のタイト ル入力待ち状態に移ります。

グループタイトル入力が終了すると、同グループ内最初のトラックのタイトル入力待ち状態になります。

"WRITING"点滅表示中は、情報をMDに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃を加えないでください。

*

応用紀

4.3.2 メモリースティック、および曲にタイトルをつける(リモコンのみ) SJ-7MSのみ

入力したタイトルは、同じ手順で変更や消すことができま す

途中でやめるときは、もう一度TĨTLE INPÜTキーを押します。

入力切り換えを"メモリースティック(MS)"にする。停止中に操作してください。

7 タイトル入力状態にする


タイトル入力できる文字種類は、全角文字のみです。

メモリースティックや曲にタイトルをつける

- **②** タイトルを入力するメモリースティックをセットし、 停止状態を確認する。
- ② TĬTĽE INPUTキーを押す。



③ スティック名入力または曲名をつける曲を選ぶ。 **★★** . ▶▶キーを押す。



Ø SETキーを押し、確定する。タイトル入力に移る。



Ø

ME TITLE INPUT

ค

■■、▶は一を押すごとに切り換ります。

_	STICK	スティックタイトル
	001	トラックタイトル
Ļ	最終トラック番号	トラックタイトル

2 タイトルを入力する

入力できる文字種類は、全角文字のみです。 文字入力操作手順は、「4.3.1 MDのディスク、グループ および曲にタイトルをつける |の"手順22文字を入力す る"を参照ください。+106

3 タイトルの編集を実行する

全ての文字入力設定が終了したらENTERキーを押 し、最終タイトルを確定する。



● タイトル入力が終了すると、トラック001のタイトル入力待ち 状態へ移ります。

4 入力したタイトルを記録する

メモリースティックを取り出す



● 手順2~3を繰り返し、次のタイトル入力を続けます。

"メモリースティックアクセス(ACCESS)インジケー ター"が急速点滅中は、情報をメモリースティックに書き 込んでいることを示します。録音中、または急速点滅中 には振動や衝撃を加えないでください。

入力できる文字数について

メモリースティックでは、メモリースティック全体で最高で400曲、1曲につき最大80文字まで入力できます。

- ●スペース(1文字ぶんの空白)も、文字と同じ量のデータを必要とします。
- タイトル消去のときはスペースを入力するのではなく、文字の削除(CLËAR/DELETE)をご利用ください。

→ 106

4.4 MDの編集機能

市販の録音用MDを使うと、録音後に各種の編集を行なうことができます。再牛専用のMDは編集できません。


MDはディスクからメモリーに読み込まれた情報を元に動作します。取り出し操作をしたときに、情報をディスクに書き込みます。タイトル入力後、および編集後は必ずMDを取り出して下さい。

MD規格上の機能制限について


MDのいくつかの機能には、規格上の制限があります。故障とお考えになる前に、"MD規格上の症状"をご確認ください。

トラック編集機能


曲順の入れ替え



曲の分割と結合



曲の消去



MD/グループ編集・登録したMDを、グループ機能を搭載していない機器で再生することについて:

グループ編集・登録したMDのグループ情報は、MDのグループ各情報を書き込む場所に記録されます。グループ機能を搭載していない機器で、ディスクタイトル表示操作を行うと、グループ名情報も表示されます。これは、故障ではありません。

MD / グループ編集・登録した MD を、グループ機能を搭載していない機器で編集することについて グループ編集・登録した MD を、グループ機能を搭載していない機器で編集しないでください。

MD/グループ機能の制限について:

本機で扱えるグループ数は、最大 99 個です。他社の MD 機器でグル・プ編集された MD の中には、グループは設定されているが曲範囲がないグループもあります。このような MD を本機で再生させた場合、本機は"曲範囲がない"グループをグループとして認証しません。

● 下記条件になると、メッセーシ「CĂŇT ĒĎĬŤ」が表示され、新しいグループ作成は中止されます。


グループ数の制限 : 最大99個

ĎÍŚĆ NĀME·エリアの文字数の制限 : ĎÍŚĆ NĀME·文字数とグループ情報関係·文字数の合計が、最大100文字

●他社のMD機器でグループ編集されたMDの中には、「グループ情報はあるが、曲範囲情報がない」と編集されるMDもあります。

このようなMDを本機で再生させた場合、本機はこのグループをグループとして認識しません。曲編集・タイトル編集には、ご注意ください。

グループ編集機能:



- **POINT** 1つの曲を複数のグループに登録することはできません。
 - 曲のグループ登録先を変更するには:

グループ登録済の曲を他のグループに登録しなおすときは、次のいずれかの操作で、その曲をいったんグルー プ登録されていない状態に戻してください。

GROUP CANCELでグループを解除する - CA GROUP FOITでグループの範囲を変更する **→** [125]

4.4.1 曲順を1曲づつ入れ換える(MOVE)(UE)(UE)

再生中の曲を、お好みの位置へ移動(挿入)することができます。入れ換えが終ると、全てのトラック番号が通し番号に自動的に調整されます。

MOVEを繰り返し行うと、全曲をお好みの曲順に並べ換えることができます。

途中でやめる場合はもう一度TRACK EDITキーを押します。

MD再生中または一時停止中に操作してください。


● "PĞM"または"□"表示が点灯しているときは編集できません。P.MODE/CHĂŘĀC.キーを繰り返し押して消灯してください。

7 "MOVE"を選ぶ

◆ TRĂČK ĔĎĬŤキーを押す。



② ★★、▶➡キーを押し、"MOVE"を選ぶ。



❸ SETキーを押し、設定する。



● 途中で20秒間放置すると編集は中止されます。

A

▶■ キーを押すたびに切り換わります。

COMBINE

COMBINE

FRASE

MOVE

● 第1曲目再生中、"COMBINE"は表示されません。

2 移動先を選ぶ

● 曲(トラック番号)を選ぶ。



② SETキーを押し、設定する。



トラックNo.6とNo.7の間に移動する例


■ MD EDIT MOVE >0062 120075 ***

▼下図の場合、移動曲のトラック番号は次のようになります。 No.1~No.5のいずれかをNo.6とNo.7の間に移動する場合は"006"にかわります。

No.8以降のいずれかをNo.6とNo.7の間に移動する場合は"007"にかわります。



■ ENTERキーを押し曲の移動を実行す る(リモコン)



4 MDを取り出す(本体)



実行後の表示

EDIT NOW :編集中 COMPLETE :編集完了 CAN'T EDIT :編集不可能

グループ属性について

あるグループから別のグループに移動したときは、移動先の グループ所属となります。ただし、移動先の1つ前の曲がグ ループに属していないとき(グループの先頭に移動したとき

も含みます)は、グループ無所属となります。



"WRITING"点滅表示中は、情報をMDに書き込んで いることを示します。録音中、または表示中には振動 や衝撃を加えないでください。

曲順を1曲ずつ入れ換えるイメージ



停止中に曲を移動する(リモコン)

- TRACK EDITキーを押す。
- ② ► キーで"TRACK"、"GROUP"、から "TRACK"を選ぶ。
- Ø SETキーを押す。

MD.TRACK EDIT

- Ø SETキーを押す。
- **⑤** I◀◀、▶▶Iキーで移動する曲を選ぶ。

MD,TRACK MOVE >ØØ⊈ TRACK

- ② SETキーを押す。
- ⑤ I◀◀、▶▶Iキーで移動先を選ぶ。
 トラック No.6 と No.7 に移動する例

MC EDIT MOVE 20062 12007:

Ø SETキーを押す。

MD EDIT MOVE 001→006 OK?:

- TO ENTERキーを押して曲の移動をする。
- **の** MDを取り出す。

4.4.2 曲を分ける(DIVIDE)(リモコンのみ)

曲の途中に曲番号(トラック番号)を追加することにより、曲を分割します。特に聴きたいところにトラック番号を追加しておくと、再生のとき聴きたいところにスキップができるので便利です。分割した曲より後ろでは、トラック番号が自動的に調整されます。


途中でやめる場合はもう一度TRACK EDITキーを押します。

MD再生中または一時停止中に操作してください。

- "PGM"または"□"表示が点灯しているときは編集できません。P.MODE/CHĂÃÃC.キーを繰り返し押して消灯してください。
- 7 分割したい曲を再生する
- **2** 希望の所で TRACK EDITキーを押す
 - **② TRACK ĔĎĬ**Ťキーを押す。



② ► トーを押し、"DIVIDE"を選ぶ。



② SETキーを押し、設定する。



3 曲の分割を実行する



PoINT 手順型~回を繰り返して、最大255までトラックを発り返して、最大255までトラック番号を追加できます。

- 途中で20秒間放置すると編集は中止されます。
- ●曲を分割するときは、曲のはじめから約2秒以上後に分割ポイントを設定してください。約2秒より短い曲に分割できないことがあります。
- 再生中に編集を始めると、一時停止になります。

②Idd、▶▶Iキーを押すたびに文字表示が切り換わります。

DIVIDE
CONBINE
THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

● 第1曲目再生中、"COMBINE"は表示されません。



実行後の表示

EDIT NOW :編集中 COMPLETE :編集完了 CAN'T EDIT :編集不可能

- 分割してできた曲間には、無音部分がありません。
- MD規格の制限で、曲を分けられない場合があります。
- ◆分割して新しくできた曲のはじめから再生します。
- グループ属性について

分割してでできた曲は、分割する前のグループ所属になります。 また、分割する前の曲がグループに属していないときは、分割してでできた曲もグループ無所属となります。

2

用編


4 MDを取り出す(本体)



MD URITING 情報を書き込み中 ▼ MD MD DISC

"WRITING"点滅表示中は、情報をMDに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃を加えないでください。

曲を分割するイメージ



コンバイン 4.4.3 曲をつなぐ(COMBINE)(リモコンのみ)

2つの曲をつないで1つの曲にします。いくつかの曲や、細かく分割されている曲をまとめることができます。曲をつなぎ終 ると、全てのトラック番号が通し番号に自動的に調整されます。

異なる録音モードの2つの曲はつなぐことができ ません。(例: "LP4" + "LP2" 等)

途中でやめる場合はもう一度TRACK EDITキーを押します。

MD再生中または一時停止中に操作してください。

- "PGM"または"「`¬"表示が点灯しているときは編集できません。P.MODE/CHĂÃÃC.キーを繰り返し押して消灯してくだ さい。
- 7 つなぎたい曲を再生する


(例)

トラック4とトラック5をつなぎたいときは、トラック5 を再生します。

- 2 "COMBINE"を選ぶ
 - **②** TRACK EDIT キーを押す。



② I◀◀、▶▶Iキーを押して"COMBINE"を選ぶ。



③ SÉTキーを押し、設定する。



- 途中で20秒間放置すると編集は中止されます。
- 再牛中に編集を始めると、一時停止になります。

▶ キーを押すたびに文字表示部が切り換わります。


DIVIDE COMBINE **ERASE** MÔVE

- 第1曲目再生中は、"COMBINE"を選択できません。
- 0



現在再生中の曲と前の曲をつなぎます。

3 ENTERキーを押し曲と曲の結合を実 行する



4 MDを取り出す(本体)



実行後の表示

EDIT NOW :編集中 COMPLETE :編集完了 CAN'T EDIT :編集不可能


- MD規格の制限で、曲をつなぐことができない場合があります。
- 結合して新しくできた曲のはじめから再生します。
- グループ属性について

結合して新しくできた曲は、結合時に最初に指定した曲のグループ属性と同じになります。



"WRITING"点滅表示中は、情報をMDに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃を加えないでください。

曲をつなぐイメージ



再生中に消したい曲を選び、その曲のみを消すことができます。また停止中には、ディスクの全曲または選んだ曲のみを消すことができます。

1曲を消したときは、その曲以降のトラック番号は調整されます。

途中でやめる場合はもう一度TRACK EDITキーを押します。

再生中に1曲づつ消す

- "PGM"または"□"表示が点灯しているときは編集できません。P.バMODE/CHARAC.キーを繰り返し押して消灯してください。
- 1 消したい曲を再生する
- 2 ◄◀、▶▶ キーを押し"ERASE"を選ぶ
 - TRACK ĔĎĬŤキーを押す。



② I◀◀、▶▶Iキーを押し"ERASE"を選ぶ。





3 消去を実行する

ENTERキーを押して確定する。



4 MDを取り出す(本体)



ด

- 途中で20秒間放置すると編集は中止されます。
- 再生中に編集を始めると、一時停止になります。

Ø

I◀◀、▶▶Iキーを押すたびに文字表示部が切り換わります。

► DIVIDE

COMBINE

(10-2)

ERASE

► MOVE

● 第1曲目再生中、"COMBINE"は表示されません。

0



消去するトラック番号

MD EDIT ERASE EDIT NOM MS SP

実行後の表示

EDIT NOW :編集中 COMPLETE :編集完了 CAN'T EDIT :編集不可能



情報を書き込み中



MDを排出

"WRITING"点滅表示中は、情報をMDに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃を加えないでください。

Fi.

停止中にMDの全曲または1曲を消す

- 7 停止中を確認する
- 2 "ERASE"を選ぶ

の TRACK EDITキーを押す。




② I◀◀、▶▶Iキーで"TRACK"を選び、SETキーを押す。



② Idad、►→キーを押して"ERASE"を選び、SET キーを押す。



- 3 消したい曲を選び消去する
 - 2 ◄◄、▶▶ キーを押して消したい曲を選ぶ。



② SETキーを押し設定する。



☑ 消去を実行する

ENTERキーを押して確定する。



5 MDを取り出す



途中でやめる場合はもう一度TRACK EDITキーを押します。

Ø

- "PGM"または"□"表示が点灯しているときは編集できません。P.MODE/CHARAC.キーを繰り返し押して消灯してください。
- 途中で20秒間放置すると編集は中止されます。

A

▶ キーを押すたびに文字表示部が切り換わります。

COMBINE ERASE MOVE

Ø

▶ キーを押すたびに文字表示部が切り換わります。

→ ÁLL TRÁIČÍKSMDの全曲を消去 001 TRÁIČK1トラック目を消去 002 TRÁIČK2トラック目を消去



- グループ属性について

消去後にグループ内に曲がなくなったときは、そのグループも消去されます。



情報を書き込み中



MDを排出

"WRITING"点滅表示中は、情報をMDに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃を加えないでください。

4.4.5 グループを登録する(GROUP START)(リモコンのみ)

連続した曲をグループとして登録することができます。(最大99グループ)


途中でやめる場合はもう一度TRACK EDITキーを押します。

入力切り換えを"MD"にする。停止中に操作してください。+ @

- "PGM"および"□"表示が点灯しているときは編集できません。P.MODE/CHĂÃÃÃC.キーを繰り返し押して消灯してください。
- 7 グループ編集モードを選ぶ
- **②** TRACK EDITキーを押す。



② ◄◄、▶▶ キーを押して"GROUP"を選ぶ。





● 途中で20秒間放置すると編集は中止されます。

•


0

MD GROUP EDITが表示される

MD GRAUP FOTT



- 2 "GRÖUP STÄRT"を選ぶ
- ② I→→、▶▶Iキーを押して"GROUP START"を選ぶ。



② SETキーを押し、設定する。



- -▶■キーを押すたびに文字表示が切り換わります。
 - 「ATT では、文子表が、かりが換。 「GROUP EDIT GROUP START → GROUP CANCEL
- グループ登録されていないMDに始めて登録する場合、 GROUP EDIT、GROUP CANCELは選択できません。手順
 ■・②に進んでください。

3 グループ登録したい曲を選ぶ

② I◀◀、▶▶Iキーでグループ登録したい最初の曲番号を選ぶ。



② SETキーを押す。



- **② ②**、②を繰り返し、グループ登録したい最後の曲番号を選ぶ。
- ② ENTERキーを押し、確定する。



MD GROUP START NEWIGGIBGGI

MSEX

最初の曲番号の位置

最後の曲番号の位置

MD GRQUP,START NEWĐŽØÍ≘ŽØŽ

MS

最初の曲番号の位置

MD GROUP, START NEWBOOTSOOT

最後の曲番号の位置

- "COMPLETE"と表示されグループが作られます。
- 曲番号なしのグループをつくることはできません。
- すでに他のグループに属している曲を選んで、SET+-を 押します。

実行後の表示

EDIT how :編集中 COMPLETE :編集完了 CAN'T EDIT :編集不可能

4 MDを取り出す(本体)



MD WRITING

情報を書き込み中



MO DISC

MDを排出

"WŘÍŤÍŃG"点滅表示中は、情報をMDに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃を加えないでください。

4.4.6 グループを解除する(GROUP CANCEL)(リモコンのみ)

登録したグループを個別にまたは一括して解除することができます。 | 途中でやめる場合はもう一度TRACK EDITキーを押します。

入力切り換えを "MD" にする。停止中に操作してください。+ 40


● "PĞM"および"□"表示が点灯しているときは編集できません。P.MODE/CHĂRÃC.キーを繰り返し押して消灯してくだ さい。

7 グループ編集モードを選ぶ

② TRACK EDITキーを押す。



② I◀◀、▶▶Iキーを押して"GROUP"を選ぶ。



③ SÉTキーを押し、設定する。



途中で20秒間放置すると編集は中止されます。


▶ トーを押すたびに文字表示が切り換わります。

-1 TRACK

-2 GRÖÜP

"GROUP CANCEL"を選ぶ

② Idd 、▶▶ キーを押して"GROUP CANCEL"を 選ぶ。



② SET キーを押し、設定する。




▶ キーを押すたびに文字表示が切り換わります。

→ 1 GROUP START

2 GROUP CANCEL

- 3 GROUP EDIT

3 解除したいグループを選ぶ



② SETキーを押し、設定する。



❷ ENTERキーを押し、確定する。




4 MDを取り出す(本体)



O

2 GROUP01:012-020最初のグループ例 → 3 GROUP02:021-058次のグループ例



● 解除実行前に、確認のために"?"が点滅します。解除操作を 中止するときは、もう一度ENTERキーを押す前にTRACK/ EDIT+一を押します。



情報を書き込み中



MDを排出

"WRITING"点滅表示中は、情報をMDに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃を加えないでください。

4.4.7 グループの範囲を変更する(GROUP EDIT)(リモコンのみ)

グループ登録されている曲を、別のグループに作り変えることができます。


途中でやめる場合はもう一度TRACK EDITキーを押します。

入力切り換えを"MD"にする。停止中に操作してください。+ 400

- "PGM"および"□"表示が点灯しているときは編集できません。P.MODE/CHĂÃŘÃC.キーを繰り返し押して消灯してください。
- 7 グループ編集モードを選ぶ
- TRACK EDITキーを押す。



② I◀◀、▶▶Iキーを押して"GROUP"を選ぶ。



❸ SĚTキーを押し、設定する。




● 途中で20秒間放置すると編集は中止されます。

ø

◄◄、▶▶ キーを押すたびに文字表示が切り換わります。

TRACK
TRACK
GROUP

- 2 "GRÖUP" EDITを選ぶ
- ② Idd、►►Iキーを押して"GROUP EDIT"を選ぶ。




② SETキーを押し、設定する。



0

- → 1 GROUP START
 - 2 GROUP CANCEL
- → 3 GROUP EDIT

3 グループ変更したい曲を選ぶ(リモコン)



② SETキーを押し、設定する。




④ II → I → I + - を押してグループの最初の曲番号を変更する。



② SETキーを押し、設定する。



⑤ I→→、▶→キーを押してグループの最後の曲番号を変更する。



⑤ SETキーを押し、設定する。



2 ENTERキーを押し、確定する。



4 MDを取り出す(本体)



0

- ┌► GROUP01: 012-020 最初のグループ例
- └╾ GROUP02: 021-058.... 次ぎのグループ例

0



0



0



- 変更確認のために"?"が点滅します。変更操作を中止すると きはENTERキーを押す前にTRACK/EDITキーを押します。
- "COMPLETE"と表示され選択中のグループが解除されます。



MO DISC

情報を書き込み中

MDを排出

"WŔĬŤĬNG"点滅表示中は、情報をMDに書き込んでいることを示します。録音中、または表示中には振動や衝撃を加えないでください。

4.5.1 曲順を1曲づつ入れ換える(MOVE)(リモコンのみ)

曲をお好みの位置へ移動(挿入)することができます。入れ換えが終ると、全てのトラック番号が通し番号に自動的 に調整されます。

MOVEを繰り返し行うと、全曲をお好みの曲順に並べ換えることができます。

途中でやめる場合はもう一度TRACK EDITキーを押します。


入力切り換えを"MS(メモリースティック)"にする。停止中に操作してください。+ 49

1 "MÖVE"を選ぶ

の TRACK EDITキーを押す。



② ◄◄、▶▶ キーを押して"MOVE"を選ぶ。



② SETキーを押して設定する。



● 途中で20秒間放置すると編集は中止されます。

▶ トーを押すたびに文字表示が切り換わります。

- → ① MÔVE
 - 2 CONBINE
 - 3 ERASE
- FORMAT

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output

 Output


 Ou



MSEX


2 移動先を選ぶ

② I◀◀、▶▶ キーを押して、移動したい曲(トラック番号)を選ぶ。



2 SETキーを押して、設定する。





② SETキーを押して、設定する。



3 確定する

ENTERキーを押す。



例:トラックNo.1をトラックNo.6とNo.7の間に移動する



選択した曲が現在どこにあるかを表示します。手順
でトラック3を選んだときは002/1/004と表示され、トラック3がトラック002とトラック004の間にあることを表示します。



トラック006とトラック007の間に移動することを表示 します。




トラック001とトラック006の後に移動することを表示します。

◆上図の場合、移動後のトラック番号は次のようになります。

No.1~No.5のいづれかをNo.6とNo.7の間に移動した後は"006"になります。

No.8以降のいづれかをNo.6とNo.7の間に移動した後は "007"になります。



MS EDIT MOVE COMPLETE

4.5.2 曲を消す(ERASE)(リモコンのみ)

選んだ1曲のみを消す、全ての曲(ALL TRACKS)を消すことができます。

途中でやめる場合はもう一度TRACK EDITキーを押します。


入力切り換えを"MS(メモリースティック)"にする。停止中に操作してください。+ 49

7 "FRASE"を選ぶ

の TRACK EDITキーを押す。



② I◀◀、▶▶Iキーを押し、"ERASE"を選ぶ。




SETキーを押して設定する。



2 消去するトラックを選ぶ

② I◀◀、▶▶Iキーを押し、消去するトラックを選ぶ。 全曲を消去する時、"ALL TRACKS"を選ぶ。



2 SETキーを押して設定する。



3 確定する

ENTERキーを押す。




● 途中で20秒間放置すると編集は中止されます。

A

▶ トーを押すたびに文字表示が切り換わります。

- → ① MOVE
 - 2 CONBINE
 - 3 ERASE
- FORMAT



MS EDIT ERASE ALL TRACKS

MS

a

▶ トーを押すたびに文字表示が切り換わります。

- r► ① ALL TRĂCKS
 - 2 001 TRÁCK
- ► ③ 002 TRĂCK

:

トラック002を選んで消去する例

MS EDIT ERASE 002 TRACK OKŽ: ••

MS EDIT ERASE COMPLETE

MSEX

4.5.3 曲をつなぐ(COMBINE)(リモコンのみ)

2つの曲をつないで1つの曲にします。いくつかの曲や、細かく分割されている曲をまとめることができます。曲を つなぎ終ると、全てのトラック番号が通し番号に自動的に調整されます。

チェックアウトした曲(OpenMGで管理されている曲)は、DIVIDE機能・COMBINE機能は働きません。

途中でやめる場合はもう一度TRACK EDITキーを押します。

入力切り換えを"MS(メモリースティック)"にする。+ 49

7 つなぎたい曲を再生する

(例)


トラック4とトラック5をつなぎたいときは、ト ラック5を再生します。

2 "COMBINE"を選ぶ

② TRACK EDITキーを押す。



② ★★、▶▶・キーを押し、"COMBINE"を選ぶ。



❷ SETキーを押して設定する。



3 ENTERキーを押し曲と曲の結合を 実行する



● 途中で20秒間放置すると編集は中止されます。

A

▶ キーを押すたびに文字表示が切り換わります。

- ► ① MÔVE
 - 2 DIVIDE
 - 3 COMBINE
- (4) ERASE
- 第1曲目再生中は、"COMBINE"を選択できません。


MS EDIT COMBINE 002+003 OK? MSF

現在の曲

前の曲

MS EDIT COMBINE COMPLETE MSSP

曲をつなぐイメージ



ディバイド 4.5.4 曲を分ける(DIVIDE)(リモコンのみ)

曲の途中に曲番号(トラック番号)を追加することにより、曲を分割します。特に聴きたいところにトラック番号を 追加しておくと、再生のとき聴きたいところにスキップができるので便利です。分割した曲より後ろでは、トラッ ク番号が自動的に調整されます。

メモリースティックが最大録音時間いっぱいに曲を録音されているとき、DIVIDE機能は働きません。 チェックアウトした曲(OpenMGで管理されている曲)は、DIVIDE機能・COMBINE機能が働きません。


途中でやめる場合はもう一度TRACK FDITキーを押します。

メモリースティック(MS)再生中または一時停止中に操作してください。+ 49

- ▍分割したい曲を再生する
- **2** 希望の所でTRACK EDITキーを押す
 - **② TRÃČK ĒĎĬŤキーを押す**。




② ◄◄、▶▶ キーを押し、"DIVIDE"を選ぶ。




❸ SETキーを押し、設定する。



3 曲の分割を実行する



手順2~2を繰り返して、トラック番号を Point 追加できます。



再牛中に編集を始めると、一時停止になります。

▶ トーを押すたびに文字表示が切り換わります。

- → ① DIVIDE
 - 2 CONBINE
 - 3 ERASE
- L- ④ MÔVE
- 第1曲目再生中、"COMBINE"は表示されません。



実行後の表示

EDIT NOW :編集中 COMPLETE :編集完了 CAN'T EDIT :編集不可能

◆分割してできた曲間には、無音部分がありません。

4.5.5 初期化する(FORMAT)(リモコンのみ)

本機でメモリースティックをフォーマット(初期化)することができます。

フォーマットすると、本機で記録したデータ以外のデータも全て消去されます。フォーマットする前に内容を確認 してください。

> | | 途中でやめる場合はもう一度TRACK EDITキーを押します。


入力切り換えを"MS(メモリースティック)"にする。停止中に操作してください。+29

1 "FORMAT"を選ぶ

② TRACK EDITキーを押す。



② ◄ 、▶ キーを押して"FORMAT"を選ぶ。



❷ SETキーを押して設定する。



0

<u>+</u> ① MÔVE

● 途中で20秒間放置すると編集は中止されます。

- 2 CONBINE
- ③ ERASE
- 4 FORMAT

MT EVIT

Ø

- 102

MS EDIT FORMAT ...

2 確定する

ENTERキーを押す。



POINT

初期化(FORMAT)についてのご注意:

メモリースティックは、標準フォーマットとしてFAT フォーマットで出荷されています。

初期化は、必ずメモリースティック専用機器で行ってください。 付属以外のソフトウェアを使って初期化を行うと、

"FORMAT ERROR"になり、本機で音楽を再生出来ない、ケースがあります。必ず、以下のいずれかの方法で初期化してください。


- 本機で初期化する。
- ◆ 付属ソフトウェアを使って初期化を行う。


MS EDIT FORMET

COMPLETE

MS SP







CDの再牛、MDの再牛、メモリースティックの再牛、ラジオ受信、MDへの録音、メモリースティックへの録音を、指定した時 間帯に自動的に行い、さらにおやすみ前に設定すると自動的に電源がオフ(スタンバイ)になるSLEEPタイマー、設定を保 存して毎日働くタイマーがあります。

あらかじめ時刻合わせを済ませてから、タイマー設定を行ってください。 **→** 20

4.6.1 タイマーで録音/再生する

本機では2種類のタイマー設定を登録することができます。(PROG.1、PROG.2)


- タイマー予約は、PROG.1とPROG.2を、同時に予約できます。
- PROG. 1とPROG.2の動作する時間は重ならないように、1分以上の間隔をあけて予約してください。


┃タイマー録音/再生をするときはあらかじめ準備しておく

録音側の準備をする -57~-88手順7~3 メモリースティック + 62~+ 63 手順2~3

● タイマー録音は、ラジオ放送(TÚNER)、外部デジタル/ア ナログ機器(D-AUX/AUX)からの録音ができます。







(SJ-7MS)

ラジオ放送

放送局をプリセットしておく

+ 53 + 56

● 外部入力機器

AUX入力端子またはデジタル入 カOPTICAL端子に接続された機 器の再生、または録音の場合は "2.1.2 他の機器(別売品・市販品) との接続"を参照し接続を済ませ て、外部機器のタイマー設定をす る。

+13 +14 +61

関連システム機器を接続するとき は、関連機器の取扱説明書も、合わせ てご覧ください。

3 タイマー予約モードにする

本体のみ



② multi controlキーを上下に操作して"TIMER SET"を選びenterキーを押す。




m wliti control キーを上下に操作して、
 "PROG.1"を選び、enterキーを押す。



PROG.2に予約するときは、"PROG.2"を選択します。


4 タイマーをオンに設定する

multi control キーを上下に操作して"ON" TIMEを 選び、multi control キーを右に操作する。



5 タイマーの動作種類を設定する

multi controlキーを上下に操作してタイマーの動作 種類を選び、multi controlキーを右に操作する。



❷ タイマーの選択




❸ PROG.1を選択

multi controlキーを上下に操作するたびに文字表示が切り換ります。


- <u>→</u> ① PROG.1 .. PROG.1のタイマー設定をする
 - ② PROG.2., PROG.2のタイマー設定をする
- └► ③ SLEEP スリープタイマーの設定をする



- 間違えたときはmodeキーを押して解除し、手順目からやり 直してください。
- すでに予約されているときは、新しい設定内容にかわります。



 ◆タイマーをオフに設定する場合は、"OFF"を選びを記す十一 を押します。(毎日同時刻に働くタイマー設定を解除したり、 タイマー設定を途中でやめるとき)




● 間違えたときはmode キーを押して解除し、手順母からやり 直してください。

multi controlキーを上下に操作する押すたびに文字表示が切り換わります。


- → ① ONETIME 設定後1回だけタイマーが 働きます。
- └╾ ② EVERYDAY .. 設定に従って毎日働きます。
- 間違えたときはmodeキーを押して解除し、手順望からやり 直してください。

5 オン時刻を設定する

 Multi controlキーを上下に操作して"時"を設定 し、multi controlキーを右に操作する。




2 multi controlキーを上下に操作して操作して"分" を設定し、multi controlキーを右に操作する。




7 オフ時刻を設定する

 Multi controlキーを上下に操作して"時"を設定 し、multi controlキーを右に操作する。



2 multi controlキーを上下に操作して操作して"分" を設定し、multi controlキーを右に操作する。




8 希望の予約を設定する

タイマー再生、AIタイマー再生をするとき

 multi controlキーを上下に操作してプレイモー ドを選ぶ。



① "PLAY"または"AI PLAY"を選ぶ。



AI PLAY …音量が設定値ま でだんだん大きく なるタイマー再生




(次ページへ続く)

オン時刻

0




ø



■ 間違えたときはmode キーを押して解除し、手順2からやり 直してください。

オフ時刻

ถ



ø

+NFF TIME 11:00£m

■ 間違えたときはmode キーを押して解除し、手順 直してください。

タイマー録音をするとき

1 multi controlキーを上下に操作して録音モード を選ぶ。



① "REC"を選ぶ。





② multi controlキーを右に操作す

@ multi controlキーを上下に操作して、深夜録音・ 留守録音時の再生音量初期値の"0"を選ぶ。



る。 (次ページへ続く)

タイマー再生、AIタイマー再生をするとき

 multi-controlキーを上下に操作して再生音量を 選ぶ。



① 音量を選ぶ。

(O) +ON VOLUME





② multi controlキーを右に操作する。

AI PLAYを手順①で選択したときは、オン時刻になると徐々に音量が大きくなり、ここで設定した音量まで上がります。

❷ multi controlキーを上下に操作してソースを選



① 何を聴くか選ぶ。

TÜNER ラジオ放送
 D-AUX (外部デジタル機器)
 AUX (外部アナログ機器)
 MS メモリースティック

(SJ-7MSのみ)

MDMD ► CDCD、ファイナライズ 処理済みCD-R/RW

*FLINYI SOURCE *



- ② multi control+ を右に操作する。 TÜNERを選択したとき以外は、 enter+ - を押し、タイマー予約設定を完了します。
- ② multi controlキーを上下に操作して放送局を選ぶ。(TÜNERを選択したときのみ)



① プリセットチャンネルを選ぶ

+TUNGR / FNC P40 (76, 00MHz °)





② enterキーを押し、タイマー予約 を完了します。

> FM P40 76.00MHz COMPLETE®

タイマー録音をするとき

multi control キーを上下に操作してソースを選ぶ。



- ① 何を録音するか選ぶ。
 - → TÚJÁER (ラジオ放送)
 D-AUX (外部デジタル機器)
 → AUX (外部アナログ機器)



- ② multi controlキーを右に操作する。
- **D-AUX**を選んだとき、"**DIGITAL UNLOCK**"と表示された場合は、"メッセージ表示の一覧"をご覧ください。- □
- 『D-AUX"または"AUX"を選択したときは手順**④**へ。
- multi control + ーを上下に操作して放送局を選
 ぶ。(TÚNERを選択したとき)



① プリセットチャンネルを選ぶ。



- ② multi controlキーを右に操作する。
- **9** SJ-7MS:

multi controlキーを上下に操作して録音する機器を選ぶ。

① 録音する機器を選ぶ。





② multi controlキーを右に操作する。

SJ-5WM/KF-7700:

multi controlキーを右に操作する。手順**⑤**へ進む。

multi controlキーを上下に操作して録音モード
を選ぶ。

(MDを選択したとき)



► STEREO ステレオ録音モード LP2ステレオ2倍長時 間録音モード

LP4.....ステレオ4倍長時 間録音モード

→ MÔNO モノラル録音モード ② enterキーを押し、タイマー予約

- 設定を完了します。
- MD録音モードで"LP2"、"LP4"を選んだときのMDスタン プ機能は、現在設定されている状態で機能します。→ 29

(次ページへ続く)



設定を完了します。

9 電源をオフ(スタンバイ)にする

タイマー設定が済んだら、電源がオフ(スタンバイ)にする

standby/timerインジケーターが緑色に点灯し、タイマースタンバイ状態になります。

- ◎ standby 点灯
- タイマーオン時間になると自動的に電源がオンし、タイマー再生またはタイマー録音が始まります。 タイマーオフ時間になると自動的に電源がオフレスタンバイ状態になります。
- 以上でプログラムタイマー予約は終了です。 PROG.2にプログラムタイマー予約をする場合も同様の手順をおこなってください。

タイマーの実行を解除するには

手順2~2を行い、タイマーをオフに設定する

② 1 消灯

② 2 消灯

● 予約内容は記憶しています。

設定した内容のタイマーを再びセットする

手順2~2を行い、タイマーをオンに設定する

②1点灯

② 点灯

POINT

- 予約内容は、削除できません。内容を変更することにより、以前の内容が消されます。
- タイマー設定後、電源がオフ(スタンバイ)中に、停電があったり電源プラグをコンセントから抜き差ししたときは、standby/timerインジケーターが緑色に点滅します。この場合はもう一度時刻合わせをやり直してください。
 ←②
 停電があっても、プログラムされたタイマー予約は本機に記憶されています。

4.6.2 音楽を聴きながら眠る(SLEEPタイマー)(本体のみ)

何分後に電源をオフ(スタンバイ)するか設定します。

CD、MD、メモリースティック再生中またはラジオ受信 中などに操作します。

の modeキーを押す。



2 multi controlキーを上下に操作して"TIMER SET"を選びenterキーを押す。



❸ multi controlキーを上下に操作して"SLEEP"を 選び、enterキーを押す。



❷ multi controlキーを上下に操作して時間を選 び、enterキーを押す。



● 設定したタイマー時間が過ぎると、自動的に電源 がオフ(スタンバイ)になります。

本システムは、スリープタイマーの動作中は表示部の明るさ が自動的に暗くなるように設定されています。(オートディマー 機能)

POINT

- A.P.S.機能とPCコネクト機能動作について PCコネクト機能動作中、A.P.S.機能は、本機をPOWER OFFにしません。
- ●PCコネクト機能動作とタイマー動作について

スリープタイマー動作 PCコネクト機能動作が始まると、スリープタイマーは "OFF"になります。

プログラムタイマー·OFF動作

PCコネクト機能に切り換えますと、プログラムタイマーは 一日解除されます。

Ø



● 1回押すごとに10分ずつ増加していきます。最大90分まで 設定できます。

SLEEP TIMER

90 .



解除するには

電源をオフ(スタンバイ)にするか、またはSLEEPキー を"OFF(解除)"になるまで繰り返し押す

メンテナンス

セットのお手入れ

前面パネル、ケースなどが汚れたときは、柔らかい布でから ぶきします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原 因になることがありますので、ご使用にならないでください。

接点復活剤について

接点復活剤は、故障の原因となることがありますので、ご使 用にならないでください。特にオイルを含んだ接点復活剤 は、プラスチック部品を変形させることがあります。

レンズのお手入れ

レンズの汚れは、再生ができなくなるなど、故障の原因 となります。市販のカメラ用レンズブロワーなどを使っ て、レンズをクリーニングしてください。機器を傷める ことがありますので、レンズには手を触れないでくださ い。また、市販のレンズクリーナー、ディスククリーナー などは使用しないでください。



(SJ-7MS)

参考

結露にご注意

本機と外気の温度差が大きいと、本機に水滴(露)が付 くことがあります。この現象がおきますと、本機が正常 に動作しないことがあります。

このようなときには、数時間放置し、乾燥させてからご 使用ください。

次のような状態のときは、特に結露にご注意ください。 気温差の大きいところへ持ち込んだときや、湿気の多い 部屋など。

輸送時または移動時のご注意

本機を輸送するときや、移動するときは、下記の操作を 行ってください。

- 1. 雷源をオンにします。
- 2. CDプレーヤー、MDレコーダー、メモリースティック から全てディスクを取り出します。
 - ◆ CD►/II、MD►/II、MS►/II を押したとき、表示部が 図の表示になったことを確かめてください。

NO DISC NO STICK

- 3. 雷源をオフにします。
 - ●電源がオフ(スタンバイ)になるまでは、電源プラ グはコンセントから抜かないでください。

メモリーバックアップ

電源プラグをコンセントから抜くとしばらく保持してい るメモリーの内容:

時計表示(5分間)

電源プラグをコンセントから抜いて最低1日で消えるメ モリーの内容:

アンプ部

電源の状態(オンまたはスタンバイ)、ラストインプッ トセレクタ、ボリューム値、トーンコントロール値、 AUX インプット値、オートパワーセーブの設定

チューナー部

受信バンド、周波数、プリセット放送局、Altito/Mono の設定、タイマーの設定内容

MD レコーダー部

録音モード、録音スピード メモリースティック部

録音モード

MD レコーダー部のメモリーバックアップについて

電源オフ(スタンバイ)あるいは、電源コンセントからプ ラグを抜いた状態でのメモリーの記憶時間は、約1日間で す。長時間の停電や電源プラグ抜けなどによって、録音や 編集に関する情報(MD取り出し時に記録される)がMDに 記録される前に消滅、または破壊されることがあります。 また、消えてしまった情報は回復できません。

録音、編集後には、録音、編集の情報を記録するために、必 ずMDを取り出してください。

MD-Clipデータについて

MD-Clipデータ(静止画等)を書き込んだディスクは、本 機で録音・編集を行わないでください。Clipのデータ内容 が失われることがあります。

あなたが録音または録画したものは、個人として楽しむ などのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用でき ません。

本機で使用できるディスクについて

CD(12cm、8cm)、CD-G/CD-EG(CDグラフィックス)、CD-EXTRAの音声部分が再生できます。

ディスクレーベル面に のマークが入ったものなど IEC規格に合格したものをご使用ください。

ディスク取扱上のご注意



取り扱い

再生面にふれないように持ってください。

レーベル国

再生面 再生面はもちろん、レーベル面にも紙 シール類 やテープなどを貼らないでください。



糊のベタつき

お手入れ

ディスクに指紋や汚れがついたときは、やわらかい布などで、放射状に軽くふきとってください。



保存

長い間使用しないときは、本機から 取り出し、ケースに入れて保管して ください。

異常なディスクは使用しない

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転しています。 ひびや欠けのあるディスク、大きくそったディスク等は絶 対に使用しないでください。プレーヤーの破損、故障の原 因になります。円形以外の形をしたディスクは、故障の 原因になりますので、ご使用にならないでください。

ディスクアクセサリーについて

音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アクセサリー(スタピライザー、保護シート、保護リングなど)およびレンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

レンタルディスク、中古ディスクの取り扱いについて



クランピングエ リア

図の様にクランピングエリアにシールが貼られているディスクはご使用にならないでください。シールから糊がはみ出したり金属板が貼られている場合があり、ディスクが取り出せなくなる恐れがあります。シール類を剥がした後、糊がラベル面に残っていると、故障の原因になります。糊のペタつきがある場合、必ずふき取ってからご使用ください。

MDの取り扱いかた

MDのディスクはカートリッジに入っているため、ゴミや指紋を気にしないで、手軽に扱うことができます。ただし、カートリッジの汚れやそりなどは、誤動作の原因になります。いつまでも美しい音を楽しむため、次のことにご注意ください。

ディスクに直接触れない

シャッターを手で開けて、ディスクに直接触れないでください。無理に開けるとこわれます。



置き場所について

極端に温度の高いところ (直射日光の当たるようなところ) や、湿度の高いところには置かないでください。

ほこり対策について

本機の中では、MDのシャッターは常に開いています。従ってMDにほこりが入るのを防ぐため、録音、再生が終わりましたら、速やかにMDをセットから取り出してください。

ディスクアクセサリーについて


レンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご 使用にならないでください。

お手入れのしかた

定期的に、カートリッジについたホコリやゴミを乾い た布でふき取ってください。

誤消去防止つまみ

録音した内容を誤って消さないためには、MDの誤消 去防止つまみを開いた状態にしておきます。再び録音 する場合は、つまみを元の状態に戻します。



カートリッジラベルについて

ラベルははがれないように端のほうまでしっかりと貼り付けてください。またラベルエリアよりはみだして ラベルを貼らないでください。

デジタル録音とSCMSについて

SCMS (シリアルコピーマネージメントシステム) と は、著作権保護のため、各種のデジタルオーディオ機 器の間でデジタル信号をデジタル信号のまま録音でき るのは、一世代だけと規定したものです。


あなたが録音、録画したものは、個人として楽しむほか は、著作権法上権利者に無断で使用できません。なお、デ ジタル録音機器(この商品)の価格には、著作権法の定め により、私的録音補償金が含まれております。

なお、私的録音補償金に関するお問い合わせは、下記 にお願いいたします。

社団法人私的録音補償金管理協会

東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティータワー11F

> 電話(03)5353-0336(代表) FAX. (03) 5353-0337



異常が起きた場合は



煙が出たり、変な臭いや音がする場合は、 すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを コンセントから抜いてください。

> そのまま使用すると、火災・感雷の原因と なります。

煙や、異臭、異音が消え たのを確かめてから修ん 理をご依頼ください。



ステレオ音のエチケット




楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。隣 り近所への配慮を十分いたしましょう。ステレオの音量 は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特 に静かな夜間には、小さな音でも通りやすいものです。夜 間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。窓を閉めた り、ヘッドホンをご利用になるのも一つの方法です。お 互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

ドルビーラボラトリーズの米国および外国特許に基づく 許諾製品

修理のため、お買い上げの販売店または最寄りのケン ウッドサービス窓口に、セットをお持ちになるときは、 お買い上げのセット全部をお持ちください。 (スピー カーを除きます。)

メモリースティック使用上のご注意



- 誤消去防止スイッチは、「LOCK I側にすると記録・消去 ができなくなります。
- データの読み込み中・書き込み中に"メモリースティック" を抜かないでください。
- ▼下記の場合、記録したデータが破壊(消滅)されることが あります。
 - 読み込み中・書き込み中に"メモリースティック"を抜 いたり、機器の電源を切った場合
 - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用し た場合
- ラベルは、ラベル貼り付け部分から、はみ出さないよう。 に貼ってください。B
- ●強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでくだ。 さい。
- 分解、改造しないでください。
- 水にぬらさないでください。
- し、してのような場所でのご使用や保存は故障の原因にな ります。避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所

5.1 故障かな?と思ったら...

調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に、症状にあわせて一度チェックしてみてください。

マイコンをリセットするには(本体)

電源がオンのときの接続コードの抜き差しや、あるいは外部からの要因により、マイコンが誤動作(操作できない、ディスプレイの誤表示など)することがあります。この場合、次の手順をお試しください。

マイコンがリセットされ、通常の状態に戻ります。

リセットにより、各種の記憶内容は消滅し、工場出荷時の 状態となります。ご了承ください。 電源プラグをコンセントから抜き、enterキーを押しながら、差し込み直す。



アンプ部・スピーカー部

症状	処 置	
音が出ない。	■ "2.1 接続のしかた"をみて正しく接続し直す。■ 音量を上げる。	+11
	● MUTEをオフ(解除)にする。	- 25
	● ヘッドホンが差し込まれているときはプラグを抜く。	- 25
"standby/timer"の表示が赤く点滅し,	● スピーカーコードがショートしている。電源を切ってスピーカー	
音が出ない。 	を接続し直す。	+ 12
"standby/timer"の表示が緑色に点滅する。	●時刻合わせをやり直す。	- 20
ヘッドホンから音がでない。	● ヘッドホンプラグが正しく差し込まれているか確認する。	+ 25
スピーカーの片側から音が出ない。	● 音量を上げる。	- 24
	● "2.1 接続のしかた" をみて正しく接続し直す。	+11
	● 左右のバランスを調整する。	- 25
時刻表示が、ある時間で止まったまま点滅している。	● 現在時刻をもう一度合わせる。	+ 20
タイマーが作動しない。	■ "時刻合わせ"をみて現在時刻を合わせる。	- 20
	●タイマーのオン時刻とオフ時刻を正しく設定する。	- 110
	●プログラムタイマー(②1、②2)表示を点灯させる。	~- M

チューナー部

症 状	処 置
放送局が受信できない。	● アンテナを接続する。 - ①● 放送パンドを合わせる。 - ②● 受信したい放送局の周波数に合わせる。 - ②- ②- ②
雑音が入る。	◆外部アンテナを道路から離して設置する。●電気器具の電源を切ってみる。● テレビから離す。
プリセットしたあと、I◀◀、▶▶Iキーを押しても受信できない。	● 受信できる周波数の放送局をプリセットする。→ 54 ~ → 56

リモコン部

症 状	処 置	
リモコンで操作できない。	新しい電池に入れ換える。操作範囲内で操作する。	+ 19 + 19

_

CDプレーヤー部

症 状	処 置	
ディスクを入れても再生できない。	●レーベル面を上にして、正しく入れる。● "ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。● "結露にご注意"を参照し、露を蒸発させる。● CD-R/RWはファイナライズ処理をする。	
MP3/WMAファイル収録ディスクを再生するまでに時間がかかる。	● 故障ではありません。	
音声が出ない。	● CD ▶/IIキーを押す。 ● "ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。	- [[]
音とびがする。	● "ディスク取扱上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。● 振動のない場所に設置する。	- [[]

MDレコーダー部 (MD規格上の症状)

症 状	原因
まだ録音可能時間があるのに"DISC FULL"と表示される。	● 256曲以上(トラック番号256以上)は録音できません。 (トラック番号256未満でも録音できないことがあります。) このとき、表示部の全体の残り時間表示は、"0:00"になります。
短い曲を消しても、記録可能時間が増えない。	● MD全体の残り時間が12秒*1未満の場合は、表示部の全体の残り時間表示は、"0:00"になります。消去された曲の合計時間が12秒*1を超えると録音可能時間の表示が変化します。 ● 編集を繰り返したMDの場合、短い曲を消しても、残量時間が増えないことがあります。
曲をつなぐことができない。	●編集処理の結果として生まれた曲は、つなげない場合があります。●異なる録音モード*2の曲同士はつなげません。 - 132~- 132
録音ずみの時間と、録音可能時間の合計がMD全体の記録時間(60分、74分、80分)と一致しない。	● 2秒間*3を最小単位として録音が行われるため、表示時間が一致しないことがあります。
編集でできた曲で早送り、早戻しをすると、音が途切れる。	● さまざまな条件の組み合わせにより、音切れを発生する場合がありますが、故障ではありません。
トラック(曲)番号が正しく付かない。	● アナログ録音時、録音したソース(CDほか)の内容によっては、短い 曲ができることがあります。
"READING"表示中の時間が異常に長い。	● 新品の録音用MD(全く録音されていなもの)を入れた場合、通常よ りも長くかかります。
タイトルが (1792文字)入らない。	● タイトルは1792文字入ります。タイトルの記録エリアは、7文字単位で使用されているため1792文字入りきらない場合があります。 → 109

- *1 録音モードがSTEREOモードの場合(LP2/MONOモードの場合):24秒(LP) LP4モードの場合:48秒
- *2 STEREO(ステレオ録音モード)、LP2(ステレオ2倍長時間録音モード)、LP4(ステレオ4倍長時間録音モード)、MONO(モノラル録音モード)
- *3 録音モードがSTEREOモードの場合(LP2/MONOモードの場合):4秒(LP) LP4モードの場合:8秒

MDレコーダー部(その他の症状)

症状	処 置
MD ▶/Ⅲキーを押しても音が出ない。	録音済みMDまたは再生用MDを入れて、MD ▶/Ⅱキーを押す。 + 40
録音ができない。	 誤消去防止つまみを元に戻すか、録音可能なMDに取り換える。 - □ AUX INPUT. REC GAIN, D-REC LEVELを調整する。 - □ 入力切り換えを録音したいソースにする。 - □ "CAN'T COPY"と表示されたときは、デジタル録音できません。 - □
AUX/D-AUX入力、音がひずむ。	● AUX INPUT、REC GAIN、D REC LEVELを調整する。 + 〔〕
雑音が大きい。	●電気器具、テレビなどから離す。
グループ登録されない。	次の場合、グループ登録操作は無効になります。 • 99以上のグループ番号を指定した。 • 255以上の曲番号をグループに登録しようとした。 • MD上に存在しない曲番号をグループに登録しようとした。 • すでにグループ登録されている曲を別のグループに登録しようとした。 - 〇〇~- 〇〇

メモリースティックトラブルシューティング

症状	原因	対処
メモリースティックの音が歪んでいる。	●録音時のビットレートが低い。	● 高いビットレートを選んで、録音する。(付属 ソフトウェア操作)
再生したら、急に音が止まった。	メモリースティックの端子部が汚れて いる。	メモリースティックを、数回抜き差しする。→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
再生期限付きの音楽データを再生出来	●日時が設定されていない。	●現在日時を設定。 + ②
ない。	●有効期限外である。	● 有効期限外の場合、再生出来ません。
	● メモリースティックの誤消去防止スイッチが「LÖCK」になっている。	
	●RESTRICT設定が違う。	● RESTRICT設定を適切にする。モート設定 操作。
タイトル欄に、空欄が表示される。	● 本機で使用できない文字が使用されている。	◆ 付属ソフトウェアを使って、本機使用可能な 文字に置き換える。
メモリースティックが挿入できない。	●裏表を逆に挿入している。	● 正しい方向に装着する。→ 2
他機器で使っていたメモリースティック が使えない。	●汎用メモリースティックである。	▼ジックゲート メモリースティック以外使えません。
	パソコンなどでフォーマット(初期化) されている。	必要データをパソコン側に移し、本機でフォーマットし直す。
チェックアウト出来る曲が少ない。 録音できる時間が短い。	メモリースティックに、音楽データ以 外のデータが多く記録され、音楽データ記録に使用出来るメモリ容量が少なくなっている。	● 音楽データ以外をパソコン側に移し、音楽 データを記録できるメモリ容量を増やす。 - ⑩ ~ - ⑩

PCコネクト機能トラブルシューティング

症状	原因	対処
パソコン側が、接続を認識しない。	●USBコネクタが抜けている。	●接続を確認する。 +13、+101~+102
	●付属ソフト"Mulia"がインストールされていない。	インストールする。 → 101 ~ - 102
	● パソコン側の問題。	● パソコンを再起動する。
チェックアウト出来る曲が少ない。 録音できる時間が短い。	● メモリースティックに、音楽データ以外のデータが多く記録され、音楽データ記録に使用出来るメモリ容量が少なくなっている。	● 音楽データ以外をパソコン側に移し、音楽 データを記録できるメモリ容量を増やす。 P.147「メモリースティックから異常なデー タを削除(Delete) するには」を参照くださ い。
パソコン接続時、ドライブが表示される が、中身が見えない。	メモリースティックが挿入されていない。	メモリースティックを入れる。 → 49
接続動作が不安定。	●USBハブ、USB延長ケーブルを使用 している。	● USBハブ、USB延長ケーブルの使用をやめる。
modeキー、enterキー、POWER(I/也) キー以外を受けつけない。		PC DISČŐÑÑECTIC \$\(\frac{1}{2} \) PC DISČŐÑÑECTIC \$\(\frac{1}{2} \)

5.1.1 メッセージ表示の一覧

共通

ディスプレイ表示	意味	処 置
CĂŃ'T CỔPY	SCMSによりデジタルコピー禁止のソースをデジタル録音しようとしている。本機に対応していないディスク、または入力信号である。	●アナログ録音に切り換えて録音する。 - ⑨ - ⑭ ● 故障ではありません。
READING	● TOC情報やその他のディスク情報を読ん でいる。	●故障ではありません。
WRITING	処理、設定などの各種の情報を書き込んでいる。	●故障ではありません。
REC ERROR	●録音中に不具合が発生した。	● 他のMDまたはメモリースティックに入れ換える。
CAN'T EDIT	● 長さが短かすぎる曲など、制限を越えて編集しようとしている。 ● メモリースティックにチェックアウトした 曲をDIVIDEまたはCOMBINEしようとしている。	● 故障ではありません。
DIGITAL UNLOCK	◆外部デジタル機器が正しく接続されていない。	● "2.1.2 他の機器(別売品·市販品)との接続"をみて正しく接続する。 → 3

CDプレーヤー関連

ししノレ 1 反注		
ディスプレイ表示	意味	処 置
NO DISC	ディスクが入っていない。	●ディスクを入れる。 +26
CHĒĆK DÍŚĆ	● TOC情報が読めない。 ● ファイナライズしていないディスクを入れている。	●ディスクを入れ換える。●ファイナライズしたディスクを入れる。
PROTECTED FILE	WMAファイル収録ディスクで著作権管理が有効に設定されているファイルを再生しようとしている。	● 故障ではありません。
WAIT xxMIN.	● 同じ曲を連続倍速録音しようとしている。	● 故障ではありません。→ 68 → 71

9

知識症

知識編

メモリースティックレコーダー関連

ディスプレイ表示	意味	処 置
ŃŌ SŤÍĆK	★モリースティックが挿入されていない。	◆ メモリースティックを挿入してください。
CÂĬŇ [†] T PĽÁY	◆本機では再生できないファイル形式である。● 再生期限つきの音楽データを有効期限外に再生しようとしている。	● 再生できないデータがある場合は、メモリースティックから削除する必要があります。詳しくは、「メモリースティックから異常なデータを削除(Delete)するには」
	● 再生期限内の音楽データを再生できない。	● 時計設定をしていない場合は、本機のメニューで日時設定を行ってください。 + 20
	● 再生回数制限がある音楽データを再生時 にメモリースティックの誤消去防止スイッ チが「LOCK」になっている。	● メチリースティックの誤消去防止スイッチを OFFにしてください。 - □□
ŃŌ AŪŪ̇́Ȯ́O	▼ジックゲート メモリースティック以外のメモリースティックが挿入されている。	▼ジックゲート メモリースティックが挿入されているか確認してください。
	● 音楽データが入っていないマジックゲートメモリースティックが挿入されている。	● 音楽データの入っていないマジックゲート メモリースティックの場合は、付属ソフト "Mulia"を使って音楽データをチェックしてく ださい。
ACCESS ERROR ATRAC ERROR MG ERROR TRACK ERROR	データが破損している可能性がある。データが破損している。	 ◆メモリースティックを一度抜き差してみてください。 ◆チェックイン可能なデータをパソコン側に移し、本機でメモリースティックを初期化する。
LOĞKED	メモリースティックの誤消去防止スイッチが「LÖČK」になっている。	● メモリースティックの誤消去防止スイッチを OFFにしてください。 - ◯◯
SŤÍČK FŰĽL	◆ メモリースティックに録音可能エリアがない。	録音可能なメモリースティックを挿入してください。
TNO FÜĽL	● 401曲目を録音しようとしている。	● 1枚のメモリースティックには401曲以上録音できません。 → 1100
TÎTLE FÜLL	●タイトル入力で81文字目を入力した。	● 入力できるタイトル文字数は80文字までです。 → 110
FÓRMÁT ERROR	◆本機で再生できないフォーマットのメモリースティックが挿入されている。(パソコンでフォーマットした場合など)・データを改ざんした。	● チェックイン可能なデータをパソコン側に移し、本機でメモリースティックを初期化する。- □
UNSŰPPŐŘTED MS	● 256MB以上のMG メモリースティックを 挿入している。	◆本機が対応しているMG メモリースティック のメモリー容量は128MBです。
Watermark	●音楽(データ)に埋め込まれた「電子透か し」情報により著作権管理が働き、録音動 作を中止した。	●「電子透かし」で保護された曲は録音できません。

メモリースティックから異常なデータを削除(Delete) するには

「CĂŇT PĽÁY」、「FÓŘŇAT ERŘOR」が表示された時は、メモリースティックの一部または全てのデータに異常があります。 その場合は、以下の方法で再生できないデータを削除してください。

- 1. 本機をパソコンに接続し、付属ソフト"Mulia"のチェックイン/アウト画面を表示させる。(+101)~+102)
- 2. データの異常の原因がはっきり分かっている場合(再生期限の過ぎたデータ等)は、付属ソフト"Mulia"のチェックイン/アウト 画面で削除(Delete)する。
- 3. それでも解決しない場合は、パソコンに接続した状態で、付属ソフト"Mulia"のボタンを押して、チェックイン可能な全てのパソコンにチェックインする。
- 4. パソコンからはずして、本機のFORMATの操作でメモリースティックを初期化(FORMAT)する。(- 📖)

POINT

初期化(FŎŔMAT)すると、本機以外でメモリースティックに記録したデータも削除されます。 他のデータも混在している場合は、対応器機でデータの中身を確認してからフォーマットしてください。

MDレコーダー部

ディスプレイ表示	意 味	処 置
NŌ ĐÍŠC	● MDが入っていない。	MDを入れる。 → 40
DISC FULL	●録音可能なエリアがない。 ● 256曲目を録音しようとしている。	●録音可能なMDに入れ換える。 → ᡚ ●一枚のディスクには256曲以上録音できません。
BLĀŃK DĪŚC	●何も録音されていないMDである。	再生するときは、録音済みのMDに入れ換える。
NO TRACKS	● 曲は録音されていないが、MDタイトルが 書かれている。	● そのまま録音して問題ありません。
UTOC ERROR	UTOC*の内容が異常である。	●他のMDに入れ換える。→
PROTECTED	MDが"録音禁止"されている。	● "録音可能"にする。 - □□
PLAY ONLY	● 再生専用のMDである。	録音用MDと入れ換える。 → 40
MEĆHA ERŘOR	機械的な不具合が発生した。 MDのキズ、汚れや特性などにより再生、 または録音ができない。	MDを取り出して、入れなおす。MDを入れ換える。 → 20
TITLE FULL	● タイトル入力で81文字目を入力した。	◆入力できるタイトル、テキストは80文字ま でです。 +333~+338

^{*} UTOCTÖČ以外に録音用MDに特有な情報をÜTÖČと呼びます。このUTOCには、曲数や演奏時間、文字情報のうち、書き直し可 能な情報が入っています。

5.2 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書 (別途添付)

製品には保証書が(別途)添付されております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、不 適切なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有料と なります。詳しくは保証書をご覧ください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの 販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い合わ せください。

(お問い合わせ先は、添付の「ケンウッドサービス網」をご覧く ださい。)

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、このステレオの補修用性能部品を、製造打ち切り後、 8年保有しております。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

シリアル番号について

システム商品の各機器にシリアル番号が付けられておりますが、保証書にはシステム管理用として、別のシリアル番号が 印刷されています。

付属の保証書で、お買い上げのシステム機器(基本システム)すべての保証修理が受けられます。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常があるときは、製品の使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- ●録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

保証期間中は

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店 または最寄りのケンウッドサービス窓口が修理をさせていた だきます

修理に際しましては保証書をご提示ください。

出張修理/持込修理

「出張修理」、「持込修理」のどちらが適用されるかは機種によって異なります。保証書の記載をご確認ください。出張修理を依頼されるときは、次のことをお知らせください。

- 製品名
- 製造番号(Serial No.)
- ●お買い上げ年月日
- む障の症状(できるだけ具体的に)
- ●ご住所(ご近所の目印等も併せてお知らせください)
- お名前、電話番号、訪問ご希望日

保証期間が過ぎている時は

保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合に は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の什組み

(有料修理の場合は、次の料金をいただきます)

- ●技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定機 器等の設備費や、一般管理費などが含まれ ています。
- 部品代: 修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
- 出張料: 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合が あります。

お買上げ店名

電話()

区点 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01600 01610 葵茜穐悪搱漽旭葦芦鯵 あ 01620 梓圧斡扱宛姐虻飴絢綾 01630 鮎或粟給安庵按暗案闇 01640 鞍杏

区点コード表を使って、目的となる文字のコードを捜します。

(例)愛

- **②** 表から"愛"の文字を捜す。
- ❷ 区点番号"01600"の行の6番目の文字であるので、 区点番号"01606"をメモなどに控える。
- ⑤ "4.3 MD・メモリースティックのタイトル編集機能" を参照して、文字を入力する。 +103 **~**+110

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	00100			`	0	,			:	;	?
	00110	-:	9	0	′	`		^		_	\
	00120	1,	7	7,,	1/	소	Þ	V	0	_	_
	00130	-	/	/	\sim					"	,
	00140	"	"	()	()	[]	{	}
記	00150	<	>	<	>	٦		ſ]
号	00160	+	_	\pm	Χ	÷	=	#	<	>	\leq
	00170	ΛШ	∞	٠.	8	우	0	_	"	$^{\circ}$	¥
	00180	()	¢	£	%	#	&	*	@	§	☆
	00190	*	\bigcirc	lacktriangle	0	\Diamond					
	00200		♦			Δ	▲	∇	▼	*	₹
	00210	\rightarrow	←	1	\downarrow	=					
	00310							0	1	2	3
	00320	4	5	6	7	8	9				
	00330				Α	В	С	D	Ε	F	G
英	00340	Τ		J	Κ	L	M	Ν	0	Р	Q
数	00350	R	S	Τ	U	V	W	Χ	Υ	Ζ	
字	00360						а	b	С	d	е
7	00370	f	g	h	i	j	k	Ī	m	n	0
	00380	р	q	r	S	t	u	٧	W	Χ	У
	00390	Ζ									
区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

EZΛ	ro +	_	_	_	_		-	_	-	_	_
区分	区点	0	·	2	3		5	Ļ.	7	8	9
	00400		あ	あ	()	()	う	<u>う</u>	え	<u>え</u>	お
	00410	お	か	が	き	ぎ	<	<	け	げ	Ž
ひ	00420	ل أ	さ	ざ	し	じ	す	ず	せ	ぜ	そ
ن 3	00430	ぞ	た	だ	5	ぢ	つ	<u>つ</u>	づ	7	て
が	00440	IJ	Ŀ	な	に	ぬ	ね	の	は	ば	ぱ
な	00450	\mathcal{O}	Ŋ,	ζ,	Š	ぶ	Σŝ	\wedge	\checkmark_{ν}	ペ	ほ
"	00460	ぼ	ぽ	ま	み	む	め	ŧ	ゃ	ゃ	ゅ
	00470	ゆ	ょ	ょ	5	り	る	れ	ろ	わ	わ
	00480	ゐ	ゑ	を	h						
	00500		ア	ア	イ	イ	ゥ	ゥ	I	工	才
	00510	オ	力	ガ	#	#	ク	グ	ケ	ゲ	\Box
_	00520	Ϊ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ
カタ	00530	ゾ	タ	ダ	チ	ヂ	ッ	ツ	ヅ	テ	デ
カ	00540	7	۲,	ナ	=	ヌ	ネ	/	ハ	バ	パ
"	00550	L	ビ	ピ	フ	ブ	プ	\wedge	$\checkmark_{\scriptscriptstyle n}$	ぺ	朩
	00560	ボ	ポ	$\overline{\forall}$	Ξ	ム	X	Ŧ	ヤ	ヤ	ュ
	00570	ユ	⊒	∃	\equiv	リ	ル	レ		ワ	ヮ
	00580	井	ľ	Ŧ	ン	ヴ	カ	ケ			
区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	00600	Г	Α	В	Γ	Δ	E	Z	Н	Θ	Τ
ギ	00610	Κ	Λ	M	Ν	Ξ	0	П	Ρ	Σ	Т
IJ	00620	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω					
シ	00630				α	β	Υ	δ	3	ξ	η
ャ	00640	θ	l	Κ	λ	μ	ν	ξ	0	π	ρ
	00650	σ	τ	U	φ	χ	ψ	ω			
	00700		А	Б	В	Γ	Д	Ε	Ë	Ж	3
	00710	И	Й	К	Л	М	Н	0	П	Ρ	С
	00720	Т	У	Φ	Χ	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
	00730	Ь	Э	Ю	Я						
シ	00740										а
ア	00750	б	В	Γ	Д	е	ë	ж	3	И	Й
	00760	К	Л	М	Н	0	П	р	С	Т	у
	00770	ф	Χ	Ц	Ч	Ш	Щ	ъ	Ы	Ь	Э
	00780	Ю	Я								
区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01600		亜	唖	妦	ßŌ	哀	愛	挨	姶	逢
	01610	葵		穐	_	_					
あ	01620	-		斡	_			_		_	
	01630	鮎							_		
	01640	鞍	-					3/\			, —
	01640	<u> </u>			伊	位	依	偼	囲	夷	委
	01650	威	尉	惟							
	01660			緯							
U	01670			域域		-					
	01680	-		芋					_		_
	01690	-		, 浮			Ė	_			
	01700	J 1		陰			04				
	01700		170	14	176	<u> </u>	_	右	宇	烏	ZK
	01710	汪	雨	卯	鵜	霜		_	_		
う	01720			煎煎							
	01730	-	_	雲	/III.X	70	122/0	/I IJ	/	1—	0()
	01730		/	_	荏	餌	索₹	堂	賯	몯/	Вф
	01740	电	栄	永				_			
	01750			鋭	-	-					
え	01760			厭	-	_	=	-			
	01770			沿沿				_			
	01780	-		/过		_	_	_	7777)1X	N/S/
	01780	묘니	<i>)</i> (5	253	<u>ZE</u>	WL	/110		於	汚	#里
	01790	2	ф	宩	往	広			IJ丶	<i>/</i> :)	177
お	01800			A EF			呸	Ŧ	翁	縬	世
10	01810	鴎	٠.		'''						,
	01820			俺						JJVW	III
	01820	╫		1-0	11-1-2	761	/1111	1764		ァ	化
	01830	仮	何	伽	侕	佳	ħΠ	可	壴		-
	01840			科科							
	01850	_		稼							_
	01860		_	嘩	_		_			_	
	01870	_		画							_
	01880	-	_	解							
	01890			戒	-		- 11		1/\	1-	11-5
	01900			晦		_	灰	果	占	絵	芥
か	01910	蟹	·	跨 階			., ,	<i>,</i> ,	_	-1,	<u> </u>
	01920			<u>に</u> 涯							
	01930	-		垣垣							
	01940	-		拦格				-		***	-
	01950			郭							
	01960			笠		-					_
	01970			兰活	_	_				_	_
	01980	-	_	樺	_		_	_	_		
	01990	-		1年		• •	<i>/</i> U	_	/HJ	21/	<i>۱۱</i> ۸۳
区分	区点	0	11.0	-	_	4	5	6	7	8	9
-"		<u> </u>	÷	_		۰	-	-	÷		J

## 02000												
## 02010 勘勧等喚堪姦完官實干 02020 幹患感慣憾換敢相桓梎 02030 款歓汗漢澗潅環甘監看 02040 竿管簡緩缶翰肝艦莞輗 02050 諫賈還鑑閻閑願臨岩觀 02070 贋雁頑顏願 企伎危喜器 02080 基奇嬉寄岐希幾忌龍期机 02100 機帰親気気総析季縣 02110 紀徽規儀號遺識析季縣 02110 紀徽規儀號遺識析季縣 02110 紀徽規儀號遺讀站析 02120 鬼亀偽儀號遺讀站析及及1210 鬼亀為儀據遠讀談析不及別 02130 镇延世近丘水汲归生的 02160 宫弓急救粉糾綜計 02140 吉吃喫苗所。 02160 宫弓急救粉糾綜計 02190 禦魚亭亭兒競提監部 02190 禦魚亭亭兒競提監路 02190 禦魚亭亭兒競提監路 02200 供供高完班接额 02200 澳州喬完班接屬 02200 禁局曲極宏影響 02200 清鄉鏡響響縣 阿庭亞 02200 清鄉鏡響響縣 阿英亞 02200 清鄉鏡響響縣 阿英亞 02200 開島所於欽證查哈銀 02200 開島所於欽證查哈銀 02200 開島所於欽證查哈銀 02200 開島所於欽證查哈銀 02200 開島剛屬座 02200 即島屬廣隍空偶團團 02300 理經桑鍬勲君薫訓群軍 02300 理經桑鍬勲君薫訓群軍 02300 建憲縣桑鍬勲君薫訓群軍 02300 建憲縣桑鍬勲君薫書警察 02300 建憲縣李塔 02300 與憲縣專數則執擊強稅 02300 與憲縣專對的問題與 02300 與憲縣專對的問題與 02300 與憲縣專對的問題與 02300 與憲縣專對的問題與 02300 與憲縣專對的問題與 02300 與憲縣專對的問題與 02300 與憲縣專對的問題與 02300 與憲縣專對的問題與 02300 與憲縣專對的問題與 02300 與憲縣專對的問題與 02300 與憲縣專對的問題與 02300 與憲縣專對的問題與 02300 與憲縣專對的問題與 02300 與憲縣專對的問題與 02300 與憲縣專對	区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
## 2020 幹患感慣懷換取相桓棺 2030 款數汗漢澗潅環甘監看 2020 評實鑑鑑問開與 2050 課責選鑑問開與 2050 課責選鑑問開與 2050 課責選鑑問開與 2050]		02000		粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊
## 2020 幹患感慣懷換取相桓棺 2030 款數汗漢澗潅環甘監看 2020 評實鑑鑑問開與 2050 課責選鑑問開與 2050 課責選鑑問開與 2050 課責選鑑問開與 2050]		02010	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	Ė	寛	干
02040 午管簡緩缶翰肝艦莞観 02050 諫青還鑑間閑関陥韓節 02070 厘雁頑願 02070 厘雁頑願 02070 厘雁顽願 02090 旗既期棋棄 02090 旗既期棋棄 02100 機爛易気責起軌輝類 02101 紀徽楊義號言起執揮類 02110 紀徽楊義號請諸松称 02110 忠後抵養號 02130 積疑抵養號 02130 積疑抵養 02150 容即處之 02160 它写急 02160 它写急 02160 它写急 02160 它写急 02160 它是的 02160 它是的 02160 它是的 02160 它是的 02160 它是的 02160 它是的 02160 它是的 02160 它是的 02160 它是的 02160 它是的 02160 它是的 02160 它是的 02160 經濟學院 02160 經濟學院 02200 拱來 6月時 02200 拱來 6月時 02200 大來 02200 大來 02200 大來 02200 大來 02200 大來 02200 大來 02200 大來 02200 上來 0		02020										
02040 年管間緩近朝肝艦完觀 02050 諫賈遷鑑簡開関陥韓館 02060 舘丸含岸巌玩癌眼岩画 02070 企伎危喜器 02080 基奇嬉离妖术 02090 旗既期棋棄 02100 機帰毅気汽畿新季鄉 02110 紀徽規記貴起軌輝與斯 02120 鬼亀偽儀妓宜戲拂菊翔 02130 積疑祇義蟻誼議拗菊朔 02140 吉吃喫桔橘詰品析不汲吸 02150 宮司急救朽求汲归日生起, 02150 宮司急救朽求汲归日生起, 02160 宮司急救朽求汲归日生起, 02170 究窮笈級糾給日生起。 02190 供集僑兇競共囚法 02190 無事享京 02200 供供僑兇競共囚法 02210 如叫喬境峡強彊協及 02210 如叫喬海城縣和 02200 大數橋況狂狭矯胸脅 02200 大數橋況狂狭矯胸脅 02200 大數橋況狂狭矯胸脅 02200 大數橋況狂狭矯胸脅 02200 大數橋況在狭矯胸獨 02200 大數橋別報子養房 02200 大數橋別報子養房 02200 大國子教持禁護近金吟銀 02200 大國子教持禁護近金吟銀 02200 大國子教持禁護近金吟銀 02200 中總所於欽至金傳銀 02200 中總所於欽至金傳銀 02200 中總國子教持之金傳銀 02200 中總國子教持之金傳銀 02300 東線桑鍬勲君薫訓群軍 02300 東線桑鍬勲君薫訓群軍 02300 東線桑鍬勲君薫訓群軍 02300 東線桑鍬勲君薫訓群軍 02300 東線桑鍬東君薫訓群軍 02300 東雲縣縣村 02300 東雲縣縣村 02300 東京縣縣村 02300 東京縣縣村 02300 東京縣縣村 02300 東京縣縣村 02300 東京縣縣村 02300 東京縣縣村 02300 東京縣縣村 02300 東京縣縣村 02300 東京縣縣村 02300 東京縣縣村 02300 東京縣縣村 02300 東京縣縣村 02300 東京縣縣村 02300 東京縣縣縣村 02300 東京縣縣 02300 東京縣 02300 東京縣 02300 東京縣 02300 東京縣 02300 東京縣 02300 東京縣 02300 東京縣 02300 東京縣 02300 東京縣 02300 東京縣 02300 東京縣 02300 東京縣 02300 東京縣 02300 東京縣 02300 東京縣 02300 東京縣 02300 東京縣 02		02030	款	歓	汗	漢	澗	潅	環	Ħ	監	看
02060 館丸含岸巌玩癌眼岩翫 02070 僱雁頑顏願 企伎危喜器 02080 基奇嬉寄岐希幾忌揮机 02100 機帰毅気汽畿祈季稀 02110 紀徽規記黃妵宜戲漢類 02130 懷疑대義號詞證話所來 02140 吉吃嗅桔殖人人次次 02150 容脚虐逆丘人人次次 02160 它写高激料 02160 它写高激料 02140 古吃嗅桔殖 02150 容脚虐逆丘人水汲日牛距鋸鄉 02160 它写高激料 02160 它写高激料 02180 巨拒拠等京 02180 巨拒拠等京 02190 澳魚等原 02200 供供傷域所 02190 澳魚等原 02200 大水	7),	02040	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観
02070 [02050	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館
02070 [權順額願 1 1 1 1 1 1 1 1 1		02060	舘	丸	含	岸	巌	玩	癌	眼	岩	翫
02070 企传危喜器 02080 基奇嬉寄岐希幾忌揮机 02090 旗既期棋棄 02100 機帰毅気汽畿祈季稀 02110 紀徽規記貴起軌輝飢騎 02120 鬼亀偽儀妓宜戲技擬欺 02130 懷疑祇義蟻誼議掬菊期 02140 吉吃喫枯橘詰品仇休及或 02170 究節後級糾渠虚計 02170 究節後級糾渠虚計 02170 究節級糾渠虚計 02180 巨拒拠學享京 02190 禦魚亭享京 02200 供侠僑兇競強[團長] 世紀 世紀 世紀 世紀 世紀 世紀 世紀 世		02070										
02090 旗既期棋棄		02070			, ,	,,,			伎	危	喜	器
02090 旗既期棋棄		02080	基	奇	嬉	寄	岐	一希	幾	忌	揮	机
02100 機帰毅気汽畿祈季稀 02110 紀徽規記貴起軌輝飢騎 02120 鬼亀偽儀妓宜戲技擬欺 02130 懷疑祇義蟻讀讀獨鄰即 02150 宮脚虐逆丘久仇休交级球 02160 宮弓急救朽科治旧于野家 02160 宮弓急救 20170 究察簽級糾結合計距歸鄉 02190 禦魚亨享京 02200 供侠僑兇競強国法 02210 卿叫喬境峡強藻循 短上现等票 02200 大俠孫德兇競进 20210 卿叫喬境峡强藻属 20220 挟教橋鴻響響 8和 8和 20220 大教橋鴻響響 8和 8和 20220 大教橋鴻響響 8和 8和 20220 大教橋鴻響響 8和 20220 大教橋鴻響響 8和 20220 大教籍 20240 大學大教之 20250 大學大養之 20260 20270 包包区 20260 20270 包包区 20280 即是屬虞喧空偶寓遇隅 02290 中鄉劉層區 20230 中鄉劉曆區 20230 世級美教教訓君薫訓群軍 02300 建聚桑勒勳君薫訓群軍 02300 提發景柱渓畦稽系経继 02300 建聚桑勒勳君薫計醫 20230 其型契形径惠慶慧 20230 其型契形径惠慶慧 20230 其型契形径惠慶慧 20230 其型契形径惠慶慧 20230 其型契形径惠 20230 其型契形径惠 20230 其型契形径惠 20230 其型契形径惠 20230 其型契形径惠 20230 其一型较易 20230 是惠縣拳港 20230 全惠縣拳港 20230 全惠縣拳港 20230 全權率大献研研編 20230 大條権率大献研研編 20230 大條権率大献研研编 20230 大條権率大献研研编 20230 大條権率大献研研编 20230 大條権率大献研研编 20230 20240 大條権率大献研研编 20230 20240 大條権率大献研研编 202400 大條權率大献研研编 202400 大條權率大献研研编 202400 大條權率大献研研编 202400 大條權率大献研研编 202400 大條權率大献研研编 202400 大條權率大献研研编 202400 大條權率大献研研编 202400 大條權率大献研研编 202400 大條權率大献研研编 202400 大條權率大献研研编 202400 人條權率大献研研编 202400 人條權率大献研研编 202400 人條權率大献研研编 202400 人條權率大献研研编 202400 人條權率大献研研编 202400 人條權率大献研研编 202400 人條權率大献研研编 202400 人條權率 202400 人條權率大献研研编 202400 人條權率大献研研编 202400 202400 人條權率 202400 202		02090						,	, ,,,	, 0,	J 1	17 0
02110 紀徽規記貴起軌輝飢騎 02120 鬼亀偽儀妓宜戲技擬數 02130 犠疑祇義蟻誼議掬菊鞠 02140 吉吃喫枯橘詰砧杵零却 02150 宮囲之が大災立灸球 02170 究窮笈級糾給旧牛去居 02180 巨拒拠季渠虚許距鋸漁 02190 無決勝 02200 無決勝 02200 無決勝 02200 無決勝 02200 無決勝 02200 無決勝 02200 無決勝 02200 無財 02200 無財 02200 無財 02200 無財 02200 無財 02200 無財 02200 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300 02300			.47	. , .	, ,,,	",		汽	絲	祈	委	秝
8												
02130												
02140 古吃喫桔橘詰品件零却			-	_				_				
02150 宮脚虐逆丘久仇休及吸 02160 宮弓急救朽求汲泣灸球 02170 究窮笈級糾給旧牛去居 02180 巨拒拠举渠虚許距鋸漁 02190 禦魚亨享京 02200 供供僑兇競共凶協匡 02210 卿叫喬境峡強彊怯恐恭 02200 挟教橋況狂狭矯仰凝尭暁 02200 大衛所於欽琴禁禽筋緊 02200 芹萬冷襟謹近金吟銀 02200 广第六次等禁禽筋緊 02200 中國光學之後 02200 中國光學之後 02200 中國光學之後 02200 中國光學之後 02200 中國光學之後 02200 中國光學之後 02300 把歷音報學運熊隈条 02300 把歷音報學運熊階單 02300 把歷音報學運輸 02300 提歷書報刊 02300 把歷音報刊 02300 把歷音報刊 02300 把歷音報刊 02300 把歷音報刊 02300 把歷音報刊 02300 把歷音報刊 02300 把歷書報刊 02300 把歷書報刊 02300 把歷書報刊 02300 其型契形径惠慶慧憩揭 02300 其型契形径惠慶慧憩揭 02300 其型契形径惠慶慧憩揭 02300 其型契形径惠慶慧憩揭 02300 其型契形径惠慶慧憩揭 02300 其型契形径惠慶慧憩揭 02300 其型契形径惠慶慧憩揭 02300 其型契形径惠慶慧 02300 其憲縣拳鬥 02300 全樓奉之就研研編編 02300 全樓奉之就研研編編 02300 尺法下分别问题图图题操 02300 全樓奉之就研研編編 02300 尺法下分别问题图题操 02300 全樓奉之就研研編編 02400 尺法下分别问题图题操 02400 尺法下分别问题图题操 02400 尺法下分别问题图题操 02400 尺法下分别问题图题操 02400 尺法下分别问题图题操 02400 尺法下分别问题图题操 02400 尺法下分别问题图题操 02400 尺法下分别问题图题操 02400 月法下分别问题图题集 02400 月法下分别问题图题集 02400 月法下分别问题图题集 02400 月法下分别问题图题集 02400 月法下分别问题解 02400 月法下分别问题 月法下分别问题 02400 月法下分别问题 02400 月法下分别问题 02400 月法下分别问题 02400 尺法下分别问题 02400 月法下分别问题 02400 月法下分别问题 02400 月法下分别问题 02400 月法下分别问题 02400 月法下分别问题 02400 月法下分别问题 02400 月法下分别问题 02400 月法下分别问题 02400 月法下分别问题 02400 月法下分别问题 02400 月法下分别问题 02400 月法下分别问题 02410 02410 02410 02410 02410 02410 0						-				_		
2160 宮弓急救朽求汲泣灸球 2170 究窮笈級糾給旧牛去居 2180 巨拒拠拳渠處許距鋸漁 2190 禦魚亨享京 2200 供侠僑兇競共凶協匡 2210 卿叫喬境峡強彊怯恐恭 2220 挟教橋況狂狭矯胸脅興 2230 蕎鄉鏡響饗驚仰凝克暁 2240 業局曲極玉桐料僅勤均 2250 巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊 2260 巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊 2260 巾錦戶欣欽琴禁禽筋緊 2220 俱句区狗玖矩苦躯駆駈 2220 即興屬國空偶寓遇隅 2230 無麗沓靴轡窪熊隈桑 2230 東梁桑鍬勲君薫訓群軍 2330 建墨梨形径惠慶慧憩揭 2330 建型契形径惠慶慧憩揭 2330 建型契形径惠慶慧憩揭 2330 建型契形径惠慶慧憩揭 2330 建型契形径惠慶慧憩揭 2330 接敬景桂渓畦稽系経継 2330 埃梭康素勞到喧醫堅嫌 2330 建憲懸拳搭 2230 使传健兼券到喧醫堅嫌 2330 建憲懸拳搭 22400 埃権牽犬献研硯網県 22410 肩見謙賢軒遺鍵険顕験												
20170												
02180 巨拒拠学渠虚許距鋸漁 02190 禦魚亨亨京 02200 供快僑兇競共凶協匡 02210 期叫喬境峡強彊怯恐恭 02220 挟教橋況狂狭矯胸脅興 02230 蕎鄉鏡響饗驚仰凝尭暁 02240 業局曲極玉桐料僅動均 02250 巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊 02260 芹菌衿襟謹近金吟銀 02260 芹菌衿襟謹近金吟銀 02260 即見懸虞喰空偶寓遇隅 02300 即見懸虞喰空偶寓遇隅 02300 平燥桑鳅勲君薫訓群軍 02320 郡 02320 甚型契形径惠慶慧憩揭 02340 携敬景桂渓畦稽系経継 02350 製工整刑強計詣警軽到 02360 鶏芸迎鯨劇戟擊激隙桁 02370 傑欠決潔穴結血訣月件 02380 侯倦健兼券剣喧圏堅嫌 02390 建憲懸拳拷 02400 侯権牽犬献研硯編県 02400 「長記襲軒遣鍵険顕験	き		_	_	_			_			_	_
02190 無魚亭享京 02200 供侠僑兇競共凶協匡 02210 卿叫喬境峡強彊怯恐恭 02230 蕎鄉鏡響饗驚仰凝尭暁 02240 業局曲極玉桐粁僅勤均 02250 广島六欣欽琴禁禽筋緊 02260 广島六欣欽琴禁禽筋緊 02260 广島六欣欽琴禁禽筋緊 02260 广島六张謹近金吟銀 02270 俱句区狗玖矩苦躯駆駈 02280 專具愚虞喧空偶寓遇隅 02300 無顧劉屑屈 02300 無顧劉曆區 中鄉劉曆區 中鄉劉曆區 02300 平線桑鍬勲君薫訓群軍 02300 基學科係傾刑兄啓圭 02300 提敬景桂渓畦稽系経継 02300 類子之財。 02300 数景桂渓畦稽系経継 02300 数景桂渓畦稽系経継 02300 数景桂渓畦稽系経継 02300 数景桂渓畦稽系経継 02300 数景桂渓畦倉系経継 02300 数景桂渓畦倉系経継 02300 数景桂渓町倉野野瀬原桁 02300 使传健兼券剣喧圏堅嫌 02300 建憲懸拳捲 02400 校権牽犬献研硯編県 02410 肩見謙賢軒遺鍵険顕験								-	-			
02200 供供僑兇競共凶協匡			-	_		_	_	_	ōΤ	贮	到占.	無
02210 即叫喬境峡強彊怯恐恭 0220 挟教橋況狂狭矯胸脅興 0220 養鄉鏡響饗驚仰凝克暁 0220 二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二			_						++	15/1	+ カ	=
02220 挟教橋況狂狭矯胸脅興 02230 蕎鄉鏡響饗驚仰凝尭暁 02240 業局曲極玉桐料僅勤均 02250 巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊 02260 芹菌衿襟謹近金吟銀 02270 俱句区狗玖矩苦躯駆駈 02280 駒具愚虞喰空偶寓遇隅 02300 塘鄉釧屑屈 02300 栗繰桑鍬勲君薫訓群軍 02320 郡 02320 郡 02320 挂型架形径恵慶慧憩揭 02340 携敬景桂渓畦稽系経継 02350 繫罫茎荊蛍計詣警軽頚 02360 鶏芸迎鯨劇戟擊激隙桁 02370 傑欠決潔穴結血訣月件 02380 倹倦健兼券剣喧圏堅嫌 02390 建憲懸拳拷 02400 検権牽犬献研硯絹県 02410 肩見謙賢軒遺鍵険顕験												_
02230			-	_			_	_	_	_	_	_
02240 業局曲極玉桐粁僅勤均 02250 巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊 02260 芹菌衿襟謹近金吟銀 02270 俱句区狗玖矩苦躯駆駈 02280 駒具愚虞喰空偶寓遇隅 02300 平線桑鍬勲君薫訓群軍 02320 郡 2320 郡 2320 郡 2320 郡 2320 郡 2320 郡 2320 郡 2320 郡 2320 郡 2320 郡 2320 郡 2320 世型契形径惠慶慧憩揭 02340 携敬景桂渓畦稽系経継 02350 繋訴茎荊蛍計詣警軽到 02360 霧芸迎鯨劇戟擊激隙桁 02370 傑欠決潔穴結血訣月件 02380 侯倦健兼券剣喧圏堅嫌 02390 建憲懸拳拷 02400 校権牽犬献研硯編県 02410 肩見謙賢軒遺鍵険顕験												
02250 巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊 02260 芹菌衿襟謹近金吟銀 02260 九 02270 俱句区狗玖矩苦躯駆駈 02280 駒具愚虞喰空偶寓遇隅 02300 無顧劉曆區 無顧劉曆區 中極劉章 中極劉章 中極 中極 中極 中極 中極 中極 中極 中												-
02260 片菌衿襟謹近金吟銀 02260 九 02270 俱句区狗玖矩苦躯駆駈 02280 駒具愚虞喰空偶寓遇隅 02300 忠櫛釧屑屈 02300 栗繰桑鍬勲君薫訓群軍 02320 郡 02320 郡 2320 郡 2320 世型契形径惠慶慧憩揭 02340 携敬景桂渓畦稽系経継 02350 繋罫茎荊蛍計詣警軽到 02360 鶏芸迎鯨劇戟擊激隙桁 02370 傑欠決潔穴結血訣月件 02380 侯倦健兼券剣喧圏堅嫌 02390 建憲懸拳拷 02400 校権牽犬献研硯編県 02410 肩見謙賢軒遺鍵険顕験			-									-
02260 九												系
02270 俱句区狗玖矩苦躯駆航 02280 駒具愚虞喰空偶寓遇隅 02290 串櫛釧屑屈 02300 掘窟沓靴轡窪熊隈桑 02310 栗燥桑鳅煎君薫訓群軍 02320 郡 02320 郡 02330 珪型契形径恵慶慧憩掲 02340 携敬景桂渓畦稽系経継 02350 繋罫茎荊蛍計詣警軽到 02360 鶏芸迎鯨劇戟擊激隙桁 02370 傑欠決潔穴結血訣月件 02380 侯倦健兼券剣喧圏堅嫌 02390 建憲懸拳捲 02400 検権牽犬献研硯絹県 02410 肩見謙賢軒遣鍵険顕験			芹	囷	衿	襟	噩	<u></u>	<u>金</u>	15	<u></u>	_
02280			ļ	,	_	.,,						九
 (02290 串櫛釧屑屈 02300 掘窟沓靴轡窪熊隈粂 02310 栗繰桑鍬勲君薫訓群軍 02320 郡 02320 卦袈祁係傾刑兄啓圭 02330 珪型契形径惠慶慧憩掲 02340 携敬景桂渓畦稽系経継 02350 繋罫茎荊蛍計詣警軽頚 02360 鶏芸迎鯨劇戟擊激隙桁 02370 傑欠決潔穴結血訣月件 02380 倹倦健兼券剣喧圏堅嫌 02390 建憲懸拳搭 02400 検権牽犬献研硯絹県 02410 肩見謙賢軒遣鍵険顕験 				_					_			
02300 据窟沓靴轡窪熊隈桑 02310 栗繰桑鍬勲君薫訓群軍 02320 郡 02320 卦袈祁係傾刑兄啓圭 02330 珪型契形径恵慶慧憩揭 02340 携敬景桂渓畦稽系経継 02350 繋罫茎荊蛍計詣警軽頚 02360 鶏芸迎鯨劇戟擊激隙桁 02370 傑欠決潔穴結血訣月件 02380 侯倦健兼券剣喧圏堅嫌 02390 建憲懸拳捲 02400 校権牽犬献研硯編県 02410 肩見謙賢軒遺鍵険顕験					_		_	_	偶	禺	遇	隅
02310 栗綠桑鍬勲君薫訓群軍 02320 郡 02320 郡 02320 卦袈祁係傾刑兄啓圭 02330 珪型契形径恵慶慧憩揭 02340 携敬景桂渓畦稽系経継 02350 繫罫茎荊蛍計詣警軽頚 02360 鶏芸迎鯨劇戟擊激隙桁 02370 傑欠決潔穴結血訣月件 02380 侯倦健兼券剣喧圏堅嫌 02390 建憲懸拳捲 02400 検権牽犬献研硯絹県 02410 肩見謙賢軒遺鍵険顕驗	<		ı –				_		_			
02320 郡			_	_	_	_		_	_			
102320					桑	鍬	勲	<u>君</u>	薫	訓	群	軍
1 02330			92		_							
1 02340 携敬景桂渓畦稽系経継 02350 繋罫茎荊蛍計詣警軽頚 02360 鶏芸迎鯨劇戟擊激隙桁 02370 傑欠決潔穴結血訣月件 02380 侯倦健兼券剣喧圏堅嫌 02390 建憲懸拳捲 02400 検権牽犬献研硯絹県 02410 肩見謙賢軒遺鍵険顕験				_							_	=
02350 繋罫茎荊蛍計詣警軽頚 02360 鶏芸迎鯨劇戟擊激隙桁 02370 傑欠決潔穴結血訣月件 02380 倹倦健兼券剣喧圏堅嫌 02390 建憲懸拳捲 02400 検権牽犬献研硯絹県 02410 肩見謙賢軒遺鍵険顕験					_							
1 02360 鶏芸迎鯨劇戟擊激隙桁 02370 傑欠決潔穴結血訣月件 02380 侯倦健兼券剣喧圏堅嫌 02390 建憲懸拳捲 02400 埃権牽犬献研硯絹県 02410 肩見謙賢軒遺鍵険顕験		02340	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継
17 02370 傑欠決潔穴結血訣月件 02380 倹倦健兼券剣喧圏堅嫌 02390 建憲懸拳捲 02400 検権牽犬献研硯絹県 02410 肩見謙賢軒遣鍵険顕験		02350	繋	霍	茎	荊	堂	計	詣	警	軽	頚
02370 傑欠決潔穴結血訣月件 02380 倹倦健兼券剣喧圏堅嫌 02390 建憲懸拳捲 02400 検権牽犬献研硯絹県 02410 肩見謙賢軒遺鍵険顕験	(+	02360										
02390 建憲懸拳捲 02400 検権牽犬献研硯絹県 02410 肩見謙賢軒遣鍵険顕験	٧,	02370										
02390 建憲懸拳捲 02400 検権牽犬献研硯絹県 02410 肩見謙賢軒遣鍵険顕験		02380	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	堅.	嫌
02410 肩見謙賢軒遣鍵険顕験		02390										
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		02400		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県
区分 区点 0123456789		02410	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験
	区分	区点	-	_		_	_	_	_	-		

				_			_		_	_	
区分	区点	0			3	_	_	_	_	_	9
け	02420				厳		5幺	鸠	波	丛	児
	02430	紁	州么	<u>=</u>	諺			/m	_	OT	_
	02430		76	_	_		_	_	古	_	_
	02440	_			庫						
	02450				胡						
	02460	_			互						
	02470				檎						
	02480				<u>佼</u>	-	恢	辝	光	ム	切
	02490						17	71	+	_	_
	02500				坑						
	02510				囚						
J	02520				昂						
	02530	_	_		港						_
	02540			-	綱				-	-	
	02550	舧	荒	行	衡	講	頁	購	郊	酵	鉱
	02560	砿	鋼	閤	降	項	香	高	鴻	剛	劫
	02570	号	合	壕	拷	濠	豪	轟	麹	克	刻
	02580	告	玉	榖	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑
	02590	忽	-		狛	_					
	02600		此	頃	<u> </u>	困	坤	墾	婚	恨	懇
	02610	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	艮	魂	
	02610										些
	02620	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂
	02630	詐	鎖	裟	<u>坐</u>	座	挫	債	催	再	最
	02640	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳	済
	02650	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁
さ	02660	載	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪
C	02670	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削
	02680	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜
	02690	鮭	笹	匙	₩	刷					
	02700		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐
	02710	鯖	捌	錆	鮫	Ш	晒	Ξ	傘	参	Ш
	02720	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕
	02730	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残			
	02730								仕	仔	伺
	02740	使	刺	司	史	嗣	兀	\pm	始	姉	姿
	02750				師						
	02760	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸
١. ا	02770	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌
	02780				雌						
	02790				持						
	02800	Ė	_		治		璽	痔	磁	示	而
	02810	耳			辞						
	02820				t						
	02830				質						
区分	区点				3						
		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

区分	区点	0	1 2	2 3	4	5	6	7	8	9	区分	×
	02840	屡忍	ぶ	高名	5	射	捨	赦	徐	煮		03
	02850	社糺	少を	当 詢	車	遮	蛇	邪	借	Þ		03
	02860	尺村	勺火	匀爵	酌	釈	錫	若	寂	33	せ	03
	02870	惹	ÈΕ	取守	手	朱	殊	狩:	珠	重	"	03
	02880	腫	取泊	西首	儒	受	呪	寿:	授	樹		03
	02890	綬詞	导[2	小小	周							03
	02900	EN.	宗京	犹州	修	愁	拾	洲:	秀	秋		03
	02910	終網	粛習	望集	舟	蒐	衆	襲		蹴		03
	02920	輯)	固定	個包	集	醜	什	住:	充	+		03
	02930	従ヲ	找₹	科	渋	焟	縦	重	銃	叔		03
	02940	夙征	百》	叔衫	縮	粛	鏧	熈	Ш	術		03
	02950	述信	夋山	夋春	瞬	竣	舜	駿.	准	循	そ	03
	02960	旬村	酉歹	旬泻	準	潤	盾	純:	<u>/////////////////////////////////////</u>	遵		03
	02970	醇川	頁夕	<u>见初</u>	所	暑	曙	渚	苁	緒		03
	02980	署	書書	喜詞	諸	助	叙	女	亨	徐		03
L	02990	恕釒	助ß	余傷	引賞							03
U	03000	月	券[王升	-김	哨	商	唱;	Ë	奨		03
	03010	妾如	87	当将	扒	少	尚	庄	末	敵		03
	03020	彰	乳	少招	掌	捷	昇		昭	品		03
	03030	松村	肖村	章棋	詔	消	渉	湘	焼	焦		03
	03040	照	主省	当矿	礁	祥	称	章:	笑	粧		03
	03050	紹育	当售	喜花	蕉	衝	裳	訟	II.	詔		03
	03060	詳額	家官	登	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上	た	03
	03070	丈2	处主	₹万	測	城	場	壌	嬢	常	′-	03
	03080	情	夏多	⋛材	<u>净</u>	状	畳	穣	蒸	譲		03
	03090	醸	定明	属堰	飾	i						03
	03100	ŧ	式村	直殖	燭	織	職	色)	触	食		03
	03110	蝕	季厉	兄俳	信	侵	唇	娠	寝	審		03
	03120	心作	真捷	辰新	晋	森	榛	浸:	深	\oplus		03
	03130	疹	草科	申秦	練	臣	芯	薪	親	診		03
	03140	身至	<u></u>	佳金	震	人	仁	刃	壅	\pm		03
	03150	尋捷	甚是	習	訊	迅	陣	靭				03
	03150							f	ä	諏		03
	03160	須	作区	以辰	湿	吹	垂	帥	推	水	5	03
す	03170	炊目	垂米	华翠	衰	遂	酔	錐:	諈	随		03
9	03180	瑞龍	道点	高点	数	枢	趨	雞:	据	杉		03
	03190	相官	彭	頁省	裙							03
	03200	ž	登指	習し	-							03
	03200				Ш	瀬	畝	是)	凄	制		03
	03210	勢如	生行	正性	成	政	整	星	请	棲		03
	03220	栖፤	Εž	青牲	生	盛	精	聖	声	製	2	03
せ	03230	西記	成書	訂	逝	醒	青	静:	斉	税	 	03
	03240	脆쇸	售店	宇性	戚	斥	昔	析	<u>石</u>	積		03
	03250	籍約	責者	青	赤	跡	蹟	碩	切	拙	7	03
	03260	接挂	耳士	⊬₹	, ZE	俖	≣∺	æ,	ሂሕ	王	١,	03
	00200	1×1	><'J	עם וי	(5))	ᆈ	叽	<u>=</u> ;				100

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	03270			先							
	03280			<u>允</u> 栓							
11	03290	_		穿							,,,,
せ	03300	_		羨				薦	註	賎	践
	03310	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然
	03320	全	禅	繕	膳	糎					
	03320						噌	塑	岨	措	曾
	03330	曽	楚	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素
	03340	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢
	03350	-		<u>壮</u>							
	03360			挿							
そ	03370			争							
	03380	<u> </u>		葬				走	送	遭	鎗
	03390	_		像	_						_
	03400	-		蔵	_	_				_	_
	03410			測							
	03420	_		<u>其</u>			-	_			_
	03430	-		<u>太</u>							
	03440	_		槗	_		-		_	_	
	03450	-	_	待	_	_		_	_		
	03460		_	袋	_	_	_	_			-
	03470	-		第			.,,,,,				_
た	03480			<u>択</u>			濯	琢	託	鐸	濁
	03490	_		凧				,			
	03500			但							
	03510		_	<u>狸</u>	_		_	_	_		_
	03520	-	-				_	_			_
	03530			胆				J	壇	弾	断
	03540	暖	檀	段	男			_			
	03540	_					値	_	_		
	03550	_	_	痴		_			_		
	03560			筑							
	03570	_		宙			_		-	_	
5	03580			鋳		-	瀦	猪	苧	著	貯
	03590	_	_	凋	_						
	03600		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑
	03610	-		潮							
	03620	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗
	03630	直	朕	沈	珍	賃	鎮	陳			
	03630	_				_			津	=	
2	03640	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃
	03650	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷
	03660	嬬	紬	Л	吊	釣	_				
τ	03660							_	低		
`	03670	剃	貞	呈						廷	弟
区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

								_	_	_	
区分	区点	0	1	2	3		5	6	7	8	9
	03680	悌		-			<u>汀</u>	碇	禎	程	締
	03690	艇			_		_				
τ	03700									敵	
-	03710	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭
	03720	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼
	03730	転	顛	点	伝	殿	澱		電	_	
	03730				_					兎	_
	03740	堵					÷	-		=	
	03750	賭					_				
	03760	怒	_	_	_	_	_	_	_		
	03770	岩									
	03780	盗					燈	<u></u>	浢	祷	等
ع	03790	答					0344	_	0=4	Salla	\
	03800								=	<u>逃</u>	
	03810	鐙								_	-
	03820	憧	-						_		
	03830	鴇	_		1.0.			_			
	03840	独								_	
	03850	寅	=		A 1		悍	絜	池	朓	遁
	03860	頓	夻	雲			TO	_	_		-
	03860	-11/	\###	1-6-					÷	凪	
な	03870	謎			鋿	梄	馴	縄	畷	闬	棢
ĭ	03880	軟	雞	汝	_	_	-15	\ <u></u>	_		_
	03880		1.1	_			JE	业	(بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	賑	公
に	03890	虹					1-	_	=30		
14	03900		処	尿	韭	<u>1±</u>	灶	心	認		
ぬ	03900									濡	12IS
.	03900	- 5/	ন্দ্ৰ	杏	Х Ш	赤巾	/±		+=		禰
ね	03910	袮	荢	念	細	然	4	丞	忆	撚	/////
	03920	粘	77	775	<u> </u>	**	曲	47/7	S##	νф	AF.
の	03920					=	簑	心	涙	納	肥
	03930	脳	版	辰	呪		т	+m	144	亜	+m
	03930	油	汇	ΞΞ	ᆄ		_		_	覇	
	03940	波せ		-			-		-		
	03960	拝 倍									
	03960		_						-		
	03980	陪柏	_	_						_	
は	03990	湿爆	_		_	-	/JO	/号	口	账	尺
10	04000					_	座	华	塘	幡	BU
	04000	畑									_
	04010	<u>畑</u> 抜									
	04020	火半	_								
	04040	土犯					_		_		
	04040	犯頒									ᄷ
区分	区点	<u>ル</u>	<u>取</u>	₂	<u> </u>	⊞ 4	<u>鑑</u>	卷6	金 7	8	9
四刀	匹点	U	1	_	J	4	J	U	′	o	J

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	04050										匪
	04060	鬼	否	妃	庇	彼	悲	扉	批.	披	斐
	04070										被
	04080	-									微微
	04090		_	琵琶			1,00	八 汉	IHJ	<i>i</i>	1/4
ひ	04100	1111			_			Ę/	卆	肽	菱
Ů,		A. I			_		_		-		
	04110				-		-		_		紐書
	04120	_									表
	04130	_			_		-	_	_		蒜
	04140	_		<u>~</u>	秘	孤	决	瀕	頁	賀	頻
	04150	敏	7 1- 0								
	04150	L		<u>不</u>	付	埠	<u>夫</u>	婦	富	富	布
	04160	府	怖	<u>扶</u>	敷	<u>斧</u>	普	浮	<u>父</u>	<u>符</u>	腐
	04170	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
ふ	04180	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗
v),	04190	伏	副	復	幅	服					
	04200	-					淵	弗	払	沸	仏
	04210										奮
	04220	_		紛					3/3		
	04220	177	天	nyJ	75	_	IДJ		仕	F	塀
	04230	洲女	17		板	11,	盐				質
	04240	-									空変
^	04250			-	. =	=	☶	=			4.
		_		棚	עע	沤	乪	火	72	쓌	弁
	04260	鞭		<u>^+</u>	^+^	<u></u>	1 -1	ı.		4-1-	++
	04260	_				_		_			輔
	04270		-	=		_	₹	_			倣
	04280					÷	玉	峰	夆	朋	庖
	04290	抱		放							
	04300		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬
ほ	04310	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽	鳳	鵬	乏
	04320	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴
	04330	望	某	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿
	04340	鉾	防	吠	頬	北	僕	\vdash	墨	撲	朴
	04350	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幎	奔
	04360	本	翻	凡	盆						
	04360	Ė				塺	磨	魔	麻	埋	妹
	04370	昧	枚	毎							柾
#	04380	_									侭
•	04390			万				//\	<i>//</i> \	~_	1
	04400	Nd-A	漫漫		ıx	게띠					
	04400		/又	_	n±	±	ф‡		笞	ılıA	密
み		교수의	`#								TL)
	04410	鱼	泛	蓑	<u> የ</u> ነሪ	ガド	ダグ	化七	Lt.	毗	로ケ
む	04410	<u>_</u>	4m	4	_		=114	4:-	470	+4	務
14	04420	岁	無	牟	オ	務	媽	你	烠	火	
め	04420 区点	L		-	-	-	-	-	_		冥
区分		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

	1	
区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
め	04430	名命明盟迷銘鳴姪牝滅
	04440	免棉綿緬面麺
	04440	摸模茂妄
₺	04450	孟毛猛盲網耗蒙儲木黙
	04460	目杢勿餅尤戻籾貰問悶
	04470	紋門匁
	04470	也冶夜爺耶野弥
ゃ	04480	<u> </u>
	04490	鑓
	04490	愉愈油癒
ф	04500	諭輸唯佑優勇友宥幽
·	04510	悠憂揖有柚湧涌猶猷由
	04520	祐裕誘遊邑郵雄融夕
	04520	予
	04530	余与誉輿預傭幼妖容庸
ょ	04540	揚摇擁曜楊様洋溶熔用
	04550	窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽
	04560	養慾抑欲沃浴翌翼淀
	04560	羅
6	04570	螺裸来莱頼雷洛絡落酪
	04580	乱卵嵐欄濫藍蘭覧
	04580	利吏
	04590	履李梨理璃
	04600	痢裏裡里離陸律率立
()	04610	葎掠略劉流溜琉留硫粒
, ,	04620	隆竜龍侶慮旅虜了亮僚
	04630	両凌寮料梁涼猟療瞭稜
	04640	糧良諒遼量陵領力緑倫
	04650	厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟
る	04660	瑠塁涙累類
	04660	令伶例冷励
	04670	嶺怜玲礼苓鈴隷零霊麗
ħ	04680	齢暦歴列劣烈裂廉恋憐
	04690	漣煉簾練聯
	04700	蓮連錬
	04700	呂魯櫓炉賂路
ろ	04710	露労婁廊弄朗楼榔浪漏
2	04720	牢狼篭老聾蝋郎六麓禄
	04730	肋録論
	04730	倭和話歪賄脇惑
ゎ	04740	枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾
	04750	碗腕
区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
_	04800	弌丐不
ı	04800	个丱
`	04800	\ \ \ \ \ \
	04800	// / / /
)	04810	
z	04810	圖 ,
J	04810	豫事舒
Ť	04810	式干亞
=	04820	亟
4	04820	— 一亢京亳 <u>宣</u>
	04820	从仍仄仆
	04830	仂仗仞仭仟价伉佚估佛
	04840	佝佗佇佶侈侏侘佻佩佰
	04850	有佯來侖儘俔俟俎俘俛
	04860	俑俚俐俤俥倚倨倔倪倥
人	04870	倅伜俶倡倩倬俾俯們倆
	04880	偃假會偕偐偈做偖偬偸
	04890	傀傚傅傴傲
	04900	僉僊傳僂僖僞僥僭僣
	04910	僮價僵儉儁儂儖儕儔儚
	04920	儡儺儷儼儻
JL	04920	儿兀兒兌兔
	04930	兢競
入	04930	兩兪
八	04930	兮冀
П	04930	
Ľ	04940	冏胄冓冕
드	04940	一冤冠冢冩冪
<u> </u>	04950	> 决冱冲冰况冽凅凉凛
几	04960	几處凩凭凰
Ш	04960	
	04960	双 利利
_	04970	刎刧刪刮刳刹剏剄剋剌
Л	04980	· 一部 新聞 到 到 到 到 到 到 到 到 到 到 到 到 到 到 到 到 到 到
	04990	劒剱劈劑辨
\vdash	05000	が かかける 金属 かん
ヵ	05000	動のおります。 動の 動の 動の 動の 動の 動の 動の 動の 動の 動の 動の 動の 動の
\vdash	05010	動勦飭勠勳勵勸
ク	05010 05020	クタタライツ
七	05020	□□問題記
	05020	「甲雉貴礆
늗	05020	一
+	05030	<u> └</u> 罒 卆卅丗卉卍準
H	05030	十川山井で竿
<u>r</u> 区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
스까	区尽	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

区分 区点 05030 D 05040

又 05050

П 05120

05040 05050 05050

05050

05060

05070

05080

05090 05100

05110

05130 05140

05150

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

叮叨

雙曼曼變

叭叺吁吽呀听吭吼吮吶

吩吝呎咏呵咎呟呱呷呰

咒呻咀呶咄咐咆哮等咸

咫哂咤咾咼哘哥饿唏

唔咦喽哭哺哢唹啀卿哗

售啜啅啖啗唸唳啝喙喀 咯喊喟啻啾喘唧單啼喃

喩喇喨嗚嗅嗟嗄嗜嗤嗔

區嗷嘖嗾嗽嘛嗹噎噐營

卮夘卻卷

ム參算

咥咬哄哈咨

ロ 05190	囂 囮
05180	
□ 05180 □ □ 05190 图別图图图 □ 05200 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 05200 05210 坏 地 攻 圻 址 坏 坩 垂 垒 05220 树 地 攻 垠 垳 垤 垪 垰 埃 05230 埔 埒 埓 堊 北 埣 坍 堙 埋 9 05260 墟 埠 墺 壞 遷 壓 05260 墟 壕 壘 壥 星 壁 05260 址 看 变 5270 发 05270 欠 05270 欠 05270 欠 05270 欠 05270 欠 05270 大 05280 天 本 夸 灭 可 实 负 至 9 05270 大 05280 天 本 今 页 页 9 05270 大 05280 天 本 今 页 页 9 05270 大 05280 天 本 今 页 页 页 9 05270 大 05280 开 9 05270 大 05280 开 9 05270 大 05280 开 9 05270 大 05280 开 9 05270 大 05280 开 9 05270 大 05280 开 9 05270 大 05280 开 9 05270 大 05280 开 9 05270 大 05280 开 9 05270 年 9 05290 客 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	
ロ 05190 密図 高圏 1	
05200	坡埆塲墹壑
05200	坡埆塲墹壑
1 05210 坏 地 坎 圻 址 坏 坩 垂 垈 05220 树 地 垓 垠 垳 垤 垪 垰 埃 05230 埔 埒 埓 窒 埖 埣 堋 堙 堌 05240 堡 場 学 塰 毀 册 堽 塹 墅 05260 墟 壙 瓊 壥 遷 壁 05260 址 墳 瓊 瓊 遷 壓 05260 址 墳 瓊 臺 臺 髮 05270 人 文 05270 人 文 05270 人 文 05270 人 交 05270 人 交 05270 人 5280 天 本 夸 灭 苛 奕 奂 奎 奚 05290 奢 羹 奥 獎 奩 05300 奸 妁 妝 仮 佞 妣 妲 妈	坡埆塲墹壑
+ 05220	埆場墹壑
+ 05230 埔圩埓堅埖埣堋堙堝 05240 堡塢塋塰毀塒堽塹墅 05250 墟墫墺壞墻堵墮壅壓 05260 壗壙壘壥壜壤壟 + 05260 米壺 05270 塚 05270 久 文 05270 久 夕 05270 久 夕 05270 夕 ク 05270 夕 505270 大 大 05280 天本夸夾竒奕奐奎奚 05290 奢奠奥奖奩 05300 奸妁妝佞侫妣妲妈	場墹壑
105240 堡場坐愛毀時堽塹墅 105250 墟墫墺壞墻撂墮壅壓 105260 壗壙壘壥壜壤壟 105260 基壙壘壥壜壤壟 105270 增壺壽 205270 久 205270 久 205270 久 205270 夕 205270 夕 205270 夕 205270 夕 205270 子 205280 天夲夸夾苛奕奐奎奚 205290 奢奠奥奖窟 205300 奸妁妝佞侫妣妲妈	墹壑
05250	壑
05260 遠攘壘壥壜壤壟	
± 05260 壯壺 05270 壻壺壽 女 05270 久 女 05270 久隻 夕 05270 夛梦夥 05270 大 05280 大 05280 天本夸夾竒奕奐奎奚 05290 奢奠奥獎奩 05300 奸妁妝佞侫妣妲娟	壹
*** 05270	壹
05270 壻壺壽 女 05270 女 女 05270 女 女 夕 夕 夕 夕 夕 05270 多梦夥 05270 5290 天夲夸夾竒奕奐奎奚 05290 奢奠奥獎奩 05300 奸妁妝佞侫妣妲妈	
女 05270 久复 夕 05270 夛梦夥 05270 大 大 05280 夭夲夸夾竒奕奐奎奚 05290 奢奠奥獎奩 05300 奸妁妝佞侫妣妲娟	
夕 05270 夛梦夥 05270 大 大 05280 夭夲夸夾竒奕奐奎奚 05290 奢奠奥獎⑥ 05300 奸妁妝佞侫妣妲媧	
5 大 05270	
5 大 05280 夭夲夸夾竒奕奐奎奚 05290 奢奠奥獎奩 05300 奸妁妝佞侫妣妲姆	
5 05290 奢奠奧獎意 05300 奸妁妝佞侫妣妲姆	夬
05290 者莫英英區 05300 奸妁妝佞侫妣妲姆	奘
	姨
[05310] 姜妍姙姚娥娟娑娜娉	娚
知 4 05320 婀婬婉娵娶婢婪媚媼	媾
職 │ 3 05330 嫋娉媽嫣嫗嫦嫩嫖嫺	嫻
65340 嬌嬋嬖嬲嫐嬪嬶嬾孃	孅
05350 孀	
子 05350 子孕孚孛孥孩孰孳	
	孵

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
子	05360	學	斈	孺							
	05360				ф	它	宦	宸	兔	寇	寉
	05370	寔	寐	寤		-		-	-		-
	05380	寳						_			
寸	05380		対	將	專	料					
小	05380	Г				_	尓	尠			
九	05380						_		九	尨	
	05380										F
尸	05390	尹	屁	屆	屎	屓					
	05400			屏							
屮	05400	Г					ய				
	05400							ШL	労	忆	岌
	05410	岑	岔	妛		岻					
	05420	_	_	峩	_	_	_	_	_	_	_
山	05430	_	_	높				,,,,	_	÷	
	05440	-	_	嵎		_		_	_		
	05450		_	嶬		_	_		_		_
	05460	巓	絲	巖	,,,,						
///	05460	<u> </u>	_		/ (/						
エ	05460	Г				巫					
ㄹ	05460						2	巵			
	05460						_	_	岳	帚	밵
ф	05470	怒	帛	帶	帷	幄	幃		. ,-	. , .	• •
•	05480	_		幣				1/1	'/'	,,	10
Ŧ	05480	1	-	.,-	. ,-	ŦŦ	¥				
幺	05480	Г						火	麼		
	05480									-	庠
_	05490	廁	廂	廈	廐	廏					
,	05500		廖	廣	廝	廚	癦	隧	廡	廨	廪
	05510	廬	廱	廳	廰						
廴	05510					廴	廸				
ш	05510	Γ				_	_	廾	弁	弉	彝
Ħ	05520	彜									
サ	05520		t	弑							
	05520				弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌
弓	05530	彎	弯								
彑	05530	Ĺ		4	彖	彗	彙				
1	05530							彡	彭		
	05530									1	彷
	05540	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘
í	05550	_	_	徭	_	-					
	05550					忖	忻	忤	忸	忱	忝
	05560	悳	忿	怡						忽	作
心	05570	_	_	怦		_	_	_	_	恷	恟
	05580			恍					-		
		- 2		··· -	3	4	5	6	7	8	9

区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	05590	悁悍惧悃悚
	05600	悄悛悖悗悒悧悋惡悸
	05610	惠惓悴忰悽惆悵惘慍愕
	05620	愆惶惷愀惴惺愃愡惻惱
	05630	愍愎慇愾愨愧慊愿愼愬
心	05640	愴愽慂慄慳慷慘慙慚慫
	05650	慴慯慥慱慟慝慓慵憙慭
	05660	憇憬憔憚憊憑憫憮懌懊
	05670	應懷懈懃懆憺懋罹懍懦
	05680	懣懶懺懴懿懽 懼 懾戀
	05680	戈
戈	05690	戊戌戌戔戛
	05700	憂戡截戮戰 <u>戲</u> 戳
戸	05700	扁
	05700	1 ,
	05710	打扣扛扠扨扼扛抉找抒
	05720	抓抖拔抃抔拗拑抻拏拿
	05730	拆擔拈拜拌拊拂拇抛拉
	05740	格拮拱挧挂挈拯拵捐挾
	05750	字型型
手	05760	掉掟掵捫捩掾揩揀揆揣
,	05770	揉插揶揄搖搴搆搓搦搶
	05780	攝搗揚搏摧擊摶摎攪撕
	05790	撓撥撩撈撼
	05800	據擒擅擇撻擘擂擱擧
	05810	舉擠擡抬擣擯攬擶擴擲
	05820	擺攀擽攘攜攅攤攣攫
	05820	- 5
攴	05830	文 文
	05840	
斗	05840	
	05840	祈
斤	05850	斷
方	05850	施筛旁旄旌旒旛旙
	05850	无
旡	05860	无 无
	05860	之 早果昊昃旻杳昵昶昴
	05870	易晏晄晉晁晞書晤晧晨
日	05880	晟哲晰 素質 素質 素質 素質 素質 素質 素質 素質 素質 素
н	05890	
	05900	<u> </u>
	05900	
日	05910	曳曷
月	05910	
木	05910	加級角隊鵬朔 北東
区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
四ガ	도치	0 1 2 3 4 3 0 1 6 9

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	05920	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤
	05930	杆	杰	杰	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅
	05940	-		枴							
	05950	柢	柮	枹	柎	柼	柧	檜	栞	框	栩
	05960	_	_	栲		_	_		_		
	05970	_							_		<u>··</u> 桴
	05980	-									" 棘
	05990	椢					<u> </u>	13	//-		171
	06000						椒	梓	柰	棣	椥
	06010	-		1. 4							楹
	06020			楸							
	06030	楙									
木	06040	-		槓		_	_	_	_	_	
	06050	榧									
	06060	-							_		械棚
	06070			樊				-		_	
	06080			左橇							
	06090	_	_	檄			111	170		- Iviñ	1/8
	06100	-		11-07	17.74	-	规	樒	榁	模	櫞
	06110	櫑									
	06120	欖				/l/1E	150	于	*	1000	*
	06120	7克	2/			ጀ ⁄ኮ	シケ	本 尔	合か	見か	歃
欠	06130	鍁	励	歙	10.1		4.1			9/	ШΛ
止	06130	415/		33/	NATA!	ᄴ	// /\	ŒΛ	歸		
_	06130	\vdash							TEID		歿
歹	06140	歼	砂	殃	珍	万 捻	砬	稆	蔊	_	
	06150			// 殱	_	/2,	/ 🗆	<u>/x</u>	190	/묘	/+
殳	06150	/~	/15/4	1-54		殷	部	歐			
<u></u>	06150	\vdash			<u>×</u>	ŊΧ	ЛХ		_	毓	
	06150	\vdash							-	守川	毟
毛	06160	球	亭	毳	壬公	痖	剪				Ŧ
氏	06160	3	=	ŧŧ	نک	/-E	旦し	氓			
	06160	\vdash						210		氛	怎
气	06170	氣							- 0	757	۷۵
	06170	本 (乖	汕	<u>\$</u> +	注	沂	沰	Sil-	Silv	沛
	06180	公		//////////////////////////////////////							
	06190			<u>观</u> 沮			/Ľ	八	IJĽ	/니	لت/
	06200	/23					汩	連	公元	洶	洫
	06210	浍		洗洗							
水	06220			浙	_						
, v	06230							_	_		渔淒
	06240	-									/
	06250				-						冯渟
	06260	-			_			_	_		/江
	06270	-		温滓							
区分	区点	0								лэк 8	
E II	<u>~</u>				J	7		J	-	٦	J

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	06280	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿
	06290	滲	漱	滯	漲	滌					
	06300		漾	漓	滷	澆	潺	漕	澁	加止	潯
水	06310	潛	潜	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦
۸,	06320	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬
	06330	濔	濘	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁
	06340	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	濃
	06350	瀲	灑	灣							
	06350	L			炙	炒	炯	烱	炬	炸	炋
	06360	炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥
火	06370	煕	熈	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	熄
^	06380	煩	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎
	06390	燠	燬	燧	燵	燼					
	06400		燹	燿	爍	爐	爛	爨			
Л	06400								爭	爬	爰
<i>.</i>	06410	爲									
爻	06410		爻	爼							
爿	06410				爿	牀	牆				
片	06410							牋	牘		
4	06410									牴	牾
'	06420	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犧			
	06420								犹	犲	狃
	06430	-		-		_				狷	
犬	06440	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩	猥	猾
	06450	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	灃	獵	獻
	06460	獺									
	06460				_			_		珞	_
玉	06470									瑟	
т.	06480	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞
	06490	璧	瓊	瓏	瓔	珱					
瓜	06500	$oxed{oxed}$	瓠	瓣							
瓦	06500				瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	Ŋέ
	06510	瓷	甄	甃	甅	甌	甎	甍	氇	甓	
甘	06510	L									昌
生	06520	甦									
用	06520	$oxed{oxed}$	甬								
	06520	L		=						畆	
田	06530	畩	畤	畧	畫	畭	畸	當	疆	疇	畴
	06540	疊	疉	疂	_						
	06540	L			-		_			痂	_
	06550	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙
病	06560	痣	痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	痲	沝
•	06570	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴
	06580	瘰	瘻	癇	癈	癆	癜	癘	癡	癢	癨
	06590	癩	癪	癧	癬	癰					
区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06600		癲								
06600			アや	癸	發					
06600						皀	皃	皈	皋	皎
06610	皖	皓	晳	皚						
06610					皰	皴	皸	皹	皺	
06610										盂
06620	盍	盖	盒	盏	盡	盥	盧	盪	蘯	
06620										肹
06630	眈	眇	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷
06640	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿	睾	睹
06650	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	臉
06660	瞽	膽	矇	矍	矗	矚				
06660							矜			
06660								矣	矮	
06660										젭
06670	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼
06680	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔
06690	碾	碼	磅	磊	磬					
06700	- ;	磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬
06710	礫									
06710		祀	祠	祗	祟	祚	秘	祓	祺	禄
06720	禊	禝	禧	鵉	禪	禮	禳			
06720								禹	禺	
06720										秉
06730	秕	秧	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	秜
06740	稟:	禀	稱	稻	稾	稷	穃	穗	穉	穡
06750	穢	穩	龝	穰						
06750					弯	穽	窈	窗	窕	窘
06760	窖	窩	ŧ	窰	窶	竅	竄	窿	邃	竇
06770	竊									
06770		竍	竏	竕	竓	站	竚	<u> 立立</u>	竡	竢
06780	竦:	竭	竰							
06780				笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙
06790	答:	笵	笨	笶	筐					
06800		筺	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴
06810	筧:	筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜
06820	箚	箋	箒	筝	筝	箙	篋	篁	篌	篏
06830	箴	篆	篝	篩	簑	簔	篦	篥	籠	簣
06840	簇	簓	篳	篷	簗	簍	篶	簣	簧	籊
06850	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籀	籐
06860	籘	籟	籤	籖	籥	籬				
06860							籵	粃	粐	粤
00070	給	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹
06870	10.									
06880	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	毊	糯
	06600 06600 06610 06610 06610 06620 06620 06630 06660 06660 06660 06670 06710 06710 06720 06720 06730 06740 06750 06760 06760 06770 06770 06780 06780 06780 06780 06780 06780 06780 06780 06780 06780 06780 06780 06780 06780 06880	06600 一 06600 一 06600 一 06610 一 06610 一 06620 三 06620 三 06630 市 06660 三 06660 一 06670 砂 06670 砂 06710 中 06710 中 06720 中 06720 中 06720 中 06720 中 06720 中 06720 中 06720 中 06720 中 06720 中 06730 中 06740 中 06750 日 06760 日 06760 日 06760 日 06760 日 06760 日 06760 日 06760 日 06760 </td <td></td> <td></td> <td> 06600 瀬 10600 瀬 20600 206600 206610 206610 206610 206620 206630 財 明 財 明 財 明 財 明 財 明 財 明 財 明 財 明 財 明 財</td> <td> ○6600</td> <td> ○6600 類 ○6600 字爻發 ○6600 字爻發 ○6610 完結暫置 ○6610 完結暫置 ○6620 蓋盖盒盞盡盥 ○6620 話數時態眼睫膜炎 ○6630 財別時眩眼睫膜炎 ○6660 警瞻蒙鑁 ○6660 日 ○6660 日 ○6660 日 ○6660 日 ○6670 財 職 明 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國</td> <td> ○6600 瀬 ○06600 夕き發 ○6600 夕きり ○6610 完告哲問 ○6610 房・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</td> <td> ○6600 癲 ○6600 字叉發 ○6600 包見の ○6610 完計 包見の ○6610 完計 包別の ○6610 の6620 素盖盒蓋書盥盧盪 ○6620 素盖盒蓋書盥盧盪 ○6620 話則明眩昵眞皆睛則瞪調問題 ○6630 耽眇明眩昵眞皆關門營屬團 ○6660 菩順膘豐屬廳 ○6660 菩瞻朦豐區廳 ○6660 可分 ○6660 可分 ○6670 可能磷硅硅碳碳份份 ○6690 碾碼磅磊整 ○6700 積磚硅碳碳磷碳 ○6710 深過 ○6710 深過 ○6720 被禮濟禮禮 ○6720 可方 ○6720 不完 ○6730 批決和稅業報禮 ○6740 稟票稱稻臺稷稽穗 ○6750 電電電金量繁額區 ○6750 零高電金量繁額區 ○6760 等高電金量 ○6770 対立が近述が立める ○6780 京第等等態度 ○6790 答范笨笑筐 ○6800 管等等等度 ○6810 算作夜茂筮箝销度 ○6820 初箋等等等度 ○6830 蒙等等等度 ○6840 策影等 ○6840 蒙影等 ○6840 蒙影等 ○6840 蒙麗麗麗簽書 ○6840 蒙麗麗麗簽書 ○6840 蒙麗麗麗簽書 ○6840 蒙麗麗麗簽書 ○6840 蒙麗麗養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養</td> <td> ○6600 瀬 ○06600 戸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</td>			06600 瀬 10600 瀬 20600 206600 206610 206610 206610 206620 206630 財 明 財 明 財 明 財 明 財 明 財 明 財 明 財 明 財 明 財	 ○6600	 ○6600 類 ○6600 字爻發 ○6600 字爻發 ○6610 完結暫置 ○6610 完結暫置 ○6620 蓋盖盒盞盡盥 ○6620 話數時態眼睫膜炎 ○6630 財別時眩眼睫膜炎 ○6660 警瞻蒙鑁 ○6660 日 ○6660 日 ○6660 日 ○6660 日 ○6670 財 職 明 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國 國	 ○6600 瀬 ○06600 夕き發 ○6600 夕きり ○6610 完告哲問 ○6610 房・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 ○6600 癲 ○6600 字叉發 ○6600 包見の ○6610 完計 包見の ○6610 完計 包別の ○6610 の6620 素盖盒蓋書盥盧盪 ○6620 素盖盒蓋書盥盧盪 ○6620 話則明眩昵眞皆睛則瞪調問題 ○6630 耽眇明眩昵眞皆關門營屬團 ○6660 菩順膘豐屬廳 ○6660 菩瞻朦豐區廳 ○6660 可分 ○6660 可分 ○6670 可能磷硅硅碳碳份份 ○6690 碾碼磅磊整 ○6700 積磚硅碳碳磷碳 ○6710 深過 ○6710 深過 ○6720 被禮濟禮禮 ○6720 可方 ○6720 不完 ○6730 批決和稅業報禮 ○6740 稟票稱稻臺稷稽穗 ○6750 電電電金量繁額區 ○6750 零高電金量繁額區 ○6760 等高電金量 ○6770 対立が近述が立める ○6780 京第等等態度 ○6790 答范笨笑筐 ○6800 管等等等度 ○6810 算作夜茂筮箝销度 ○6820 初箋等等等度 ○6830 蒙等等等度 ○6840 策影等 ○6840 蒙影等 ○6840 蒙影等 ○6840 蒙麗麗麗簽書 ○6840 蒙麗麗麗簽書 ○6840 蒙麗麗麗簽書 ○6840 蒙麗麗麗簽書 ○6840 蒙麗麗養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養	 ○6600 瀬 ○06600 戸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	06890				糺	紆					
	06900		紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿
	06910	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣
	06920	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵
	06930	緇	綽	綫	總	綢	綯	緜	綸	綟	綰
糸	06940	緘	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	騾
	06950	縡	縒	縱	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻
	06960	縵	縹	繃	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞
	06970	繙	繚	繹	繪	繩	繼	繻	纃	緕	繽
	06980	辮	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖
	06990	纎	纛	纜							
缶	06990				_	缺					
щ	07000		罅	罌	罍	罎	罐				
	07000							网	罕	罔	罘
网	07010	罟	罠	罨	罩	槑	罰	羂	羆	羃	羈
	07020	羇									
羊	07020		羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹
+	07030	羮	羶	羸	譱						
KK	07030					翅	翆	翊	翕	翔	翡
าก	07040	翦	翩	努	翹	飜					
老	07040						耆	耄	耋		
耒	07040									耒	耘
*	07050	耙	耜	耡	耨						
耳	07050					耿	耻	聊	聆	聒	聘
4	07060	聚	聟	聢	聨	聳	聲	聰	聶	聹	聽
聿	07070	聿	肄	肆	肅						
	07070					肛	肓	肚	胁	冐	肬
	07080	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱
	07090	脛	脩	脣	脯	腋					
肉	07100		隋	腆	脾	腓	腑	腁	腱	腮	腥
	07110	腦	腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠	膕	膤
	07120	膣	腟	膓	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀
	07130	臂	膺	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臟
	07140	臠									
臣	07140	$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$	臧								
至	07140	$oxed{oxed}$		臺	臻		_		_		
臼	07140	L				臾	舁	舂	舅	與	舊
舌	07150	舍	舐	舖	_	_	_	_	_		_
舟	07150	_			_		舸				
	07160	艝	艚	艟	艤	艢	艨	艪	艫	舮	
艮	07160	_									艱
色	07170	艷									
	07170	$oxed{oxed}$	<u> </u>	_	_	=	芫	_		_	
艸	07180	苣	苟	苒	苴	苳	苺	苺	沱	苻	苹
	07190	苞	茆	Ö	-	끃					
区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	07200	١Ť			_			荀	_	_	<u> </u>
	07210	本					_	莪	_		_
	07220							荳			
	07230							苹萃			
	07240										
	07250	_						舶			-
	07260							単萵			
艸	07270	<u> </u>									
	07270		_	_	_			蓐蔬		_	
	07290	1	<u>佘</u>				3	此术	<i>D</i> 矢	LD.	副
		2	-1-1-				协	+ ±	*	善	盐市
	07300	<u></u>	_		_		_	薤	_	_	
	07310							薜			
	07320	· ·						藝			
_	07330	-	-					蘢	無	縵	羅
虍	07340	卍	乕	渂	5优			ירה	ሐኯ	ىپ	ф И
	07340	44	ф+	4++	4-			蚓			
	07350	_	_					蚰	_		_
	07360	_		_			_	蛯			-
	07370	- 3	_	-,0	_			蛹	-113	,,,	-,0
虫	07380	-					賹	蝟	墹	犐	烸
	07390	_	蝗				(h/h)		160	=-	1.777
	07400							螟			
	07410					_		螳	_		
	07420	<u> </u>	_	_			_	蟶	_		
<u>_</u>	07430			踹	蠢	蟸	囍	蠶	蠧	螶	蠻
血	07440	衄	妼	/4-	/	/ + -	/00-				
行	07440	L		仫	尙	衞	儠		_	_	_
	07440	10	1-	11/	42		٠.	<u>衫</u>	_	_	
	07450	_	_	_				<u>袒</u>	_	_	
١.	07460		_	_		1 5 1		裄		_	. –
衣	07470							裲			
	07480						褫	襁	菨	褻	褶
	07490		襌		_		1-0	100	Len		
	07500	L	襦	襤	襭	襁	穊	襴	襷		_
襾	07500	_	_							Щ	覃
\vdash	07510	竅	覊		10		-ب	200		#-	#0
見	07510					覕	覩	覦	覬	覯	覲
L.	07520	覺	覽	覿	觀		166-		411	-	h.m.
角	07520		_,				_	<u>觗</u>			
	07530	-	-		_		-	熟		-	
	07540	_		_		_		詢			
冒	07550							誣			
_	07560			_	_		_	謔			
	07570	-						謖			
L	07580	-		$\overline{}$			<u> </u>	譁	_		_
区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	07590	證潛譛譚譫
言	07600	譟譼譯譴譽讀讌讎讒
	07610	讓讖讙讚
筗	07610	谺豁谿
口	07610	豈豌豎
	07620	豐
豖	07620	豕豢豬
哥	07620	多
3	07630	貍 貌貔豼貘
	07630	戝貭貪貽貲
貝	07640	貳貮貶賈賁賤賣賚賽賺
д	07650	賻贄贅贊贇鸁贍贐齎贓
	07660	賍贔贖
赤	07660	赧赭
走	07660	支赳趁趙
	07660	跂
	07670	趾趺跏跚跖跌跛跋跪跫
	07680	跟跣跼踈踉跿踝踞踐踟
足	07690	蹂踵踰踴蹊
	07700	蹇蹉蹌蹐蹈蹙踨蹠踪
	07710	蹣蹕蹶蹲蹼躁躇躅躄躋
	07720	躊躓躑躔躙躪躡
身	07720	躬躰軆
	07730	<u></u> 躲躾軅軈
	07730	軋軛軣軼軻軫
車	07740	軾輊輅輕輒輙輓輜輟輛
—	07750	<u>輌</u> 輦輳輻輹轅轂輾轌轉
_	07760	轆轎轗轜轢轣轤
辛	07760	辜辟辣
Ŀ	07770	辭辯
	07770	<u> </u>
	07780	<u> </u>
辷	07790	<u> </u>
	07800	<u> </u>
	07810	<u>遞遨遯遶隨遲邂遽邁邀</u>
$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$	07820	邊邊邏
邑	07820	邨邯邱邵郢郤扈
Ē	07830	郛鄂鄒鄙鄲鄰
	07830	画動動
酉	07840	酥酪醋醛醋醛酚酯
_	07850	醪醵醴醺釀釁 15.55
釆	07850	<u> </u>
里	07850	整
金	07850	37 公人人不及7014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2
	07860	<u> </u>
区分	区点	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

hπ
ᄴ
≘幹
硹
絙
か問

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	07870	鈕	鈑	銊	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿
	07880	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷
	07890	鋩	錏	鋺	鍄	錮					
	07900		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	銈
金	07910	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗
	07920	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鏆
	07930	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁
	07940	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑯	鑪	鈩	鑰	鑵
	07950	鑷	鑽	鑚	鑼	鑾	钁				
	07950								門	閇	閊
門	07960	閔	閖	閘	閙	閏	閨	閧	閭	閼	置
. ,	07970	閹	閾	闊	濶	闃	闍	闌	闕	闔	闖
	07980	關	單	闥	闢						
	07980					阡	阨	阮	阯	陂	βĖ
阜	07990		陋		.,,						
_	08000		陜	陟	陦	陲	诹	隍	隘	隕	隗
	08010	險	隧	隱	隲	濕	隴				
隶	08010							隶	隸		
隹	08010									隹	雎
_	08020	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕			
	08020	L							雹	霄	霆
雨	08030	霈	霓	霎	霑	霏	霖	霙	霤	霪	霰
	08040	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉		
青	08040									靜	
非	08040										靠
面	08050	靤	靦								
	08050					靫	.,,		.,,		
革	08060		鞆				鞜	鞨	鞦	鞣	鞳
	08070	鞴	韃	韆	韈						
韋	08070	L				韋	韜		_		
韭	08070							韭	齏	业	_
音	08070	<u>_</u>	17								竟
	08080	韶	韵					1-	^-		т-
_	08080	<u>_</u>				頸		頡	狼	頹	牃
頁	08090	顏	顋								
	08100	<u> </u>	顱	顴	鼬	_	16	G/:		TC	Carr
風	08100	#5				嵐	颯	颵	颶	飄	鱧
-	08110	飆		^-	^-	^-	^-	^ l^	^^	^-	^-
食	08110	_	飩								
	08120		餤					餾	醞	醒	幔
	08130	饐	饋	饑	饒	饌	饕	137	14 n		
香	08130	\vdash						馗	馘		
_	08130	\vdash								馥	_
馬	08130	_		-			<i>T.</i>		<i>T</i> /		馬
	08140	馮		Ė			_	_		-	
区分	区点	I۸	1	2	3	4	5	6	7	8	a

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	08150	駲	駻	駸	騁	騏	騅	騈	騙	騫	騷
馬	08160	驅	驂	驀	驃	騾	驕	驍	驛	驗	驟
	08170	驢	驥	驤	驩	馬馬	驪				
骨	08170							骬	骰	骼	髀
	08180	髏	觸	髓	體						
高	08180					髞					
	08180						髟	髱	髣	髦	髯
髟	08190	髫	髮	髴	髱	髷					
	08200		髻	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢			
Ħ	08200									鬥	鬧
ΙJ	08210	鬨	鬩	鬪	鬮						
轡	08210					鬯					
層	08210						鬲				
鬼	08210							魄	魃	魏	魍
)E	08220	魎	魑	麗							
	08220				魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
	08230	鮠	鮨	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒
	08240	鯣	鯢	鯤	鰮	鯡	鰺	鮲	鯱	鯰	鰕
魚	08250	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰮
	08260	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚
	08270	鱠	鱧	鱶	鱸						
	08270					鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫
	08280	鴃	鴆	鴪	鴦	鶑	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒
	08290	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈					
鳥	08300		鵝	鵞	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇
	08310	鶫	鵯	鵺	鴞	鶤	鶩	鶲	鷄	鷁	鶻
	08320	鶸	鶺	鷏	鷏	鷂	鷙	鷓	鷸	鷦	鷭
	08330	鷯	鷽	鵴	鸛	矕					
鹵	08330						鹵	鹹	鹽		
_	08330									_	麈
鹿	08340	麋	麞	麒	鷹	麞	麝				
	08340	-		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,,,,,	.,,,,,	麥	麩	麸	麪
麥	08350	麭							-		
麻	08350		靡								
黄	08350		.,,	嚳							
黎	08350				黎	黏	靎				
	08350	Г			-31	-,-	313		黑出	點	黝
黒	08360	黠	黥	黨	黯	黴	壓			,,,,,	myo
黹	08360	/	, · ·	7111	,,,,,	pay	m	/		絥	黼
黽	08370	噩	驁	鱨					113	אענויו	rono
皷	08370	٦	7			鼕					
鼠	08370				<i>→</i> ∧		崩	鼬			
鼻	08370	\vdash					/ 1 \	ж <u>.</u>	鼾		
齊	08370	H							/ / /	峦	
齒	08370	\vdash								_	齒
区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
トルル	日元	l۷	•	4	J	4	J	U	′	O	J

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	08380	齔	齣	齟	齠	齡	齫	齧	齬	蠍	齷
齒	08390	齲	齶								
	08390			龕							
龍	08390				龜						
轠	08390					龠					
龠	08400		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			
区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10700			T	0	£		Υ	Т	8	J.
10710	0	8	60	7	0	0	_	+	\pm	8
10720	9	-	μ	1	+	+	1	0	35	36
10730	36	36	1	Ā	Ä	Ä.	Ā	Ä	Ā	Æ
10740	C	Ē	Ė	Ē	Ė	T	ľ	ï	ï	Ð
10750	Ñ.	\bigcirc	Ó	Õ	0	Ö	30	Ø	Ü	Ú
10760	0	Ü	\mathcal{P}_{i}	P	ß	à	á	â	8	8
10770	à	60	0	ě	6	6	备	Ţ	Ţ	Ť
10780	Ϊ	Ö	$f_{\rm b}$	Ö	0	Ô	6	Ö	\pm	(2)
10790	ü	0	0	0	9					
10800		Þ	9	$^{\circ}$	0	\mathcal{J}_{k}	\oplus	26	0.	Θ
10810	1	2	0	60	4	6	A.	45	(8)	6
10820	åb.	ä	Õ.	Ä	5	9	ů.	3		
10830				-[П	IV	V	VI.	VI.
10840	VIII.	IX	X	0	0	0	(2)	0	®	0
10850	0	(3)	0	0	0	0	8	0	0	0
10860	0	0	0	Ф.	\heartsuit	9	0	٠	۳	٠
10870	٠	(3)	1	0	(9)	1	(3)	(3)	0	0
10880	0	(6)	(8)	(8)	#	$ \leftrightarrow $	1	$u^{\ell'}$	$\gamma_{\rm p}$	$\mathbf{s}_{i_{t_{t}}}$
10890	U	73	b	P						
10900		1	8	0	*	5	6	7	0	9
10910	TH	jali	þ	1	2	0	4	9	6	7
10920	0	9	J.	ž	9	ŧ	Ŋ	ш	maj	900
10930	p.g	$\delta _{\mathbb{H}}$	pdd	65	Ħ	\mathbb{H}	Ŧ	133	Fee	
区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000		0	4	20	d)	300	4	#	8	40
11010	D)	937	MU	11	#	10	g_i	Φ	粉	6
11020	0	\mathbf{H}					Ш	*	#	4
11030	#	3%	改	(9)	(3)	0	0	0	6	90
11040	40	9.	楽	影	0	*	悉	3	16	16
11050	Ø	玉	for	群	69	萝	3	檢	0	(2)
11060	率	¥6	24	0	0	愈	93	0	69	23.
11070	ø	23	Ď.	*	0	43	쒖	8		
11100				-	#	\$	I.	8		(
11110)	-	+		-	_	1	0	1	2
11120	3	4	5	6	7	8	9	1	1	<
11130	-	>	?	0	A	В	C	D	Ė	F
11140	6	Н	Т	J	K.	L	Н	N	0	Р
11150	Û	R	S	T	U	¥	¥	X	Y	Z
11160		١.	1		_		3	b	C	d.
11170	0	f	9	h	1	j	k .		n.	П
11180	0	р	9	Γ	5	t	U	W	W	\mathbb{X}
11190	У	\mathbb{Z}	1)					
11200		-			4	£	0	¥		9
11210	P,	0	1	40	-	0	0			#
11220	-	16		μ	1	ě.	1	11	9	35
11230	×	¥	1	ă.	Ä	À	Ă.	Ā	À.	Ä
11240	Æ	Ç	È	Ē	Ē	E				1
11250	æ	Ñ	Ü	0	Õ.	Ü.	Ö	ж	Ø	Ü
区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11260	0	0	0	Ŷ	þ	β	à	ă.	9	Ď.
11270	3	ă.	20	9	ě.	ě.	ě.	ě	1	1
11280	i.	1	ð	ñ	ô	ô.	ð.	ô	ö	0
11290	ø	Û	0	ű.	ü					
11300		ŷ	Þ	9	b	ě.	þ	þ	9	j.
11310	4	ż	8	8	3	5	2	£	(Ė
11320	4	ď	Š.	ξ.	ş	8	Ų	Ç	1	1
11330	ŧ	Ť	₹	1	į.	£	5	6	9	7
11340	Ť	τ	Ť	t	ε	8	Ç.	Ą	þ	0
11350	ŭ.	ď	ď	0	ð	đ	à	á	j.	Α,
11360	4	4	ŭ	ď	ď	1	è	ķ.	ě	8
11370	ŷ.	P	9	0	1	1	6	b	å	1
11380	8	b	Þ	ě	ž.	ě	A	7	7	4
11390	1	9	2	1	1					
11400		1	1	ħ	ñ	ħ	Ŧ	7	9	ħ
11410	7	1	1	+	Ť	3	5	Ž.	Į.	Ł
11420	ť	2	9	3	9	Ť	Ť	77	7	9
11430	Ť	Ť	1	F	Ť	1	3	2	J.	B
11440	X.	Zi.	T.	ť	ť	J	1	Ť	A_{i_1}	4
11450	4,	8	8	8	7	8	A	3	÷	4
11460	Ť	1	1	1	3	2	9	1	l/	Ш
11470	7	7	4	I	3	3	Ź	3	ğ	
区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

タイトル編集文字一覧表

次のようなカタカナ文字やアルファベット文字、各種記号などを選ぶことができます。

	1		1	1
グループ キー	"Aa"	"1 2"	"アァ"	"あぁ"
1ア		1	アイウエオアイウェォ	あいうえおぁぃうぇぉ
2カABC	ABCabc	2	カキクケコ	かきくけこ
3サDEF	DEFdef	3	サシスセソ	さしすせそ
4タGHI	GHIghi	4	タチツテトッ	たちつてとっ
5ナJKL	JKLjkl	5	ナニヌネノ	なにぬねの
6/\MNO	MNOmno	6	ハヒフへま	はひふへほ
7₹PQRS	PQRSpqrs	7	マミムメモ	まみむめも
8∜TUV	TUVtuv	8	713713	やゆよやゆよ
9ラWXYZ	WXYZwxyz	9	ラリルレロ	5 11 3 h 3
0ワヲン゛゜		0	・・・フヲン	* * わをん
+10記号	',:?!;."_	`\\$\^		
+100& () -	& () - / + * = <	> # % @		

POINT

- ●「・」「・」「・」はカーソル手前の文字によって入力できないことがあります。 ●リモコンのTIME/SPACEキーを押すと、1文字分のスペースが入力されます。

本体部

特性(EIAJ規格)20 Hz〜20,000 Hz フ ラッター(EIAJ規格)
部・その他] 圧・電源周波数 AC 100 V, 50 Hz/60 Hz 費電力(電気用品安全法に基づく表示) 52 W 形寸法
イ・カー部 ロージャー バスレフ型カー構成・ファー 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 150 mm

POINT 1. これらの定格およびデザインは、技術開発に伴い予告なく変更することがあります。 2. 極端に寒い(水が凍るような)場所では、十分に性能を発揮できないことがあります。

付属アプリケーション"Mulia"での著作権保護による制限事項

付属アプリケーション"Mulia"は、音楽コンテンツの著作権保護の仕組みとして開発された著作権保護技術「OpenMG」は、著作権保護されてデータをパソコンで取り扱うために、SDMIの取り決めに従って高度な暗号化技術を用いています。

御使用いただくとき、以下のような制限事項が有ります。御了承ください。

- ◆付属アプリケーション "Mulia"を用いてパソコンのハードディスクに入れられた音楽は、他のパソコンにコピーしても再生することは出来ません。
- ・パソコンから外部機器叉はメディアに転送(cfieck out)した音楽データは、そのデータを他のパソコン等にコピーしても再生出来ません。
- 外部機器叉はメディアに転送(chěck ổut)した音楽データは、転送元であるパンコン以外に転送(chěck íň) することは出来ません。
- 複数のパソコンに同一の付属アプリケーション"Mulia"をインストールすることは出来ません。
- 付属アプリケーション "Mulia"は、SDMIの取り決めにより、コピー禁止信号が埋め込まれている音楽データを取り扱うことは出来ません。
- 著作権者やサービス事業者の意志により、音楽データに、利用方法に関する利用条件(Usage Rule)が付加される場合が有ります。その条件に沿った操作のみが可能になります。
- 音楽CD等で利用条件が付加されていないとき、SDMIの基本ルール(Default Usage Rule)に沿った操作のみが可能です。この基本ルールでは、「一つの音楽データにつき、check out制限回数は3回まで」となっています。
- 付属アプリケーション "Mulia"は、SDMIの取り決めに基づいて作られています。将来この規定が改訂される場合、改訂内容によっては、一部の機能が使えなくなる可能性が有ります。

SDMI (Secure Digital Music Initiative)

全世界に共通して使用できる著作権保護技術の統一方式を開発するために、約130以上の企業・団体がレコード業界・コンピュータ業界・民生エレクトロニクス業界などから集まり構成されたフォーラムです。音楽ファイルの違法な使用を阻止し、合法的な音楽配信サービスを促進するための枠組み作りを行っています。

- ◆ OpenMGおよびそのロゴはソニー株式会社の商標です。
- MagicGate Memory Stick(マジックゲートメモリースティック)および は、ソニー株式会社の商標です。
- Memory Stick (メモリースティック) および ← は、ソニー株式会社の商標です。
- MagicGate (マジックゲート) および MAGICGATE は、ソニー株式会社の商標です。



Gracenote is CDDB, Inc. d/b/a "Gracenote." CD-related data from Gracenote CDDB®, copyright 1999, 2000, 2001 Gracenote. Gracenote CDDB Client Software, copyright 1999, 2000, 2001 CDDB, Inc. U.S. Patents Numbers #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, and other patents issued or pending.

CDDB is a registered trademark of Gracenote. The Gracenote logo and the Gracenote CDDB logo are trademarks of Gracenote. Music Recognition Service and MRS are service marks of Gracenote.

Gracenoteとは、CDCB, Inc.であり、Gracenoteとして(d/b/a「Gracenote」)営業しています。CD関連データはGracenote CDDB(R)のものです。版権1999、2000、2001、Gracenote。

Gracenote CDDBクライアントソフトウェア版権1999、2000、2001 CDDB, Inc.。米国特許番号#5,987,525、#6,061,680、#6,154,773。他の特許も取得済または申請中。

CDDBはGracenoteの登録商標です。GracenoteロゴとGracenote CDDBロゴは、Gracenoteの商標です。Music Recognition Service (音楽認識サービス)とMRSはGracenoteのサービスマークです。

音楽認識技術とMeta-Databaseは、GracenoteとThe Gracenote CDDB Music Recognition Serviceによって提供されています。Gracenoteは、音楽認識技術と関連コンテンツ配信分野での業界標準です。

詳しいことについては、Webサイト"www.gracenote.com."を閲覧ください。

KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒150-8501 東京都渋谷区道玄坂 1-14-6

商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。

カスタマーサポートセンター東京 電話 (03) 3477-5335 FAX (03) 3477-5334 〒153-0042 東京都目黒区青葉台 3-17-9 カスタマーサポートセンター大阪 電話 (06) 6394-8085 FAX (06) 6394-8308 〒532-0034 大阪市淀川区野中北 2-1-22 アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、添付の「ケンウッド全国サービス網」をご参照のうえ、

最寄りのサービス窓口にご相談ください。